

Batería Electrónica Silicona Flexible 9 Pads



MANUAL DE USUARIO

DRUM0002

**SERVI
TECH**

Servicio Técnico Oficial Gadnic
www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149
serviciotecnico@servitech.com.ar

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Batería Electrónica Silicona Flexible 9 Pads

Gracias por su compra!

Nuestra batería electrónica es portátil. Por favor lea las siguientes instrucciones para utilizar el producto y los modos de funcionamiento. También enseña a los niños en detalle cuando está en funcionamiento. Tenga cuidado al utilizarla para prevenir cualquier daño.

1- Especificaciones del producto

a- 9 pads de batería: 1 redoblante, 1 bombo, 3 toms, 1 crash, 1 ride, 1 hi-hat

b- 2 parlantes internos

c- 2 pedales

d- 5 Timbres, 8 canciones DEMO, 3 ritmos

e- Alimentación: DC 5V; entrada 2.5W, salida 2W

f- Control de volumen: 10 niveles.

g- Dimensiones: 455x325x60 mm

h- Puerto USB MIDI que se conecta a la computadora para reproducir sonido de baterías

i- Puerto micro USB que se conecta a la computadora para cargarlo.

J -Batería interna de polímero que tiene hasta 8 horas de duración.

2- Funciones del Producto

- 1) Este set de batería USB portátil es apto para los niños y adultos profesionales
- 2) Contiene diferentes timbres y 8 canciones demo.
- 3) Posee 2 parlantes internos.
- 4) Tiene salida de audio externa para conectar a un altavoz.
- 5) La función MIDI USB permite a los bateristas reproducir juegos de batería desde la aplicación.
- 6) Los timbres simulan un efecto real.
- 7) El pedal simula el efecto de HI-HAT
- 8) Puede utilizar auriculares cuando toca la batería para no molestar.
- 9) Es posible conectarlo a computadoras, laptop o con el cargador DC 5V USB
- 10) Los pads de la batería han sido realizadas con silicona suave y no tóxica, se pueden doblar y son a prueba de agua.
- 11) Batería interna de polímero de alta capacidad.

3- Dibujo de la estructura



4- Introducción a las funciones del producto

Número	Botones	Funciones
1	ON/OFF	Encendido
2	USB/DC 5V	Puerto de carga USB
3	MP3	Puerto de entrada MP3
4	Auricular	Puerto de auriculares o salida de audio
5	PEDAL	Interfaz de pedal de doble control de HI-HAT, cuando el pedal se presiona reproduce sonido de HI-HAT cerrado, cuando el pedal no se presiona suena el HI-HAT abierto, cuando se presiona el pedal se escucha el sonido del HI-HAT cerrarse.
6	KIT	Presione este botón para seleccionar los tonos por tiempo.
7	CLICK	Presione este botón para seleccionar los ritmos por tiempo
8	PLAY/STOP	Reproduce o detiene la demostración de la música
9	DEMO	Presione este botón para seleccionar y reproducir las canciones de muestra.
10	SPECIAL	Intercambia las posiciones del Redoblante y HI HAT
11	VOLUME +	Volumen +
12	VOLUME -	Volumen -

5- Funciones de los LED

Número	Funciones
13	Luz indicadora de encendido
14	Luz indicadora de carga completa
15	Luz indicadora de "cargando"

6- Lista de tonos de la batería

Código del tono	Nombre
001	POP
T01	ROCK
T02	LATINO
T03	ELECTRO
T04	PERCUSIÓN

7- Muestras de canciones

Número	Nombre	Número	Nombre
1	Rock pesado	5	Samba
2	Funk	6	Cha-Cha
3	Latino	7	Swing
4	Dance	8	Electrónica

8- Instrucciones de funcionamiento

- 1- Encienda el set de batería, presione el botón CLICK para seleccionar por tiempo las diferentes configuraciones de tonos.
- 2- Reproducción y selección de música de muestra: presione START/STOP para reproducir o detener la música de muestra, presione el botón DEMO para cambiarla.
- 3- Reproducir y ajustar el metrónomo: Presione el botón CLICK para seleccionar diferentes ritmos. Mientras el ritmo se está reproduciendo presione START/STOP para detenerlo, posee 3 tipos de metrónomos disponibles en métricas de: 3/4, 4/4, y 6/4. De fábrica viene seleccionado 4/4.
- 4-Funciones especiales:
 - a. Presione el botón SPECIAL para realizar un intercambio de posiciones para el Redoblante (SNARE) y HI-HAT.
 - b. Reproducción del sonido del platillo muteado (CRASH CHOCK), el sonido normal puede ser logrado pegándole al pad correspondiente. Para mutear el sonido de platillo, luego de haberle pegado al pad, se debe presionar con los palillos el mismo pad para lograr este efecto.

9- Mantenimiento y uso:

- 1- Utilice un paño suave y seco para limpiar cuando el aparato esté sucio
- 2- Luego de utilizarlo por favor guárdelo en un lugar seco.
- 3- No lo utilice en lugares con altas temperaturas o húmedo.

10- Precaución

- 1- Cuando el aparato esté conectado a un equipo de audio, al finalizar su uso asegúrese de desconectar la fuente de alimentación y guardarlo en un lugar seguro.
- 2- Mientras lo esté utilizando asegúrese de posicionarlo de forma equilibrada y firme.
- 3- Por favor no raye los pads con objetos duros o filosos. Una quebradura del mismo puede afectar la utilización normal del producto.
- 4- Cuando pliegue el producto luego de utilizarlo, no lo haga demasiado fuerte para no afectar su funcionamiento.
- 5- Por favor no tire o doble el cuerpo del producto con fuerza.
- 6- No utilice el producto en zonas con fuertes ondas electromagnéticas para evitar cualquier tipo de anomalía en su funcionamiento.
- 7- No desarme el producto por su cuenta y no permita que se caiga.
- 8- No lo utilice en un lugar húmedo o sucio.
- 9- No utilice o almacene el producto en un lugar con alta temperatura o humedad ya que pueden perjudicar el funcionamiento.

11- Cuando el producto falla

- 1- Cuando el producto no funcione correctamente, por favor corte la energía y reinícielo.
- 2- En lugares con cambios de temperatura, el aparato puede llegar a tener inconvenientes en su funcionamiento. Por favor, fíjese que los pad estén bien estirados y revise que todos los botones funcionen normalmente.

Garantía de calidad

Este producto ha pasado por rigurosos controles de seguridad. En condiciones normales de funcionamiento, le garantizamos que este producto está libre de cualquier tipo de falla de fábrica. Por favor mantenga esta garantía de calidad ya que puede ser requerida luego de la compra.

Este documento contempla los derechos e intereses de nuestros clientes. Por favor presente el documento a la hora de llevar el producto al servicio de post-venta.

Nombre del producto	Batería electrónica	Periodo de garantía (desde la fecha de compra)			
Modelo	DRUM0002				
Número de Producto		1 año			
Fecha de Compra					
Cliente	Dirección				
	Nombre		Teléfono		
	He leído el Manual y voy a seguir el reglamento.		Firma		
Distribuidor	Empresa		Teléfono		
	Dirección				

En un estado normal de funcionamiento, si la falla es causada por un problema de calidad, podemos brindarle un mantenimiento sin cargo si es que el producto se encuentra dentro del periodo de garantía. Si el cliente desarma el producto por su cuenta o sin permiso, o la falla es causada por mala utilidad o mismo en el caso de que se haya producido un incendio o inundación, podremos brindarle un servicio de mantenimiento con cargo.