

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

AURICULAR BT
A122



ABLUE122

Instrucciones de funcionamiento clave:

1. "⏻/M"

Tecla de encendido/apagado, mantenga presionada tres segundos para encender/apagar

Pulsación corta para cambio de modo, inalámbrico/ MP3/ FM

2. "◀◀"

En modo inalámbrico, pulsación corta: anterior; Pulsación larga: volumen -

En modo MP3, pulsación corta: anterior; Pulsación larga: Volumen -

Estado FM, pulsación corta para el último punto de frecuencia, pulsación larga para volumen -

3. "▶▶"

En estado inalámbrico, presione brevemente: siguiente; pulsación larga: volumen +

En el modo MP3, presione brevemente: siguiente; Pulsación larga: volumen +

Estado FM, pulsación corta para el siguiente punto de frecuencia, pulsación larga para volumen +

4. "⏻▶▶"

Estado de la llamada inalámbrica, presione brevemente para recibir llamadas, presione prolongadamente para rechazar, presione dos veces para volver a marcar

Estado de reproducción inalámbrica, presione brevemente para reproducir/pausar

Inserte la tarjeta TF, presione brevemente para reproducir/pausar

Estado de FM, toque para buscar estaciones automáticamente

Indicador LED:

Estado inalámbrico: parpadeo de luz azul y roja en estado de emparejamiento. Después del emparejamiento, la luz azul parpadea lentamente

Estado de MP3: la luz azul parpadea lentamente cuando se reproduce

Estado de FM: la luz azul parpadea lentamente cuando la radio está encendida

Estado de carga: la luz roja está encendida de manera constante durante la carga y la luz azul está encendida de manera constante cuando está completamente cargada

Instrucciones de funcionamiento inalámbrico:

1. Mantenga presionado el botón ⏻/M durante tres segundos para encender, es inalámbrico de forma predeterminada.

2. La luz azul/roja parpadea rápido, de forma inalámbrica en pares.

3. Cuando su teléfono móvil busca el producto inalámbrico, el nombre inalámbrico es TM-065.

4. Cuando su teléfono móvil busca el producto inalámbrico y se conecta con éxito, si muestra la necesidad de ingresar la contraseña, la contraseña es 0000.

5. La luz azul parpadea lentamente después de que la conexión inalámbrica se conecta correctamente.

6. Cuando abre su teléfono móvil o reproductor de música, puede escuchar la música, este producto puede controlar la siguiente canción y la canción anterior de forma inalámbrica, reproducir y pausar, contestar el teléfono y volver a marcar, etc.

MP3 Instrucciones de funcionamiento:

1. Mantenga presionado el botón ⏻/M durante 3 segundos para encender.

2. Inserte la tarjeta TF que el MP3 hará automáticamente. Pulsación corta de la tecla M: cambia al modo MP3.

3. Tecla de pulsación corta ⏻▶▶: reproducción/pausa de MP3

4. Pulsación corta ◀◀ ▶▶: canción siguiente/anterior

5. Pulsación larga ◀◀ ▶▶: Volumen +/-

Instrucciones de funcionamiento de FM:

1. Mantenga presionado el botón ⏻/M tres segundos para encender

2. Pulsación corta ⏻/M: modo FM

3. Estado de FM, presione brevemente ⏻▶▶ para buscar automáticamente todas las estaciones que se pueden recibir al mismo tiempo

4. Pulsación breve ◀◀ ▶▶: selecciona las emisoras que se han buscado

5. Pulsación larga ◀◀ ▶▶: Volumen +/-

Instrucciones de entrada de audio externo LINE:

1. Modo de encendido, inserte el cable de audio y cambiará al modo AUX LINE IN.

2. Admite teléfono móvil/MP4/MP3/CD/PC, etc.