

*Care*  
by GADNIC

**MANUAL DE USUARIO**



**MANTA ELÉCTRICA**  
***ENERWARM***

**ALMTER07**



## INFORMACIÓN IMPORTANTE ¡CONSERVAR PARA USO FUTURO!

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar este aparato, especialmente las instrucciones de seguridad, y conserve el manual de instrucciones para su uso futuro.

Si cede este aparato a otra persona, es imprescindible que le transmita también estas instrucciones de uso.



No apto para niños menores de 3 años.



No perfore la almohadilla térmica.



No utilizar plegado o arrugado



No secar en secadora



No limpiar en seco



No planchar



No blanquear



Lavado a máquina

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

1. Compruebe cuidadosamente la manta antes de cada uso.
2. Si observa daños visibles en la manta, no la utilice.
3. Si el cable de alimentación de este aparato está dañado, sólo debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificación similar para evitar riesgos.
4. Examine la manta con frecuencia para comprobar que no hay signos de desgaste o daños. Si hay tales signos, si el aparato se ha utilizado mal o no funciona, no lo use.
5. La manta sólo puede funcionar con el controlador desmontable provisto en la caja (con el producto).
6. Antes de conectar la manta a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión de alimentación indicada en la placa de características es compatible con su red eléctrica.
7. La manta no puede funcionar mientras esté doblada, arrugada, envuelta en una funda o colocada alrededor del colchón.
8. En las esquinas de la manta hay cuatro correas de sujeción. Utilice estas correas para sujetar la manta al colchón con una cinta o cordón adecuados. Asegúrese de que la manta esté firmemente sujeta al colchón en ambas direcciones y de que no se arrugue durante su uso. Compruebe que está en la posición correcta antes de tumbarte sobre ella.
9. El aparato no debe utilizarse en una cama ajustable. Si el aparato se utiliza en una cama ajustable, compruebe que la manta y el cordón no queden atrapados o enrollados, por ejemplo, en las bisagras.
10. Coloque la manta sobre el colchón con el cable de alimentación en el extremo de la almohada. Asegúrese de que el mando sale por la parte superior de la manta y que los elementos calefactores no salen por debajo de la zona de la almohada.
11. Este aparato no debe ser utilizado por personas insensibles al calor y otras personas muy vulnerables que no puedan reaccionar al sobrecalentamiento.

12. El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 3 años y menores de 8 años bajo supervisión y con el mando siempre ajustado al valor mínimo de temperatura.

13. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan el peligro que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

14. No perfora la manta ni fije imperdibles u otros objetos punzantes o afilados a la almohadilla.

15. Si duerme con los controles ajustados a una temperatura más alta, el usuario puede sufrir quemaduras en la piel o insolación. Para un uso prolongado, se recomienda ajustar la temperatura a "1".

16. Las personas con marcapasos deben consultar a sus médicos o al fabricante del marcapasos antes de utilizar la manta, ya que la emisión electrónica y magnética de este producto puede afectar al funcionamiento del marcapasos en determinadas circunstancias.

17. No utilizar si está mojado.

18. Este aparato no está destinado al uso médico en hospitales.

19. El cable y la unidad de control del aparato pueden dar lugar a riesgos de enredo, estrangulamiento, tropiezo o pisadas si no están correctamente dispuestos. El usuario deberá asegurarse de que el exceso de ataduras y cables eléctricos se dispongan de forma segura.

20. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.

## **OPERACIÓN**

Se recomienda encender la manta (en posición 3) 30 minutos antes de acostarse.

Enchufe la manta a la toma de corriente y gire el selector del mando de la posición 0 a la posición 1. Se encenderá el indicador rojo de encendido. Sentirá que la manta se calienta gradualmente. Esto se notará aún más si está cubierta con un edredón. Si necesita un ajuste de temperatura más alto, gire el interruptor a la posición 2 o a la posición 3.

Si la manta le resulta demasiado caliente, vuelva a girar el selector a la posición 2 o a la posición 1. Las posiciones 2 y 3 de la manta están previstas para el calentamiento, sólo la posición 1 es para el funcionamiento continuo. Ponga el selector en la posición 1 antes de dormirse.

Para apagar la manta, gire el interruptor a la posición 0. El indicador de encendido se apagará, indicando que el aparato está apagado. Ahora desenchufe la manta de la toma de corriente.

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

- Antes de limpiar la manta, desenchúfela de la toma de corriente y deje que se enfríe completamente o durante al menos diez minutos.
- La manta está equipada con un cable desmontable. Desconecte el enchufe y retire el cable de la manta.
- Puede lavar la manta suavemente a mano. La mejor manera de hacerlo es poner la manta en un baño con agua tibia y un poco de detergente suave y luego escurriarla suavemente.
- No utilice secador de pelo para secar este producto, tiene que secarse de forma natural, estire la manta sobre una superficie plana.
- Guarde la manta en un lugar limpio y seco, extendida en plano sin que nada la cubra ni descansa sobre ella.
- Utilice la manta sólo cuando esté completamente seca.

-También puede lavar la manta en lavadora a una temperatura máxima de 30°C con centrifugado y acción mecánica bajos. Es aconsejable lavarla a mano para prolongar la vida útil del producto.

## **ALMACENAMIENTO**

Cuando no utilice la manta, guárdela como se indica a continuación:

- Cuando guarde el aparato, deje que se enfríe antes de plegarlo, después doble suavemente la manta y vuelva a colocarla en la bolsa de embalaje en la que llegó.
- No arrugue el aparato colocando objetos encima durante el almacenamiento.
- Asegúrese de que la manta esté seca antes de doblarla y guardarla. La manta debe colgarse en un lugar ventilado para que se seque de forma natural.
- No utilice agentes antipolillas en la manta.
- La manta debe guardarse en un lugar fresco y seco.

## **DISPOSICIÓN**



Este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos.

Todos los usuarios están obligados a entregar todos los aparatos eléctricos o electrónicos, independientemente de que contengan o no sustancias tóxicas, en un punto de recogida municipal o comercial para que puedan eliminarse de forma aceptable para el medio ambiente.

Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener información sobre la eliminación.

## ¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



**11 6260 1114 (sólo texto)**



**[serviciotecnico@bidcom.com.ar](mailto:serviciotecnico@bidcom.com.ar)**



**[www.bidcomservice.com.ar](http://www.bidcomservice.com.ar)**

**Bidcom**  
SERVICE

