

Problema	Causa	Solución
Ingresa automáticamente al estado de aislamiento antes de que se complete el trabajo	1. Sin olla interior	Corte la fuente de alimentación y aún se puede usar normalmente después de que la olla arrocera se enfríe
	2. No hay agua en la olla interior para quemar en seco	
	3. La olla interior no está bien colocada y queda suspendida en el aire	
Una gran cantidad de papilla se desbordó	Se cocinó mucho	Ajustar la cantidad a moderada
La pantalla muestra el código de falla	Pantalla E1	Circuito abierto del sensor inferior
	Pantalla E3	Cortocircuito sensor inferior

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC

www.servitech.com.ar

11 6260 1114 (sólo texto)

serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC

WARRANTY

CUK

by GADNIC

OLLA ARROCERA

RISO 2



MANUAL DE USUARIO

ARROZ002

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO				
Modelo	Capacidad	Voltaje/Hz	Potencia	Arroz (taza) 120ml/taza
ARROZ002	1.5L	220V~/50Hz	200W	1-5

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Anillo de sellado

Cubierta AL

Anillo de sellado del puerto de vapor

Hebilla de fijación

Olla interior

Carcasa

Panel de control

Tapa de la cubierta

Columna de posicionamiento

Mango

FUNCIONAMIENTO

8.8

Rice Porridge Soup

Steam Yogurt Keep Warm

PRESET MENU

CANCEL START

Iniciar / Cancelar

Presione la tecla "Iniciar / Cancelar" en modo de espera para ingresar a la función de cocción. Presione la tecla "Iniciar / Cancelar" en el estado de cocción para cancelar el estado de operación actual, ingresa al estado de espera.

Función

Presione la tecla "función" en modo de espera para configurar la función.

Preestablecer

Después de configurar la función, presione la tecla "reserva" para configurar la hora de inicio de la reserva de cocción.

-2-

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar la olla arrocera, desconecte primero el enchufe de alimentación e introdúzcalo después de que se haya enfriado por completo.

2. Limpie la tapa removible: abra la tapa de la olla, retire la tapa removible, limpie y enjuague con un paño suave, limpie el anillo de sellado con un paño húmedo y luego vuelva a instalar la tapa removible en su posición original (corrija la instalación de la cubierta interior extraíble para garantizar la integridad de los accesorios de la olla arrocera).

3. Limpieza del recipiente interior: saque el recipiente interior y límpielo con una esponja suave. Después límpielo con un paño suave. Nota: no frote con esponjas de acero u objetos duros, de lo contrario, se dañará el revestimiento antiadherente.

4. Use un paño suave para limpiar la carcasa, la tapa de la olla y otras partes para mantener limpia la olla de arroz. (Nota: no limpie la placa de operación, el enchufe y el cable de alimentación con un paño húmedo y suave)

5. Está terminantemente prohibido entrar en el interior del aparato eléctrico. No sumerja la olla arrocera para limpiarla.

6. No permita que soluciones corrosivas y objetos duros limpien el interior y el exterior del producto (por ejemplo: agua de plátano, gasolina, polvo descontaminante, cepillo duro, etc.)

Tabla de referencia para el tiempo de cocción de cada función:

No	Función	Tiempo predeterminado (minutos)	Ajuste de tiempo	Tiempo de mantener caliente	Tiempo preestablecido
1	Arroz	40	/	24h	24h
2	Papilla	90	/	24h	24h
3	Sopa	90	/	24h	24h
4	Yogurt	8h	/	/	/
5	Vapor	25	/	24h	24h
6	Mantener caliente	24h	/	/	/

-3-

PROBLEMAS HABITUALES Y MÉTODOS DE SOLUCIÓN		
Problema	Causa	Solución
La luz indicadora no está encendida	1. La fuente de alimentación del circuito no está conectada	Compruebe si la fuente de alimentación está conectada.
	2. Falla de línea	Envíelo al departamento de servicio posventa designado para su reparación.
La placa calefactora no calienta	1. Falla del circuito	Envíelo al departamento de servicio posventa designado para su reparación.
	2. El fusible está quemado	
	3. Falla de la placa de calentamiento	
La luz indicadora está encendida y la placa de calentamiento no se calienta	1. Falla del circuito	Envíelo al departamento de servicio posventa designado para su reparación.
	2. Falla de la placa de calentamiento	
Arroz no se cocina	1. Cocine demasiado o muy poco	Ajuste la capacidad total del medidor y el agua en el rango de la marca de escala más alta a la más baja.
	2. La relación de medidor a agua es incorrecta	Ajustar la proporción de arroz a agua.
	3. La olla interior no está bien colocada y queda suspendida en el aire	Gire la olla interior suavemente para que vuelva a la normalidad.
	4. Hay partículas extrañas entre la olla interior y la placa de calentamiento	Limpie las partículas extrañas, pero no use agua para limpiarlas directamente. Envíelos al departamento de servicio posventa designado para su mantenimiento.
	5. Deformación de la olla interior	
	6. Falla de circuito	
	7. Falla del sensor	
Se quema el arroz cocinado	1. La olla interior no está colocada correctamente y está suspendida en el aire	Gire la olla interior suavemente para que vuelva a la normalidad.
	2. Deformación de la olla interior	Limpie las partículas extrañas, pero no use agua para limpiarlas directamente. Envíelos al departamento de servicio posventa designado para su mantenimiento.
	3. Falla del circuito	
	4. Falla del sensor	

-4-