

# GADNIC

MANUAL DE USUARIO

BOMBA DE AIRE  
*PARA EL AUTO*



**AV000027**

# Diagrama





# Instrucciones de Uso

- 1)** Arranque el motor del automóvil (asegúrese de que su vehículo esté al aire libre).
- 2)** Enchufe el cable de alimentación en la toma de 12 V del vehículo y asegúrese de que la conexión sea firme. (La alimentación enciende automáticamente la pantalla de su inflador. El encendido se controla mediante el interruptor de ON/OFF.
- 3)** Conecte la boquilla del compresor de aire a la válvula de su neumático y baje la seguridad asegurando la boquilla.
- 4)** Después de enchufar el compresor, la medición de la presión de los neumáticos se mostrará en la pantalla LED. Seleccione la configuración deseada para medir su presión presionando el botón R. Luego configure la presión deseada usando los botones - y +. Compruebe que la presión seleccionada sea superior a la presión actual de los neumáticos. También revise las indicaciones (generalmente en la puerta del conductor) para conocer la presión de llanta recomendada por el fabricante del vehículo.
- 5)** La pantalla comienza a parpadear. Una vez que el inflador se detenga y se muestre la presión actual, mueva el INTERRUPTOR a (I) o (II) y el inflador se activará. El botón (I) activa solo el inflado, el botón (II) activa simultáneamente el inflado y la iluminación LED.
- 6)** El compresor se detiene automáticamente una vez que se alcanza la presión seleccionada. Puede continuar ajustando la presión mientras el compresor está funcionando presionando los botones (-) y (+).
- 7)** Una vez que se complete el inflado, coloque el interruptor en (0) y desconecte el cable de alimentación de su toma de corriente de 12 V. Desconecte el extremo de la válvula del neumático y vuelva a colocar la tapa de la válvula en su neumático. Cuando el compresor se haya enfriado lo suficiente, enrolle el cable y guarde el conjunto en el estuche para el próximo uso.

## ¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



**11 6260 1114 (sólo texto)**



**serviciotecnico@bidcom.com.ar**



**www.bidcomservice.com.ar**

**Bidcom**  
SERVICE

