

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA DE MANO



AV000224



AV000224

Índice

Español.....	5
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5
INSTRUCCIONES DE USO	6
NOTA (observaciones finales)	6
Português.....	7
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	7
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	7
INSTRUÇÕES DE USO	8
NOTA (observações finais)	8
English.....	9
PRODUCT CHARACTERISTICS	9
TECHNICAL SPECIFICATIONS	9
INSTRUCTIONS FOR USE	10
NOTE (concluding remarks)	10

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



1. Cubierta antipolvo
2. Filtro HEPA
3. Presionar para abrir el contenedor
4. Interruptor de encendido /apagado
5. Manija cómoda
6. Manguera
7. Boquilla de succión
8. Cabezal de conexión
9. Cepillo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de aspiración: Tipo Ciclón
- Sin bolsa
- Potencia: 120W
- Fuente de alimentación: USB
- Velocidad: 29000 - 31000rpm
- Batería: 2000mA

INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegúrese de que su aspiradora esté cargada.
2. Enciéndalo con el botón de la carcasa; Puedes empezar a trabajar.
3. Use la punta adecuada según sus necesidades.
 - Los extremos estrechos, largos y cortos, serán particularmente útiles en lugares difíciles de alcanzar, por ejemplo, entre asientos.
 - El cepillo limpiará lugares susceptibles a arañazos, por ejemplo, componentes de la cabina.
 - La manguera flexible aumentará el alcance y permitirá el acceso a los lugares más difíciles.
4. Después de algunas limpiezas, limpie el filtro HEPA. Puede quitarlo fácilmente y lavarlo con agua corriente, lo que permite su uso repetido. Gracias al filtro, la aspiradora no pierde su potencia y su potencia de succión es constante todo el tiempo.
5. Cuando la batería está descargada, la lámpara USB se ilumina en rojo y verde significa que la batería está cargada.
6. El tiempo de carga es de aproximadamente 3/4 horas.
7. Si escucha una señal proveniente de la aspiradora es porque la batería no está suficientemente cargada.

NOTA!

1. Cuando la aspiradora no funciona, verifique que haya suficiente electricidad y esté cargada.
2. La aspiradora está configurada con un cable USB. También se puede cargar con el cargador de AC 220~240V.
3. La aspiradora no puede usarse por más de 30 minutos seguidos, de lo contrario puede dañar el motor.
4. Es necesario limpiar la malla del filtro de manera oportuna (cuando vea que el filtro ya está sucio).
5. La aspiradora se debe usar seca.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



1. Tampa contra poeira
2. Filtro HEPA
3. Chave para abrir o contêiner
4. Chave liga/desliga
5. Alça de conforto
6. Mangueira
7. Bocal de sucção
8. Cabeçote de conexão
9. Escova

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- Tipo de sucção: tipo ciclone
- Sem saco
- Potência: 120W
- Fonte de alimentação: USB
- Velocidade: 29000 - 31000rpm
- Bateria: 2000mA

INSTRUÇÕES DE USO

1. Certifique-se de que o aspirador esteja carregado.
2. Ligue-o com o botão na carcaça; você pode começar a trabalhar.
3. Use a ponta correta de acordo com suas necessidades.
 - As extremidades longas e curtas e estreitas são particularmente úteis em locais de difícil acesso, por exemplo, entre os assentos.
 - A escova limpará os locais suscetíveis a arranhões, por exemplo, os componentes da cabine.
 - A mangueira flexível aumentará o alcance e permitirá o acesso aos locais mais difíceis.
4. Após algumas limpezas, limpe o filtro HEPA. Você pode removê-lo facilmente e lavá-lo em água corrente, o que permite o uso repetido. Graças ao filtro, o aspirador não perde sua potência e seu poder de sucção é constante o tempo todo.
5. Quando a bateria está descarregada, a lâmpada USB acende em vermelho e verde, o que significa que a bateria está carregada.
6. O tempo de carregamento é de aproximadamente 3/4 horas.
7. Se você ouvir um sinal vindo do aspirador, é porque a bateria não está suficientemente carregada.
suficientemente carregada.

OBSERVAÇÃO!

1. Quando o aspirador não funcionar, verifique se há eletricidade suficiente ou se ele está carregado.
2. O aspirador está configurado com um cabo USB. Ele também pode ser carregado com um carregador de lítio AC 220~240V.
3. O aspirador não pode ser usado por mais de 30 minutos, caso contrário, poderá danificar o motor.
4. É necessário limpar a malha do filtro em tempo hábil (quando você perceber que o filtro já está sujo).
5. O aspirador pode ser usado seco.

PRODUCT CHARACTERISTICS



1. Dust cover
2. HEPA filter
3. Switch to open container
4. On/Off switch
5. Comfort handle
6. Hose
7. Suction nozzle
8. Connection head
9. Brush

TECHNICAL SPECIFICATION

- Suction type: Cyclone type
- Bagless
- Power: 120W
- Power supply: USB
- Speed: 29000 - 31000rpm
- Battery: 2000mA

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Make sure that your Hoover is charged.
2. Turn it on with the button on the housing; You can start working.
3. Use the right tip according to your needs.

- The long and short narrow ends will be particularly useful in hard-to-reach places, e.g. between seats.
- The brush will clean places susceptible to scratches, e.g. cabin components.
- The flexible hose will increase reach and allow access to the most difficult places.

4. After a few cleanings, clean the HEPA filter. You can easily remove it and wash it under running water, which allows repeated use. Thanks to the filter, the Hoover does not lose its power and its suction power is constant all the time.
5. When the battery is discharged, the USB lamp lights up red and green means the battery is charged.
6. Charging time is about 3/4 hours.
7. If you hear a signal coming from the Hoover, it is because the battery is not sufficiently charged.

NOTE!

1. When the Hoover does not work, check that there is enough electricity/it is charged.
2. The Hoover is configured with a USB cable. It can also be charged with AC 220-240V lithium charger.
3. The Hoover cannot be used for more than 30 minutes, otherwise it may damage the motor.
4. It is necessary to clean the filter screen in a timely manner (when you see that the filter is already dirty).
5. The Hoover can be used dry.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar