

# GADNIC

---

## BALANZA DIGITAL PARA COCINA



**BALANZ11**



# Índice

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Español .....   | Pag.5  |
| Português ..... | Pag.11 |
| English .....   | Pag.17 |



# BALANZA DIGITAL PARA COCINA



**BALANZ11**



# Balanza Digital

## Especificaciones

- Sensor de alta precisión.
- Peso máximo: 5 kg.
- Peso mínimo: 20 g.
- Indicación de sobrecarga y batería baja.
- Encendido/apagado automático.

## Fuente de alimentación

- Batería: 2 x pilas AAA (no incluidas).

Nota: respete la polaridad de las baterías.

## Funcionamiento

1. Utilice la balanza en una superficie firme, dura y plana.
2. Presione el pulsador “TARA” para llevar el peso a 0 (cero).



3. Coloque el alimento/objeto a pesar sobre la balanza y luego podrá observar el peso en la pantalla LCD.

## Función “Tara”

1. En el modo “Pesaje”, coloque un recipiente en la balanza, la pantalla LCD mostrará el peso del mismo.



2. Presione el pulsador “Tara” para despejar el peso del recipiente, luego coloque los alimentos en el recipiente, entonces en la pantalla solo se visualizará el peso del alimento/objeto.



\* Presione nuevamente “Tara” para pesar más alimentos considerando como nuevo “cero” lo que ya se encuentre posicionado en la balanza.

3. Si retira el alimento del recipiente, la pantalla mostrará el valor de carga. Presione nuevamente “Tara”, después de unos segundos la balanza pasará al modo pesaje.



## Encendido y apagado

- **Encender/apagar:** presione el pulsador “Tara” durante unos segundos.
- **Apagado automático:** la balanza se apagará automáticamente después de unos 60 segundos de no utilización.

## Códigos de Error

- **Sobrecarga:** si el peso es superior a la capacidad máxima (5 kg), la pantalla mostrará el mensaje “EEEE”.



- **Indicación de batería baja:** cuando en la pantalla se observe el mensaje “Lo”, reemplace la batería por una nueva, respetando la correcta polaridad.



## Consejos de uso y cuidado

- Posicione la balanza sobre una superficie dura y plana durante su uso para asegurar la mayor precisión.
- Limpie la balanza con un paño húmedo, pero no permita que el agua ingrese en la unidad y/o en su interior.
- Retire la batería de la balanza si no será utilizada por un tiempo prolongado.
- No apilar objetos sobre la balanza, a no ser que su propósito sea conocer el peso de los mismos.
- No utilice limpiadores abrasivos o disolventes químicos ya que pueden estropear la carcasa.
- No coloque la balanza en posición vertical.
- No deje caer ni golpee la balanza, esto puede dañar los sensores y al mismo producto.
- Evite dejar/almacenarlo en un ambiente húmedo o caliente.
- Si la balanza no funciona, compruebe la batería y asegúrese de que la misma tiene la polaridad correcta.

# BALANÇAS DIGITAIS PARA COZINHA



**BALANZ11**



# Balança digital

## Especificações

- Sensor de alta precisão.
- Peso máximo: 5 kg.
- Peso mínimo: 20 g.
- Indicação de sobrecarga e bateria fraca.
- Ligamento/desligamento automático.

## Fonte de alimentação

- Bateria: 2 x pilhas AAA (não incluídas)

Observação: respeite a polaridade das baterias

## Operação

1. Use a balança em uma superfície firme, dura e plana.
2. Pressione o botão “TARA” para definir o peso como 0 (zero).



3. Coloque o alimento/objeto a ser pesado na balança e, em seguida, você poderá ver o peso no visor LCD.

## Função de tara

1. No modo “Weighing” (Pesagem), coloque um recipiente na balança e o LCD exibirá o peso do recipiente.



2. Presione el pulsador “Tara” para despejar el peso del recipiente, luego coloque los alimentos en el recipiente, entonces en la pantalla solo se visualizará el peso del alimento/objeto.



\* Pressione “Tare” novamente para pesar mais alimentos, considerando como novo “zero” o que já está posicionado na balança.

3. Se você remover o alimento do recipiente, o visor mostrará o valor da carga. Pressione “Tare” novamente e, após alguns segundos, a balança mudará para o modo de pesagem.



## Ligar e desligar

- **Ligar/desligar:** pressione o botão “Tara” por alguns segundos.
- **Desligamento automático:** a balança se desligará automaticamente após cerca de 60 segundos sem uso.

## Códigos de erro

- **Sobrecarga:** se o peso exceder a capacidade máxima (5 kg), o visor exibirá a mensagem “EEEE”.



- **Indicação de bateria fraca:** quando o visor exibir “Lo”, substitua a bateria por uma nova, observando a polaridade correta.



## Dicas de uso e cuidados

- Posicione a balança em uma superfície dura e plana durante o uso para garantir a máxima precisão.
- Limpe a balança com um pano úmido, mas não permita que a água entre na unidade e/ou em seu interior.
- Remova a bateria da balança se ela não for usada por um longo período de tempo.
- Não empilhe objetos sobre a balança, a menos que o objetivo seja determinar o peso dos objetos.
- Não use produtos de limpeza abrasivos ou solventes químicos, pois eles podem danificar a carcaça.
- Não coloque a balança em uma posição vertical.
- Não deixe cair nem bata na balança, pois isso pode danificar os sensores e o próprio produto.
- Evite deixar/armazenar em um ambiente úmido ou quente.
- Se a balança não funcionar, verifique a bateria e certifique-se de que a bateria tenha a polaridade correta.

# DIGITAL SCALE FOR KITCHEN



**BALANZ11**



# Digital Scale

## Specifications

- High precision sensor.
- Maximum weight: 5 kg.
- Minimum weight: 20 g.
- Indication of overload and low battery.
- Automatic on/off.

## Power supply

- Battery: 2 x AAA batteries (not included)

Note: respect the polarity of the batteries.

## Operation

1. Use the balance on a firm, hard, flat surface.
2. Press the “TARE” pushbutton to bring the weight to 0 (zero).



3. Place the food/object to be weighed on the scale and then you can observe the weight on the LCD display.

## Tare function

1. In the “Weighing” mode, place a container on the scale, the LCD will display the weight of the container.



2. Press the “Tare” button to clear the weight of the container, then place the food in the container, only the weight of the food/object will be displayed.



\* Press “Tare” again to weigh more food considering as new “zero” what is already positioned on the scale.

3. If you remove the food from the container, the display will show the load value. Press “Tare” again, after a few seconds the scale will switch to weighing mode.



## Switching on and off

- **On/Off:** press the “Tare” pushbutton for a few seconds.
- **Auto power off:** the scale will automatically turn off after about 60 seconds of non-use.

## Error Codes

- **Overload:** if the weight exceeds the maximum capacity (5 kg), the display will show the message “EEEE”.



- **Low battery indication:** when the display shows “Lo”, replace the battery with a new one, observing the correct polarity.



## Tips for use and care

- Position the scale on a hard, flat surface during use to ensure maximum accuracy.
- Clean the scale with a damp cloth, but do not allow water to enter the unit and/or its interior.
- Remove the battery from the scale if it will not be used for an extended period of time.
- Do not stack objects on the scale unless the purpose is to determine their weight.
- Do not use abrasive cleaners or chemical solvents as they may damage the housing.
- Do not place the balance in a vertical position.
- Do not drop or knock the balance, this may damage the sensors and the product itself.
- Avoid leaving/storing it in a humid or hot environment.
- If the scale does not work, check the battery and make sure that the battery has the correct polarity.