

GADNIC

BÁSCULA DIGITAL DE COCINA

DIGITAL KITCHEN SCALE · BALANÇA DIGITAL DE COZINHA



BALANZA7

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO · READ CAREFULLY BEFORE USE · LEIA
ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR

ÍNDICE • CONTENTS • ÍNDICE

ESPAÑOL		03
MANUAL DE USUARIO		
ENGLISH		05
USER MANUAL		
PORTUGUÊS		07
MANUAL DO UTILIZADOR		

ES • ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO

BÁSCULA DIGITAL DE COCINA



LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO.
RESERVE EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CAPACIDAD MÁXIMA	5 kg
DIVISIÓN / PRECISIÓN	1 g
UNIDADES DE MEDIDA	g / kg / TL / ml / oz / fl'oz / lb:oz
FUNCIÓN DE TARA	Sí — resta el peso del recipiente para medir solo el contenido
INDICADORES DE ESTADO	Sobrecarga (O-Ld) · Pila baja (LO)
PANTALLA	LCD con lectura digital
BOTONES	ON/OFF (encendido, tara, apagado) · UNIT (cambio de unidad)
ALIMENTACIÓN	2 pilas AAA

INSTRUCCIONES DE USO

1. ENCENDER LA BÁSCULA

Coloque la báscula sobre una superficie plana, dura y estable. Presione el botón **ON/OFF** para encenderla. Está lista para usar cuando la pantalla muestre **"0g"** tras la inicialización.

2. SELECCIONAR LA UNIDAD DE MEDIDA

Presione el botón **UNIT** para cambiar entre las unidades disponibles: **g / kg / TL / ml / oz / fl'oz / lb:oz**. La unidad activa se muestra en la pantalla.

3. PESAR UN ALIMENTO

Coloque el alimento o ingrediente directamente sobre la plataforma. El peso se mostrará en la pantalla de forma inmediata.

4. USAR LA FUNCIÓN DE TARA

Coloque el recipiente vacío sobre la plataforma y presione **ON/OFF**. La pantalla volverá a mostrar **"0g"**, descontando el peso del recipiente. Agregue el alimento para obtener únicamente el peso del contenido. Repita este proceso para pesar ingredientes sucesivos sin retirar el recipiente.

5. VER EL PESO TOTAL ACUMULADO

Al retirar todos los elementos de la plataforma con la tara activa, la pantalla mostrará el **peso total acumulado** de todos los ingredientes pesados en la sesión.

6. APAGAR LA BÁSCULA

Presione **ON/OFF** cuando la pantalla muestre **"0g"** para apagar manualmente. La báscula también se apaga automáticamente tras unos segundos de inactividad.

7. MENSAJES EN PANTALLA

LO: indica que las pilas están agotadas — reemplácelas por pilas AAA nuevas. **O-Ld:** indica sobrecarga — retire el exceso de peso de la plataforma inmediatamente.

AVISOS IMPORTANTES

• Utilice siempre la báscula sobre una superficie **dura, plana y estable**. Una mesa limpia es ideal.

▸ Limpie la plataforma con un paño suave humedecido con alcohol o limpiacristales. **No use jabón ni productos químicos abrasivos.**

▸ Mantenga la báscula alejada del **agua, líquidos corrosivos, calor extremo y frío extremo.**

▸ Es un instrumento de medición de alta precisión. **No lo golpee ni intente desarmarlo.** Manéjelo con cuidado para evitar caídas o roturas.

▸ No supere la capacidad máxima de **5 kg**. La sobrecarga puede dañar el sensor de forma permanente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
Pantalla muestra "LO"	Pilas agotadas	Reemplace las pilas AAA.
Pantalla muestra "O-Ld"	Sobrecarga de peso	Retire el exceso de la plataforma.
Lecturas inestables	Superficie irregular	Use sobre superficie plana y firme.
No enciende	Pilas descargadas o mal instaladas	Revise la orientación e instale pilas nuevas.

EN • ENGLISH

USER MANUAL

DIGITAL KITCHEN SCALE



READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.
KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

PRODUCT SPECIFICATIONS

MAXIMUM CAPACITY	5 kg
DIVISION / PRECISION	1 g
UNITS OF MEASUREMENT	g / kg / TL / ml / oz / fl'oz / lb:oz
TARE FUNCTION	Yes — subtracts container weight to measure content only
STATUS INDICATORS	Overload (O-Ld) · Low battery (LO)
DISPLAY	LCD with digital readout
BUTTONS	ON/OFF (power, tare, shutdown) · UNIT (unit change)
POWER SUPPLY	2 AAA batteries

OPERATING INSTRUCTIONS

1. POWER ON

Place the scale on a flat, hard, stable surface. Press the **ON/OFF** button to turn it on. The scale is ready to use when the display shows **"0g"** after the initialization sequence.

2. SELECT THE UNIT OF MEASUREMENT

Press the **UNIT** button to cycle through the available units: **g / kg / TL / ml / oz / fl'oz / lb:oz**. The active unit is shown on the display.

3. WEIGH FOOD

Place the food or ingredient directly on the weighing platform. The weight will appear on the display immediately.

4. USE THE TARE FUNCTION

Place the empty container on the platform and press **ON/OFF**. The display will reset to **"0g"**, subtracting the container's weight. Add the food to measure only its net weight. Repeat to weigh successive ingredients without removing the container.

5. VIEW TOTAL ACCUMULATED WEIGHT

When all items are removed from the platform with the tare active, the display will show the **total accumulated weight** of all ingredients weighed in the session.

6. POWER OFF

Press **ON/OFF** when the display shows **"0g"** to shut off manually. The scale also powers off automatically after a few seconds of inactivity.

7. DISPLAY MESSAGES

LO: batteries are depleted — replace with new AAA batteries. **O-Ld:** overload — immediately remove excess weight from the platform.

IMPORTANT NOTICES

- Always use on a **hard, flat, stable surface**. A clean table is ideal.
- Clean the platform with a soft cloth dampened with alcohol or glass cleaner. **Do not use soap or abrasive chemicals.**

• Keep the scale away from **water, corrosive liquids, extreme heat, and extreme cold.**

• This is a high-precision measuring instrument. **Do not strike it or attempt to disassemble it.** Handle carefully to avoid drops or breakage.

• Do not exceed the maximum capacity of **5 kg**. Overloading may permanently damage the sensor.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Display shows "LO"	Dead batteries	Replace AAA batteries.
Display shows "O-Ld"	Weight overload	Remove excess from platform.
Unstable readings	Uneven surface	Use on a flat, firm surface.
Does not power on	Flat or misaligned batteries	Check orientation, install new batteries.

PT • PORTUGUÊS

MANUAL DO UTILIZADOR

BALANÇA DIGITAL DE COZINHA



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR.
GUARDE O MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CAPACIDADE MÁXIMA	5 kg
DIVISÃO / PRECISÃO	1 g
UNIDADES DE MEDIDA	g / kg / TL / ml / oz / fl'oz / lb:oz
FUNÇÃO DE TARA	Sim — subtrai o peso do recipiente para medir apenas o conteúdo
INDICADORES DE ESTADO	Sobrecarga (O-Ld) · Bateria fraca (LO)
ECRÃ	LCD com leitura digital
BOTÕES	ON/OFF (ligar, tara, desligar) · UNIT (alterar unidade)
ALIMENTAÇÃO	2 pilhas AAA

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. LIGAR A BALANÇA

Coloque a balança sobre uma superfície plana, dura e estável. Prima o botão **ON/OFF** para a ligar. Está pronta a utilizar quando o ecrã mostrar "**0g**" após a inicialização.

2. SELECIONAR A UNIDADE DE MEDIDA

Prima o botão **UNIT** para alternar entre as unidades disponíveis: **g / kg / TL / ml / oz / fl'oz / lb:oz**. A unidade activa é indicada no ecrã.

3. PESAR ALIMENTOS

Coloque o alimento ou ingrediente directamente na plataforma de pesagem. O peso é apresentado no ecrã de imediato.

4. UTILIZAR A FUNÇÃO DE TARA

Coloque o recipiente vazio na plataforma e prima **ON/OFF**. O ecrã voltará a mostrar "**0g**", descontando o peso do recipiente. Adicione o alimento para obter apenas o peso do conteúdo. Repita o processo para pesar ingredientes sucessivos sem retirar o recipiente.

5. VER O PESO TOTAL ACUMULADO

Ao retirar todos os elementos da plataforma com a tara activa, o ecrã mostrará o **peso total acumulado** de todos os ingredientes pesados na sessão.

6. DESLIGAR A BALANÇA

Prima **ON/OFF** quando o ecrã mostrar "**0g**" para desligar manualmente. A balança também se desliga automaticamente após alguns segundos sem actividade.

7. MENSAGENS NO ECRÃ

LO: as pilhas estão esgotadas — substitua por pilhas AAA novas. **O-Ld:** sobrecarga — retire imediatamente o excesso de peso da plataforma.

AVISOS IMPORTANTES

- Utilize sempre a balança sobre uma superfície **dura, plana e estável**. Uma mesa limpa é o ideal.

• Limpe a plataforma com um pano macio humedecido com álcool ou limpa-vidros. **Não utilize sabão nem produtos químicos abrasivos.**

• Mantenha a balança afastada de **água, líquidos corrosivos, calor extremo e frio extremo.**

• É um instrumento de medição de alta precisão. **Não o bata nem tente desmontá-lo.** Manuseie com cuidado para evitar quedas ou roturas.

• Não exceda a capacidade máxima de **5 kg**. A sobrecarga pode danificar permanentemente o sensor.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Ecrã mostra "LO"	Pilhas esgotadas	Substitua as pilhas AAA.
Ecrã mostra "O-Ld"	Sobrecarga de peso	Retire o excesso da plataforma.
Leituras instáveis	Superfície irregular	Use sobre superfície plana e firme.
Não liga	Pilhas gastas ou mal colocadas	Verifique a orientação e instale pilhas novas.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

