

Rieti.

by GADNIC

ROCIADOR DE BIDET



MANUAL DE USUARIO

BIDET008

Índice

Español	5
Português	9
English	13

INSTALACIÓN DEL ROCIADOR DE BIDET



Notas previas a la instalación:

1. Verifique que todos los componentes estén presentes.
2. Antes de la instalación, asegúrese de que todas las tuberías de alimentación estén libres de obstrucciones y que la válvula de cierre esté instalada.
3. Asegúrese de que la presión del agua se encuentre entre 20 y 125 PSI (incluyendo la combinación de las tuberías de agua caliente y fría).
4. Las imágenes del manual son de carácter general y pueden no representar con exactitud el grifo que adquirió. Si tiene alguna dificultad, póngase en contacto con un fontanero profesional.
5. Si va a estar fuera de casa durante un período prolongado, cierre la llave de paso principal del agua.

Instalación:

1. Conecte el bidé de mano a la manguera flexible y asegúrese de que haya una arandela dentro de la manguera.
2. Conecte la manguera flexible a la válvula angular y asegúrese de que haya una arandela dentro de la manguera.
3. Busque la ubicación deseada en la pared cerca del inodoro y utilice el tornillo (incluido) para fijar el soporte a la pared.
4. Diagrama de instalación completo.

BIDÉ DE
MANO

MANGUERA
FLEXIBLE

FRÍA

PARED

1. BIDÉ DE
MANO

2. SOPORTE PARA
BIDET

TORNILLO
TUERCA EXPANDIBLE

3. MANGUERA
FLEXIBLE

INSTALAÇÃO DO PULVERIZADOR DE BIDÊ COM ALÇA



Observações antes da instalação:

1. Verifique se todos os componentes estão presentes.
2. Antes da instalação, certifique-se de que todas as tubulações de alimentação estejam livres de detritos e que a válvula liga/desliga esteja presente.
3. Certifique-se de que a pressão da água esteja entre 20 e 125 PSI (incluindo a combinação das tubulações de água quente e fria).
4. As imagens no manual são genéricas e podem não representar exatamente a torneira adquirida. Se tiver dificuldades, entre em contato com um encanador profissional.
5. Se você for ficar fora de casa por um período prolongado, feche o registro geral de água.

Instalação:

1. Conecte o bidê de mão à mangueira flexível e certifique-se de que haja uma arruela dentro da mangueira.
2. Conecte a mangueira flexível à válvula angular e certifique-se de que haja uma arruela dentro da mangueira.
3. Encontre o local desejado na parede próximo ao vaso sanitário e use o parafuso (incluso) para fixar o suporte na parede.
4. Complete o diagrama de instalação.

BIDÊ DE
MÃO

MANGUEIRA
FLEXÍVEL

FRIA

1. BIDÊ DE MÃO

PAREDE

2. SUPORTE PARA
BIDÊ

PARAFUSO
PORCA EXPANSÍVEL

3. MANGUEIRA
FLEXÍVEL

HANDLE BIDET SPRAYER INSTALLATION



Notes before installation:

1. Please check that all components are present.
2. Before installation ensure that all feed lines are clear of debris and on/off valve is present.
3. Ensure water pressure is between 20-125 PSI (includes combination of hot and cold feed lines).
4. Pictures in the manual are general in content and may not represent exactly your purchased faucet. If you are having difficulties please contact a professional plumber.
5. If you will be away from home for an extended period you should shut off the main water supply.

Installation:

1. Connect the hand bidet to the flexible hose and make sure there is a washer inside the hose.
2. Connect the flexible hose to the angle valve and make sure there is a washer inside the hose.
3. Find desired location on wall near toilet and use screw (included) to attach the Holder to wall.
4. Complete installation diagram

HAND BIDET

FLEXIBLE HOSE

COLD

1. HAND BIDET

WALL

2. BIDET HOLDER

SCREW
EXPANDING NUT

FLEXIBLE HOSE

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

