

Portátil. Inalámbrico. Rizador automático

Manual del usuario



Gracias por elegir comprar el rizador de pelo

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

Descripción del producto

Este rizador de pelo automático inalámbrico está fabricado por un equipo profesional. Se caracteriza por un calentamiento equilibrado, no daña el pelo, no quema, no tira del pelo, totalmente automático, ondas naturales simples, rizos suaves, de moda y con encanto. La temperatura, el tiempo y la dirección son fijados por el sistema. Hacer que sea más conveniente para usted para rizar el cabello. Este rizador de pelo automático inalámbrico es popular en Europa, América, Japón y Corea del Sur, y es un artefacto imprescindible para los salones de belleza.

- Características del producto**
- Soporte de carga inalámbrico.
 - Indicaciones de voz, inicio de música, fin de música y final de rizo, fácil de manejar.
 - Superficie pintada al horno, noble y elegante.
 - Diseño de succión automática del cabello, cuerpo calefactor avanzado, no daña el cabello.
 - Pantalla LCD de ordenador, tiempo, temperatura, ajustes de dirección de un vistazo.
 - El tiempo se puede ajustar a 6, 8, 10, 12 segundos, se puede rizar a diferentes grados de cabello.
 - La temperatura se puede ajustar a 160-200 grados Celsius y 320-390 grados Fahrenheit, el cambio se adapta perfectamente a todo tipo de cabello grueso y fino, suave y duro, sistema de calentamiento rápido, permanente del cabello sin largas esperas.
 - De diseño anti-quemaduras anti-electrocución, anti-enredos, anti-tirones de pelo, el uso es seguro y fiable.
 - 10 minutos de apagado automático, sin necesidad de operar, el calentamiento instantáneo, ahorro de energía y protección del medio ambiente.
 - Motor DC importado de alta eficiencia, estable y silencioso, larga vida útil.

Advertencia de seguridad

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones de uso y tenga en cuenta los consejos de seguridad pertinentes; deseché correctamente la bolsa de plástico del embalaje del aparato, y se prohíbe terminantemente que los niños lo toquen o jueguen con él para evitar el riesgo de inhalación; No utilice el dispositivo en un ambiente húmedo; No sumerja el dispositivo en agua o líquidos; compruebe si el dispositivo presenta algún daño o anomalía antes de utilizarlo. Si encuentra algún problema con el aparato, deje de utilizarlo y póngase en contacto con el fabricante; Manténgase alejado del aparato cuando esté encendido y preste atención a la seguridad de la electricidad; No coloque el aparato sobre ninguna superficie sensible a fuentes de calor; Evite el contacto de la piel con el aparato, especialmente ojos, oídos, cara y cuello, cuando lo utilice. Cuando utilice el aparato, asegúrese de que no haya niños ni personas discapacitadas cerca; Apague siempre el aparato después de utilizarlo.

Cuando guarde el aparato, asegúrese de que esté frío y manténgalo fuera del alcance de los niños.

Este aparato no está destinado a ser utilizado por menores de edad solos, si es necesario utilizarlo, hágalo bajo la supervisión de un adulto.

Estructura del producto



Instrucciones

Este rizador automático puede planchar fácilmente una variedad de peinados clásicos como ondas naturales, rizos suaves y moda encantadora. Por favor, asegúrese de que su cabello esté limpio y seco cuando se haga la permanente. Por favor, no exceda de 3CM para cada anchura del cabello. Puede lograr el deseado de rizo.

Ajuste de la temperatura

Por favor, y mantenga pulsada la tecla durante tres segundos para encender el dispositivo hasta que la pantalla LCD se ilumine. Por favor, transfiera el punto de amarre de la pantalla a la barra de temperatura de visualización. Elija diferentes temperaturas según las características de la calidad de su cabello. Este equipo tiene tres rangos de temperatura incorporados de 160,180 y 200. Le recomendamos que cuando utilice este aparato por primera vez para rizar el cabello, seleccione la temperatura más baja para empezar la prueba y encuentre el rango de temperatura que le satisfaga. 160-180 es adecuado para cabello fino o teñido. 180-200 es adecuado para el cabello grueso ordinario, estas dos temperaturas se recomiendan para la mayoría de la gente. NOTA: El símbolo de calentamiento parpadeará cuando se esté calentando, dejará de parpadear y sonará un pitido cuando alcance la temperatura seleccionada.

Ajustes de tiempo

Hay 4 ajustes de temporizador con indicador de audio de 6, 8, 10 y 12 segundos. Estos ajustes diferentes producirán efectos de rizado diferentes. Cuanto más tiempo permanezca el cabello en la cámara de rizado, más definido será el rizo. Pero los resultados también varían según el tipo de cabello. Utilice lo siguiente como guía.

6s—Configuración 6 (6 segundos = 5 tintineos)-apto para ondas sueltas, cuando termine de rizarse aparecerá el mensaje de voz "rizado terminado".

8s— Configuración 8 (8 segundos = 7 tintineos)-apto para ondas naturales, cuando termine de rizarse aparecerá el mensaje de voz "rizado terminado".

10s— Ajuste 10 (10 segundos = 9 tintineos)-para rizos suaves, una vez finalizado el rizado, se oirá el mensaje de voz "rizado finalizado".

12s— Ajuste 12 (12 segundos = 11 tintineos)-para rizos más apretados, una vez finalizado el rizado, la voz indicará "rizado terminado".

Tras el aviso de voz, puedes elegir eliminarlo inmediatamente o esperar 4 segundos para hacerlo.

Ajuste de la dirección del rizo

Pulse el botón de ajuste de la dirección del rizo hacia flash para cambiar la dirección del rizo, por favor ajuste la dirección del rizo según sus necesidades que se dividen en L/R, rollo interior y rollo exterior.

ELIGE TU TIPO DE RIZO

TIPO DE RIZO	TEMPERATURA	TIMPO
RIZOS SUELTOS	160°C(320°F)	6 o 8
RIZOS MEDIOS	180°C(360°F)	8 o 10
RIZOS APRETADOS	200°C(390°F)	10 o 12

Pasos para su uso

Asegúrate de que tu pelo esté limpio y seco, y es mejor peinarlo antes de rizarlo.

Encienda el interruptor del aparato y mantenga pulsado 3 segundos para encender la máquina. En este momento, la máquina se enciende, la pantalla LCD se ilumina, la barra de símbolos de temperatura flashes, y el sistema de calentamiento automático se inicia.

Pulse el botón de temperatura para seleccionar la temperatura deseada.

Pulse el botón de cambio de función, el indicador de tiempo parpadea y ajuste el tiempo de rizado deseado. Pulse el botón de cambio de función, el indicador de dirección parpadea y seleccione la dirección deseada. Transcurridos tres minutos, el sistema cambia automáticamente a la marca de permanente. Pulse el botón de rizado para poner el pelo en condiciones de uso.

Parámetros del producto

Entrada y salida (V/A)	5V/2A	Tiempo de carga	7 horas	
corriente	5V/2A	Tiempo de carga	4 horas	
Parámetros de la batería	Estado de carga	4.2V	capacidad de carga	5200mAh
	Tensión nominal	3.7V	capacidad de batería	5200mAh
Poder de la batería	potencia de carga	22W		
	consumo de energía	22W		
Motor	3.7V	7600 revoluciones		
Temperatura	200-200 °C			

Nota: Aunque el rizador no se utilice durante un largo periodo de tiempo, cárgalo durante 4,5 horas una vez cada 3 meses para preservar la duración de la batería.

Servicio de equipos

Después de utilizar el aparato durante un periodo de tiempo, es necesario limpiar los residuos acumulados del cuidado del cabello. El método de mantenimiento es el siguiente:

Asegúrese de que el interruptor está apagado cuando limpie el aparato.

Limpie la superficie del aparato con una pequeña cantidad de agua o agua jabonosa utilizando un paño de algodón.


Asegúrese de que el puerto de alimentación no esté expuesto al agua u otros líquidos.

No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos. Utilice estrictamente este equipo de acuerdo con las instrucciones. Si detecta daños o anomalías en el equipo, haga uso de la garantía del fabricante.

Si hay algún error en este manual, consulte el funcionamiento real del producto recibido.

Descripción de los pasos

Mantén pulsado el botón durante 3 segundos para poner en marcha el rizador.



2. Cambio entre Celsius y Fahrenheit

① Pulse el botón circular en el lado derecho para abrir la pantalla de temperatura, mientras tanto, la pantalla de temperatura está en flash.



Puedes pulsar el botón del centro si quieres cambiar entre Celsius y Fahrenheit.



Cuando la indicación de temperatura es °C, se muestra:



Cuando la indicación de temperatura es °F, se muestra:



3. Regulación Thermos

① Pulse el botón circular de la derecha para abrir la pantalla de temperatura. Mientras tanto, la pantalla digital de la temperatura está en estado de flash.



② A continuación, pulse el botón central. Puede ajustar la temperatura entre 160°C, 180°C, 200°C, (320°F, 360°F, 390°F).



③ Después de eso, la luz de visualización de la temperatura se mantiene fija.



4. Ajustar el tiempo


① Pulse el botón circular en el lado derecho para ajustar el tiempo, entonces la pantalla de tiempo está en estado de flash.



② Pulse el botón central, puede ajustar el tiempo a 6s, 8s, 10s, 12s.



③ Después de eso, la luz de visualización de la hora será fija.



5. Pantalla térmica

① Cuando el rizador automático está calentando, este icono parpadea.

② El tiempo de calentamiento es de aproximadamente 3 minutos, después de eso, la luz de la pantalla de calentamiento será fija.



6. Dirección del rizo

① Pulse el botón circular en el lado derecho para ajustar la dirección del rizo, el L/R está en el modo flashing.



Puedes pulsar el botón central si quieres cambiar la dirección del rizo.



② Cuando la dirección del rizo es la izquierda, muestra L, muestra.



③ Cuando la dirección del rizo es la correcta, muestra R, muestra.



7. Carga
Soporte de carga inalámbrico, interfaz de carga doble, cómodo de cargar.



8. Empezar a rizar

① Puede empezar a rizar el pelo cuando termine de hacer todos los ajustes, coja la cantidad adecuada de pelo y póngalo en el rizador (no sobrepase los 3 cm de ancho).

② Después de colocar el pelo en el rizador automático, mantenga pulsado el botón izquierdo hasta que se complete el rizado.



sonará una voz en unos segundos. por favor, manténgalo dentro, el rizador todavía está calentando su cabello.

③ Cuando escuche un sonido rápido de "rizado hecho", significa que el calentamiento se ha completado, ahora puede sacar el pelo.

9. Atención

Por favor, no utilice el rizador de pelo al revés, en caso de que su pelo se atasque en el rizador.

