

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



BUCLERA MÚLTIPLE
BC70

BUCLE003

RIZADORA DE PELO

Estimado cliente,

Muchas gracias por elegir nuestro producto de marca. Gracias a su tecnología, diseño y funcionamiento ya que supera los más estrictos estándares de calidad, se puede asegurar un uso totalmente satisfactorio y una larga vida útil del producto.

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y guárdelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar un accidente.

USO Y CUIDADO:

- Desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso.
- No utilice el aparato sobre el cabello mojado.
- No utilice el aparato si el interruptor de encendido/apagado no funciona.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- Este aparato es sólo para uso doméstico, no profesional ni industrial.
- Guarde este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimiento.
- No guarde el aparato si todavía está caliente.
- No guarde ni transporte el aparato si está todavía caliente.
- Nunca apoye el aparato en una superficie mientras esté en uso.
- No utilice el aparato con mascotas o animales.
- Nunca deje el aparato conectado y descuidado si no está en uso. Esto ahorra energía y prolonga la vida del aparato.

SERVICIO:

- Asegúrese de que el aparato sea reparado únicamente por personal especializado y que solo se utilicen repuestos o accesorios originales para reemplazar las piezas/accesorios existentes.

CÓMO UTILIZAR

- 1. Elija el tamaño del barril que desee, gire esta parte hacia la derecha (consulte la imagen de la derecha) y luego coloque el barril después de girar a la izquierda para fijarlo.
- 2. Conecte el enchufe a la toma de corriente adecuada, el aparato se encenderá automáticamente y la luz indicadora de encendido permanece en blanco "APAGADO"
- 3. Presione el botón para configurar la temperatura requerida.
- 4. La superficie frontal del aparato se calentará mucho durante el uso, tenga cuidado y debe evitar el contacto directo con la piel, especialmente con los ojos



MÉTODO DE APLICACIÓN

- Las diferentes configuraciones de la rizador para el cabello pueden lograr diferentes efectos de enrollado del cabello, hay 12 configuraciones de calor de 100 a 210 grados centígrados, cada vez que toque el botón puede cambiar de nivel, le recomendamos que elija el nivel más alto al principio, luego reduzca el nivel de temperatura de acuerdo con la calidad del cabello.
- Cabello más grueso selecciona 180- 210 en general.
- Cabello general selecciona temperatura media 170-200.
- Cabello más delgado puede seleccionar 120-170.

USO:

- Adjunte el accesorio deseado.
- Desenrolle completamente el cable antes de enchufarlo.
- Enchufe el aparato a la red eléctrica.
- Inicie el dispositivo presionando el interruptor de encendido / apagado.

UNA VEZ QUE HAYA TERMINADO DE UTILIZAR EL APARATO:

- Apague el aparato, utilizando el interruptor de encendido/apagado.
- Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- Cuando limpie o guarde el aparato, espere siempre a que se enfríe por completo.
- Limpie las placas con un paño húmedo. No raye la superficie de las placas con objetos afilados ni limpie con materiales ásperos.
- No limpie las placas con un agente de limpieza fuerte.

- Cuando no esté en uso, el aparato debe desconectarse y guardarse en un lugar seguro, seco y fuera del alcance de los niños. No tire del cable en las conexiones del enchufe. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato. Deje que el cable cuelgue o quede suelto y derecho en el punto de entrada al electrodoméstico.

LIMPIEZA

- Desconecte el aparato de la red eléctrica y deje que se enfríe antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- Limpiar el equipo con un paño húmedo con unas gotas de detergente líquido y luego secar.
- No utilice disolventes, ni productos con ácido o pH base como lejía, o productos abrasivos, para limpiar el aparato.
- Nunca sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido o colóquelo bajo el chorro de agua.
- Si el electrodoméstico no está en buenas condiciones de limpieza, su superficie puede degradarse y afectar inexorablemente la duración de la vida útil del electrodoméstico y podría volverse inseguro para su uso.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

- Lleve el aparato a un servicio de asistencia técnica autorizado si el producto está dañado o surgen otros problemas. No intente desmontar o reparar el aparato usted mismo, ya que puede ser peligroso.

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

