

Bucler
FLOKKER

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



Instrucciones

Este nuevo moldeador de cabello proporciona resultados de rizado ultrarrápidos. La temperatura ajustable le permite personalizar el moldeador para obtener resultados óptimos para su cabello. Las placas de cerámica garantizan un cabello ultrasuave.

Peinar su cabello

Lavar su cabello

1. Cuando se lave el cabello, humedézcalo bien durante 30 a 60 segundos.
2. Vierta un poco de shampoo en la palma de su mano. Extiéndalo entre sus manos y distribúyalo uniformemente por el cabello.
3. Masajee suavemente su cabello y cuero cabelludo. No maltrate el cabello ni tire del cabello largo hacia el cuero cabelludo, ya que esto puede causar enredos.
4. Masajee el cuero cabelludo con las yemas de los dedos. Esto estimula la circulación sanguínea y es más suave para las cutículas del cabello.
5. Enjuague bien el cabello, ya que un enjuague deficiente puede resultar en un cabello opaco.

Secar su cabello

1. Después del lavado, escurra el exceso de agua del cabello con las manos y luego séquelo con una toalla. Use un peine para desenredar el cabello suavemente desde la raíz hasta las puntas.
2. Divida el cabello en secciones con pinzas, comenzando por la parte de atrás.
3. Seque cada sección tirando del cepillo alisador a lo largo del cabello mientras sigue el cepillo con el secador de pelo, con la boquilla apuntando hacia las puntas del cabello.
4. Cuando haya terminado de secar cada sección, configure el secador de pelo en la configuración de frío para un golpe de frío final. Esto dejará su cabello más brillante.

Peinar su cabello

Si usa el aparato incorrectamente o si lo usa a una temperatura incorrecta, podría secarse demasiado el cabello o incluso quemarlo. Siga siempre los pasos a continuación para seleccionar la temperatura adecuada para su tipo de cabello:

- Siempre seleccione un ajuste de calor bajo cuando vaya a usar el aparato por primera vez.
- Seleccione una configuración de temperatura media (160 °F) a alta (210 °F) para peinar su cabello.
- Tenga especial cuidado con el cabello pálido, rubio, decolorado o teñido, ya que será susceptible de dañarse a altas temperaturas.

BUCLE005

Los pasos específicos para usar el aparato son:

1. Inserte el enchufe en la toma de la pared.
2. Presione el botón de encendido/ apagado, el indicador se encenderá.
3. Deje que el aparato se caliente. La configuración de calor predeterminada es 150 °F. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté enchufado. Nunca coloque el aparato sobre una superficie que no sea resistente al calor cuando se esté calentando y cuando esté caliente.
4. Cuando la configuración muestre una temperatura de 150 °F, podrá ajustar la temperatura según sus preferencias:
Presione el botón "+" para aumentar la temperatura o presione el botón "-" para disminuir la temperatura. 10 °F se pueden cambiar a la vez cuando presiona el botón "+/-". La pantalla le indica qué temperatura ha seleccionado.
5. Presione el botón de encendido dos veces rápidamente para bloquear la temperatura. Presione el botón de encendido dos veces rápidamente nuevamente para desbloquear.
6. Peine o cepille su cabello para que quede desenredado y suave. Use un peine para dividir el cabello en secciones. No ponga demasiado cabello en una sección.
7. Tome una sección que no tenga más de 5 cm de ancho. Colóquelo entre las placas del moldeador y presione las asas del aparato firmemente para juntarlas.
8. 10 segundos más tarde, afloje las manijas del moldeador y se mostrará la curva en el cabello.
9. Repita este procedimiento hasta que haya logrado el aspecto deseado.
10. Apagado automático 60 minutos después.
11. Deje que su cabello se enfríe. No lo peine ni lo cepille antes de que se haya enfriado, ya que esto arruinaría el peinado.

Limpieza

1. Apague el aparato presionando el botón de encendido/ apagado.
2. Desenchufe el aparato.
3. Deje que el aparato se enfríe por completo sobre una superficie resistente al calor.
4. Limpie el aparato con un paño húmedo.

Almacenamiento

1. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado.
2. Deje que el aparato se enfríe sobre una superficie resistente al calor antes de guardarlo.

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

