



MANUAL DE USUARIO

CAFETE04

Parámetros del producto

- Velocidad: 10000 $\pm$ 10% rpm
- Potencia del motor: 1,5-2,5W
- Tensión de salida: DC3V 0.5A
- Tiempo de resistencia: Alrededor de 2 horas (tiempo de inactividad)

Uso

- Inserte 2 pilas AA.
- Pulse el botón para usar y suéltelo para detener.
- La leche no debe superar la mitad del recipiente para evitar derrames.

Limpieza/Almacenamiento

- Limpie con un paño suave y no use un cepillo para evitar marcas de abrasión.
- No sumerja durante mucho tiempo. Seque con un paño después de lavar.
- Cuando el cabezal mezclador de acero inoxidable esté inactivo por varios días, procure mantenerlo seco.
- Retire la batería si no la va a usar durante mucho tiempo.

Notas

- Lea este manual antes de utilizar el producto y consérvelo adecuadamente. Por favor, confirme que el producto no está dañado o faltan piezas, y que la varilla mezcladora no esté doblada antes de usarlo.
- Este producto es adecuado para batir y mezclar huevos, leche y otros líquidos. Es un utensilio auxiliar de cocina. No lo utilice para otros fines.
- No acerque la mano ni la cara a la varilla mezcladora para evitar peligros y lesiones.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- No utilice este producto en un lugar inestable.
- Sujete firmemente el producto durante su uso y no deje que la varilla mezcladora en rotación toque el recipiente.
- No aplique fuerza extrema a este producto, ya que podría dañarlo.
- Si este producto está dañado o defectuoso, no lo repare ni modifique sin autorización.

PILAS Y BATERÍAS

¡LAS BATERÍAS Y LAS PILAS NO DEBEN SER DESECHADOS EN LA BASURA!

Todos los usuarios deben depositar las baterías y las pilas, ya sea que contengan materiales tóxicos o no, en el punto de recolección establecido por cada distrito o municipio, para garantizar que su eliminación no dañe el medio ambiente. ¡Asegúrese también de que las baterías y las pilas que se desechan estén descargados!

Eliminación de dispositivos eléctricos

¡Los dispositivos eléctricos antiguos no deben ser desechados en la basura!

Todos los usuarios deben depositar los dispositivos eléctricos que se van a desechar en el punto de recolección establecido por cada distrito o municipio. De esta manera, se garantiza su correcto reciclaje y se evita un impacto negativo en el medio ambiente.

Esta es la razón por la que los dispositivos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra:



Parâmetros do produto

- Velocidade: 10000 $\pm$ 10% rpm
- Potência do motor: 1,5-2,SW
- Tensão de saída: DC3V 0,5A
- Tempo de duração: cerca de 2 horas (tempo ocioso)

Uso

- Insira 2 pilhas AA.
- Pressione o botão para usar e solte-o para parar.
- O leite não deve exceder a metade do recipiente para evitar derramamento.

Limpeza/armazenamento

Limpe com um pano macio e não use uma escova para evitar marcas de abrasão. Não deixe de molho por muito tempo. Seque com um pano após a lavagem.

Quando o cabeçote misturador de aço inoxidável ficar inativo por vários dias, tome cuidado para mantê-lo seco.

Remova a bateria se não for usá-lo por um longo período.

Notas

- Leia este manual antes de usar o produto e guarde-o adequadamente. Antes de usar, verifique se o produto não está danificado ou faltando peças e se a haste de mistura não está dobrada.
- Este produto é adequado para bater e misturar ovos, leite e outros líquidos. É um utensílio de cozinha auxiliar. Não o utilize para outros fins.
- Mantenha as mãos e o rosto longe da haste de mistura para evitar perigo e ferimentos.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças.
- Não use este produto em um local instável.
- Segure o produto com firmeza durante o uso e não deixe que a haste de mistura giratória toque o recipiente.
- Não aplique força extrema a este produto, pois isso pode danificá-lo.
- Se este produto estiver danificado ou com defeito, não o conserte nem o modifique sem autorização.

BATERIAS

AS BATERIAS E PILHAS NÃO DEVEM SER DESCARTADAS NO LIXO!

Todos os usuários devem descartar baterias e pilhas, independentemente de conterem materiais tóxicos ou não tóxicos, no ponto de coleta estabelecido por cada distrito ou município, para garantir que seu descarte não prejudique o meio ambiente. Certifique-se também de que as baterias e pilhas descartadas estejam descarregadas!

Descarte de dispositivos elétricos

Dispositivos elétricos antigos não devem ser descartados no lixo!

Todos os usuários devem depositar os dispositivos elétricos a serem descartados no ponto de coleta estabelecido por cada distrito ou município. Dessa forma, garante-se a reciclagem adequada e evita-se um impacto negativo no meio ambiente.

É por isso que os dispositivos elétricos são marcados com o símbolo mostrado:



Product parameters

- Speed: 10000 $\pm$ 10% rpm
- Motor power: 1.5-2.SW
- Output voltage: DC3V 0.5A
- Endurance time: About 2 hours (idle time)

Use

- Insert 2 AA batteries.
- Press the button to use and release to stop.
- Milk should not exceed half of the container to avoid spillage.

Cleaning/Storage

- Clean with a soft cloth and do not use a brush to avoid abrasion marks.
- Do not soak for a long time. Dry with a cloth after washing.
- When the stainless steel mixing head is idle for several days, take care to keep it dry.
- Remove the battery if it will not be used for a long time.

Notes

- Read this manual before using the product and store it properly. Please confirm that the product is not damaged or missing parts, and that the mixing rod is not bent before use.
- This product is suitable for beating and mixing eggs, milk and other liquids. It is an auxiliary kitchen utensil. Do not use it for other purposes.
- Keep your hand and face away from the mixing rod to avoid danger and injury.
- Keep this product out of the reach of children.
- Do not use this product in an unstable location.
- Hold the product firmly during use and do not let the rotating mixing rod touch the container.
- Do not apply extreme force to this product as this may damage it.
- If this product is damaged or defective, do not repair or modify without authorization.

BATTERIES

BATTERIES MUST NOT BE DISPOSED OF IN THE TRASH!

All users must deposit batteries and cells, whether they contain toxic materials or not, at the collection point established by each district or municipality, to ensure that their disposal does not harm the environment. Also make sure that batteries and cells that are disposed of are discharged!

Elimination of electrical devices

Old electrical devices should not be disposed of in the trash!

All users must deposit the electrical devices to be disposed of at the collection point established by each district or municipality. In this way, their correct recycling is guaranteed and a negative impact on the environment is avoided.

This is the reason why electrical devices are marked with the symbol shown:





SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar