

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

"Esta caja fuerte puede utilizarse para guardar cualquier tipo de cosas. Puede utilizarse para guardar juguetes, joyas, documentos importantes, etc. ¡En monedas! Los agujeros de sus ranuras pueden ser para monedas, como los de las alcancías convencionales.

MODO DE USO

1. LA INSTALACIÓN SEGURA DE LA BATERÍA

Antes del uso, coloque los tres símbolos con la misma polaridad de las pilas "AA" en el compartimento de las pilas. (" + " y " - ").

2. UTILIZAR LA CONTRASEÑA PARA ABRIR LA CAJA FUERTE

Para encender el interruptor, debe introducir una contraseña de cuatro dígitos. El código de seguridad preestablecido es "0000". Tras introducir el código de 4 dígitos, la ventana transparente emitirá una luz verde; a continuación, gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj y ábralo; la luz verde brillará durante unos 10 segundos y oirá un pitido. Cuando hayas terminado, cierra la puerta de la caja fuerte.

3. CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE SEGURIDAD

Para cambiar la contraseña de la caja fuerte, siga estos pasos.

- Abra la puerta de la caja fuerte introduciendo la contraseña (por defecto: 0000) y la caja fuerte actual.
- Mantenga pulsada la tecla "*", las luces verde y roja parpadean.

- en 15 segundos. Introduzca el nuevo código de 4 dígitos y pulse la tecla "#" para almacenar el nuevo código, ambas luces dejarán de parpadear.
- Suelte la tecla "*" para cerrar la puerta de la caja fuerte.

4. MENSAJE DE VOZ DE SEGURIDAD

- Cuando introduzca su contraseña, es posible que oiga un sonido "du" o "password".
- Si introduce una contraseña incorrecta, se encenderá una luz roja en la ventana transparente y aparecerá un "Bien" o "Lo siento, inténtelo de nuevo".
- Si la puerta de la caja fuerte permanece abierta durante más de 10 segundos, la luz verde dejará de parpadear y permanecerá emitiendo un pitido durante 20 segundos. Al cerrar la puerta de la caja fuerte se detendrá el pitido.

5. ALMACENAMIENTO SEGURO DE DINERO EN MONEDAS

Lanza las MONEDAS o tu dinero desde la parte superior donde está la ranura. Sólo se puede insertar el tamaño de moneda de la ranura. El dinero se puede introducir en cualquier momento siempre que esté aproximado al tamaño de la ranura para el dinero. La luz verde parpadeará durante 3 segundos después de insertar el billete. Si el dinero se bloquea durante la inserción, la luz roja brillará. Puede apagar la luz roja pulsando el código para abrir la puerta de la caja fuerte.

Rev.1

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MINI
CAJA FUERTE



CAJA0009

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar