

GADNIC MANUAL DE USUARIO

CÁMARA COMPACTA 1080P / 70.2°



CAMD006N - CAMD006M

ÍNDICE

ESPAÑOL		03
----------------	-------	-----------

ENGLISH		06
----------------	-------	-----------

PORTUGUÊS		09
------------------	-------	-----------

INSTRUCCIONES DE USO

CÁMARA COMPACTA 1080P / 70.2°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RESOLUCIÓN DE VIDEO 1080P / 30fps	RESOLUCIÓN DE FOTO 12M
ÁNGULO DE LENTE 70.2° (4P+IR)	PANTALLA 1.77 pulgadas HD
GRABACIÓN EN BUCLE 3 minutos por defecto	COMPONENTES INTEGRADOS Micrófono · Altavoz
BATERÍA 400 mAh · Li-ion recargable interna	AUTONOMÍA ~86 min a 1080P/30fps
PUERTOS Type-C + ranura TF card	ALIMENTACIÓN DE ENTRADA 5V / 1-2A
ALMACENAMIENTO Hasta 256 GB · C10/U1 · Micro SD compatible	AHORRO DE PANTALLA Apagado automático tras 1 min sin actividad
TEMPERATURA OPERACIÓN -10 °C a +60 °C	TEMPERATURA ALMACENAMIENTO -20 °C a +70 °C
DIMENSIONES 55.8 × 49.5 × 22.8 mm	

COMPONENTES DEL PRODUCTO

1 Botón de encendido	2 Botón de luz de relleno	3 Botón subir
4 Botón bajar	5 Agujero de reinicio	6 Indicador luminoso
7 Luz indicadora	8 Orificio de micrófono	9 Lente 70.2°
10 Pantalla de visualización	11 Agujero de correa	12 Type-C
13 Ranura TF Card	14 Altavoz	15 Espejo para selfie

ACCESORIOS INCLUIDOS

1× Cámara · 1× Cable USB · 1× Correa para muñeca · 1× Manual de usuario · 1× Llavero

FUNCIONES DE OPERACIÓN

Al encender, la cámara entra por defecto en **Modo Foto**.

1. BOTÓN DE ENCENDIDO

- **Pulsación larga ~3 s:** encender / apagar.
- **Modo video, pulsación corta:** iniciar / detener la grabación.
- **Modo foto, pulsación corta:** tomar foto (la luz de relleno se activa automáticamente en entornos oscuros).
- **Modo menú, pulsación corta:** confirmar la selección del menú.

2. BOTÓN DE LUZ DE RELLENO

En cualquier modo, pulse este botón para **encender o apagar** la luz de relleno manualmente.

3. BOTÓN SUBIR (▲)

- **Pulsación corta en menú:** desplazar hacia arriba.
- **Pulsación larga:** ciclar entre modos: Modo Video → Modo Foto → Modo Reproducción.

4. BOTÓN BAJAR (▼)

- **Pulsación corta en menú:** desplazar hacia abajo.
- **Pulsación larga:** entrar en las opciones de configuración del menú.

5. INDICADORES LUMINOSOS LED

- **Luz roja (cargando):** batería en proceso de carga.
- **Luz roja apagada (carga completa):** batería al 100%.
- **Luz azul fija (encendido):** dispositivo encendido y en funcionamiento.
- **Luz azul parpadeante:** grabación en curso.

ACCESORIOS Y AVISOS

- Se recomienda usar tarjetas Micro SD de velocidad **C10/U1 o superior** para garantizar una grabación sin interrupciones.
 - La cámara admite tarjetas de hasta **256 GB**. Formate la tarjeta en la cámara antes del primer uso.
 - No exponga la cámara a agua, polvo excesivo ni impactos fuertes. Dimensiones: **55.8 × 49.5 × 22.8 mm**.
 - Cargue con adaptador USB **5V / 1-2A**. El tiempo de grabación es de aproximadamente **86 minutos** a 1080P/30fps.
 - La pantalla se apaga automáticamente tras **1 minuto** sin actividad para ahorrar batería. Pulse cualquier botón para reactivarla.
 - Si la cámara no responde, use un objeto fino para presionar el **agujero de reinicio** (componente 5).
-

INSTRUCTIONS FOR USE

COMPACT CAMERA 1080P / 70.2°



TECHNICAL SPECIFICATIONS

VIDEO RESOLUTION 1080P / 30fps	PHOTO RESOLUTION 12M
LENS ANGLE 70.2° (4P+IR)	DISPLAY 1.77-inch HD screen
DEFAULT RECORDING 3-minute loop recording	BUILT-IN COMPONENTS Microphone · Speaker
BATTERY 400 mAh · built-in rechargeable Li-ion	BATTERY LIFE ~86 min at 1080P/30fps
PORTS Type-C + TF card slot	POWER INPUT 5V / 1-2A
STORAGE MEDIA Up to 256 GB · C10/U1 · Micro SD	SCREEN SAVER Auto-sleep after 1 minute of inactivity
OPERATING TEMPERATURE -10 °C to +60 °C	STORAGE TEMPERATURE -20 °C to +70 °C
DIMENSIONS 55.8 × 49.5 × 22.8 mm	

PRODUCT STRUCTURE

1 Power button	2 Fill light button	3 Up key
4 Down key	5 Reset hole	6 Fill light
7 Indicator light	8 Mic hole	9 Lens 70.2°
10 Display screen	11 Strap hole	12 Type-C port
13 TF card slot	14 Speaker	15 Selfie mirror

ACCESSORIES INCLUDED

1× Camera · 1× USB cable · 1× Wrist strap · 1× User Manual · 1× Keyring

OPERATION FUNCTIONS

Power on defaults to **Photo Mode**.

1. POWER BUTTON

- **Long press ~3 s:** turn on/off.
- **Video mode, short press:** start/stop recording.
- **Photo mode, short press:** take a photo (lens sensitivity detects dark environments and automatically activates fill light flash).
- **Menu mode, short press:** confirm menu options.

2. FILL LIGHT BUTTON

Short press in any mode to **turn fill light on/off** manually.

3. UP BUTTON (▲)

- **Short press on menu interface:** scroll up.
- **Long press:** cycle through modes: Video Mode → Photo Mode → Playback Mode.

4. DOWN BUTTON (▼)

- **Short press on menu interface:** scroll down.
- **Long press:** enter menu setting options.

5. INDICATOR LIGHTS

- **Red light (on charging):** battery is charging.
- **Red light off (fully charged):** battery at 100%.
- **Blue light solid (device is powered on):** device on and operating.
- **Blue light flashing:** recording in progress.

IMPORTANT NOTICES

- Use a Micro SD card rated **C10/U1 speed or higher** to ensure smooth recording up to 256 GB.
 - Format the memory card in the camera settings before first use to avoid recording errors.
 - Do not expose the camera to water, excessive dust or strong impacts. Dimensions: **55.8 × 49.5 × 22.8 mm**.
 - Charge using USB **5V / 1-2A**. Battery life is approximately **86 minutes** at 1080P/30fps.
 - The screen auto-sleeps after **1 minute** of inactivity. Press any button to wake.
 - If the camera becomes unresponsive, use a thin object to press the **reset hole** (component 5).
-

INSTRUÇÕES DE USO

CÂMARA COMPACTA 1080P / 70.2°



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RESOLUÇÃO DE VÍDEO 1080P / 30fps	RESOLUÇÃO DE FOTO 12M
ÂNGULO DE LENTE 70.2° (4P+IR)	ECRÃ 1.77 polegadas HD
GRAVAÇÃO PREDEFINIDA Gravação em ciclo de 3 minutos	COMPONENTES INTEGRADOS Microfone · Altifalante
BATERIA 400 mAh · Li-ion recarregável interna	AUTONOMIA ~86 min a 1080P/30fps
PORTAS Type-C + ranhura TF card	ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA 5V / 1-2A
ARMAZENAMENTO Até 256 GB · C10/U1 · Micro SD	PROTETOR DE ECRÃ Suspensão automática após 1 min de inatividade
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -10 °C a +60 °C	TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20 °C a +70 °C
DIMENSÕES 55.8 × 49.5 × 22.8 mm	

ESTRUTURA DO PRODUTO

1 Botão de ligar	2 Botão de luz de preenchimento	3 Botão subir
4 Botão descer	5 Orifício de reposição	6 Luz de preenchimento
7 Indicador luminoso	8 Orifício do microfone	9 Lente 70.2°
10 Ecrã de visualização	11 Orifício de correia	12 Type-C
13 Ranhura TF Card	14 Altifalante	15 Espelho selfie

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

1× Câmera · 1× Cabo USB · 1× Correia para pulso · 1× Manual do utilizador · 1× Chaveiro

FUNÇÕES DE OPERAÇÃO

Ao ligar, a câmara entra por defeito no **Modo Foto**.

1. BOTÃO DE LIGAR

- **Pressão longa ~3 s:** ligar / desligar.
- **Modo vídeo, pressão curta:** iniciar / parar a gravação.
- **Modo foto, pressão curta:** tirar foto (a sensibilidade da lente deteta ambientes escuros e ativa automaticamente a luz de preenchimento).
- **Modo menu, pressão curta:** confirmar a seleção do menu.

2. BOTÃO DE LUZ DE PREENCHIMENTO

Pressão curta em qualquer modo para **ligar ou desligar** a luz de preenchimento manualmente.

3. BOTÃO SUBIR (▲)

- **Pressão curta no menu:** deslocar para cima.
- **Pressão longa:** alternar entre modos: Modo Vídeo → Modo Foto → Modo Reprodução.

4. BOTÃO DESCER (▼)

- **Pressão curta no menu:** deslocar para baixo.
- **Pressão longa:** entrar nas opções de configuração do menu.

5. INDICADORES LUMINOSOS LED

- **Luz vermelha (a carregar):** bateria em carregamento.
- **Luz vermelha apagada (carregamento completo):** bateria a 100%.
- **Luz azul fixa (dispositivo ligado):** dispositivo ligado e em funcionamento.
- **Luz azul intermitente:** gravação em curso.

AVISOS IMPORTANTES

- Utilize um cartão Micro SD com velocidade **C10/U1 ou superior** para garantir uma gravação fluida até 256 GB.
 - Formate o cartão de memória nas definições da câmara antes da primeira utilização para evitar erros de gravação.
 - Não exponha a câmara a água, poeira excessiva ou impactos fortes. Dimensões: **55.8 × 49.5 × 22.8 mm**.
 - Carregue com USB **5V / 1-2A**. A autonomia da bateria é de aproximadamente **86 minutos** a 1080P/30fps.
 - O ecrã suspende automaticamente após **1 minuto** de inatividade. Prima qualquer botão para reativar.
 - Se a câmara não responder, use um objeto fino para pressionar o **orifício de reposição** (componente 5).
-

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

