

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### CÁMARA DE FOTOS CK32 DIGITAL CK32



CAMKID1X

## Teclas



- (1) Foto / video / confirmar: haga clic para tomar una foto o video, puede eliminar las fotos con la tecla de confirmación.
- (2) Botón de encendido / apagado: mantenga pulsado 2 segundos para encender / apagar.
- (3) Tecla de arriba: puede desplazarse hacia arriba en el directorio y las fotos.
- (4) Configuración (tecla izquierda): haga clic para establecer el directorio y luego haga clic para cambiar el directorio.
- (5) Álbum de fotos / interruptor / retorno (tecla derecha): para cambiar la foto / cámara / imagen, también puede servir como tecla de retorno.
- (6) Tecla de abajo: puede desplazarse hacia abajo en el directorio y las fotos.
- (7) Tecla de reinicio: si la cámara no se puede encender y apagar es porque hay una falla en la máquina de la tarjeta, use un palillo de dientes o una aguja de acero e inserte en el orificio de reinicio. Mantenga presionado el botón de reinicio durante 2 segundos, luego la máquina se encenderá automáticamente y se restablecerá la configuración de fábrica.
- (8) Orificio de carga / datos: también puede usar el puerto USB del cargador de 5V para cargar, que se puede leer a través de la interfaz USB de las fotos y videos tomados de la computadora.
- (9) Ranura TF: la capacidad de memoria se puede expandir libremente, soporte máximo de tarjeta 32G TF, la cámara viene sin memoria por defecto.
- (10) Luz de pantalla: bajo carga normal, la luz parpadea; si está cargada completamente, la luz está apagada y, bajo arranque normal, la luz trasera permanece apagada.

## Solución de problemas

| Falla | Tipos de fallas                       | Solución  |
|-------|---------------------------------------|---|
| A     | Incapaz de arrancar                   | Intente cargar antes de comenzar                        |
| B     | Error rápido de la tarjeta de memoria | Formatee o reemplace la tarjeta de memoria              |
| C     | Incapaz de apagar                     | Presione la tecla de reinicio para reiniciar la máquina |

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)