

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CANDADO
CON HUELLA



CANHUE1N

Especificaciones

Método de desbloqueo	Huellas dactilares
Cantidad de huellas dactilares	10 huellas dactilares
Tipo de carga	Micro-USB
Desbloqueo de emergencia	Código MOS
Tiempo de espera	Medio año
Material bruto	kirsite
Tamaño	76*46*13 mm
Grado de IP	IP56
Temperatura de funcionamiento	— 10~50℃

Registrar 2 huellas dactilares por primera vez

Antes de registrar cualquier huella digital, puede desbloquear.

1. Desbloquee la cerradura con la huella digital que desea registrar y no libere el dedo hasta que la luz azul esté encendida.
2. Presione el mismo dedo en una posición diferente unas 10 veces, luego la luz verde se encenderá (si presiona 2 veces en la misma posición, la luz será de color rojo).
3. Registre la segunda huella digital. Cuando la luz verde esté encendida, repita los pasos anteriores y, cuando tenga éxito, la luz verde se apagará.

Registrar más huellas dactilares

1. Desbloquee la cerradura sin soltar hasta que la luz azul esté encendida.
2. Utilice el nuevo dedo para presionar la cerradura varias veces hasta que la luz azul se apague, luego deténgase.

Fallará si se excede el tiempo, en ese caso, vuelva a realizar los pasos anteriores.

Configuración de código de emergencia (Código Morse)

1. Después de configurar la huella digital, desbloquee la cerradura y no libere el dedo hasta que la luz esté de color blanco, luego libere el dedo, la luz será de color verde.
2. Cuando la luz esté de color verde, comience a configurar el primer número del código Morse, presionando una vez significa número 1, presionando dos veces significa número 2. Por ejemplo, si el primer número que desea es 5, presione su dedo 5 veces. Luego, deje de presionar y espere a que la luz cambie a color azul.
3. Cuando la luz esté de color azul, use el mismo dedo para configurar el segundo número del código Morse. Por ejemplo, si el segundo número es 6, presione 6 veces, luego deje de presionar y espere a que la luz se apague.
4. Cuando la luz se apague, por favor recuerde el número que estableció en la luz verde y azul. Ese es el código Morse.

Desbloqueo de código de emergencia (Código Morse)

1. Cuando ninguno de los dedos puede desbloquear la cerradura, usa cualquiera de tus dedos para presionar la cerradura hasta que la luz esté de color blanco. Luego, suelta el dedo y la luz cambiará a color verde.
2. Cuando la luz esté en color verde, presiona el primer número que configuraste antes. Luego, espera a que la luz cambie a color azul. Cuando la luz esté en color azul, presiona el segundo número que configuraste antes. Si los dos números anteriores no son correctos, la luz será de color rojo y parpadeará. Luego, por favor, usa los números correctos para realizar los dos pasos anteriores nuevamente hasta que la cerradura se desbloquee. Después de que la cerradura se desbloquee con el código Morse, la cerradura se restaurará a la configuración de fábrica.
3. Si no has configurado el código Morse, el código Morse predeterminado es 33 (presiona 3 veces la luz verde, presiona 3 veces la luz azul).

Restaurar configuración de fábrica

1. No retire el dedo después de desbloquear, hasta que la luz roja se encienda.
2. Cuando la luz roja esté encendida y libere el dedo, se eliminarán todas las huellas digitales y códigos Morse, y la cerradura restaurará la configuración de fábrica.

Especificações

Método de desbloqueio	Impressão digital
Quantidade de impressões digitais	10 impressões digitais
Tipo de carregamento	Micro-USB
Desbloqueio de emergência	Código MOS
Tempo de espera	Meio ano
Material bruto	kirsite
Tamanho	76*46*13 mm
Grau de IP	IP56
Temperatura de operação	— 10～50℃

Registrar 2 impressões digitais pela 1ª vez

Antes de registrar qualquer impressão digital, é possível desbloquear.

1. Desbloqueie a fechadura com a impressão digital que deseja registrar e não solte o dedo até que a luz azul acenda.

2. Pressione o mesmo dedo em uma posição diferente cerca de 10 vezes, então a luz verde se acenderá (se forem 2 vezes na mesma posição, a luz ficará vermelha).

3. Registre a segunda impressão digital. Quando a luz verde estiver acesa, repita os passos anteriores e, quando tiver sucesso, a luz verde se apagará.

Registrar mais impressões digitais

1. Desbloqueie a fechadura sem soltar até que a luz azul acenda.

2. Use o novo dedo para pressionar a fechadura várias vezes até que a luz azul se apague, então pare.

Fallará si se excede el tiempo, en ese caso, vuelva a realizar los pasos anteriores.

Configuração do Código de Emergência (Código Morse)

1. Após configurar a impressão digital, destrave a fechadura e não solte o dedo até que a luz esteja na cor branca; em seguida, solte o dedo, a luz ficará verde.

2. Quando a luz estiver verde, comece a configurar o primeiro número do código Morse; pressionando uma vez significa número 1, pressionando duas vezes significa número 2. Por exemplo, se o primeiro número desejado for 5, pressione seu dedo 5 vezes. Em seguida, pare de pressionar e aguarde até que a luz mude para a cor azul.

3. Quando a luz estiver azul, use o mesmo dedo para configurar o segundo número do código Morse. Por exemplo, se o segundo número for 6, pressione 6 vezes, depois pare de pressionar e aguarde até que a luz se apague.

4. Quando a luz se apagar, por favor, lembre-se do número que você definiu na luz verde e azul. Esse é o código Morse.

Desbloqueio de código de emergência (Código Morse)

1. Quando nenhum dos dedos consegue desbloquear a fechadura, use qualquer um dos seus dedos para pressionar a fechadura até que a luz fique na cor branca. Em seguida, solte o dedo e a luz mudará para a cor verde.

2. Quando a luz estiver na cor verde, pressione o 1º número que você configurou anteriormente. Em seguida, aguarde a luz mudar para a cor azul. Quando a luz estiver na cor azul, pressione o 2º número que você configurou anteriormente. Se os dois números anteriores não estiverem corretos, a luz ficará vermelha e piscará. Então, por favor, use os números corretos para realizar os dois passos anteriores novamente até que a fechadura seja desbloqueada. Após o desbloqueio da fechadura com o código Morse, a fechadura será restaurada para as configurações de fábrica.

3. Se você não configurou o código Morse, o código Morse padrão é 33 (pressione 3 vezes a luz verde, pressione 3 vezes a luz azul).

Restaurar configurações de fábrica

1. Não tire o dedo após o desbloqueio, até que a luz vermelha acenda.

2. Quando a luz vermelha estiver acesa e você soltar o dedo, todas as impressões digitais e códigos Morse serão removidos, e a fechadura será restaurada para as configurações de fábrica.

Specification

Item	SY11
Unlock way	Fingerprint
Finger print Qty	10pcs fingerprint
Charging type	Micro-USB
Emergency unlock	Mos code
Standby time	Half an year
Raw material	kirsite
Size	76*46*13 mm
IP grade	IP56
Working temperature	— 10~50℃

Register 2fingerprint for the 1st time

Before registered any fingerprint can unlock.

- 1、Unlock the lock with the fingerprint you want registered , and don`t release the finger until the blue light on
- 2、Press the same finger on different position about 10times then the green light on(if 2times the same position, the light will be red color)
- 3、Registered the second fingerprint When the green light on, do the above step again, when it success, the green light off.

Register more fingerprint

- 1、Unlock the lock don`t release until the blue light on
- 2、Use the new finger press the lock several times until the blue light off then stop.

It will be failed if over time, then need do above step again.

Emergency code setting (Morse code)

- 1、After setting the fingerprint. Unlock the lock and dont release the finger until the light on white color, then release the finger, the light will be green color.
- 2、When the light on green color, begin setting the 1st number of the Morse code, pressing one time means number 1, pressing two times means number 2, For example, the 1st number you want it be 5, then you press your finger 5times. then stop pressing and waiting the light change to blue color.
- 3、When the light on blue color, use the same finger setting the 2nd number of the Morse code. For example the 2nd the number is 6, then you press 6tiems, then stop pressing and waiting the light off.
- 4、When the light off, please do remember the number you set on green light and blue light. That is the Morse code.

Emergency code unlock (Morse code)

- 1、When all the finger can't unlock the lock, use any one of your finger press the lock until the light on white color. Then release the finger the light will change to green color.
- 2、When the light on green color, press the 1st number you set before. Then wait the light change to blue color. When the light on blue color, press the 2nd number you set before. If the above 2numbers is not correct the light will be red color and flickering. Then please use the right number do the above 2steps again until the lock unlock. After the lock unlock by the Morse code the lock will restore to the factory setting.
- 3、If you dont set the Morse code, the default setting Morse code is 33(green light press 3times, bule light press 3times)

Restore factory settings

- 1、Don`t take away the finger after unlock, until the red light on.
- 2、When the red light on, and release the finger, all the fingerprint and Morse code are removed, The lock restore factory setting.

