



Limpieza por pulso de sonido



Cepillo suave de silicona



Seguro



No necesita cambiar el cabezal del cepillo



Portátil

INSTRUCCIONES DE USO

Humedecer el rostro y aplicar crema de limpieza. También humedezca el limpiador de rostro. Presione el botón central para encender el limpiador. Automáticamente ingresará a un modo de limpieza fuerte. Mueva el limpiador lentamente en movimientos circulares y limpie por 1 minuto.

CARGA DEL PRODUCTO

Cuando lo cargue, la luz continuará titilando. Luego de que la batería esté completa, el indicador quedará fijo. Cuando quede poca batería, el indicador comienza a titilar de manera continua. Precaución: Antes de proceder a cargar el producto, asegúrese de que los contactos del mismo estén secos y limpios. No utilice el producto mientras lo esté cargando. No lo cargue por más de 24 hs.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Limpie la superficie del cepillo con agua y jabón luego de cada utilización. Enjuagar con agua tibia. Recomendamos para la limpieza el Gel de Sílice en spray y luego enjuáguelo con agua tibia para obtener un mejor resultado. Séquelo con un paño de lana sin pelusa. Importante: No utilice ningún producto que contenga alcohol, gasolina o acetona. No limpie la carcasa del producto con loción granular, crema exfoliante o productos abrasivos en crema. Por favor evite la luz directa del sol, no lo ubique en lugares con altas temperatura o en agua hirviendo.

PARA MAYOR SEGURIDAD

Si tiene problemas en la piel, recomendamos que consulte a su dermatólogo antes de utilizar el producto. Tenga cuidado con la limpieza en la zona debajo de los ojos. Evite tener contacto directo con el globo ocular o el párpado. Si tiene algún tipo de disconformidad en relación al producto, recomendamos dejar de utilizarlo inmediatamente y consultar a su médico. Tenga precaución si utiliza el producto cerca de los niños.

