

Care
by GADNIC

CORTADORA PROFESIONAL

PROFESSIONAL BARBER COMBO · KIT DE BARBEIRO



CORTE300

LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR · READ CAREFULLY BEFORE USE · LEIA ATENTAMENTE ANTES DE
UTILIZAR

ÍNDICE • CONTENTS • ÍNDICE

ESPAÑOL	03
Manual de Usuario	
ENGLISH	05
User Manual	
PORTUGUÊS	07
Manual do Utilizador	

ES — ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO

CORTADORA PROFESIONAL · KIT DE BARBERO

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO.
RESERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

TIPO	Kit profesional de barbería — cortadora + recortadora
MOTOR	Motor de alto rendimiento
TENSIÓN NOMINAL	3,7 V (batería de litio)
BATERÍA	2000 mAh (cortadora) / 1200 mAh (recortadora)
TIEMPO DE CARGA	Aprox. 2 horas (cortadora) / 2,5 horas (recortadora)
AUTONOMÍA	Aprox. 150 minutos (cortadora) / 160 minutos (recortadora)
CARGA USB	5 V / 1000 mA
DISPLAY LED	Indicador de nivel de batería en porcentaje (0–100%)
GUÍAS DE LONGITUD	8 longitudes: 3–4–6–9–12–15–19–22–25 mm
CABEZAL	Acero inoxidable — desmontable para limpieza

CARGA DE LA BATERÍA

1. CARGAR LA CORTADORA

- Conecte el cable de carga al puerto USB de la cortadora.
- Enchufe el otro extremo a un adaptador USB de **5 V / 1 A** (ordenador, powerbank o cargador de pared).
- El display LED mostrará el estado de carga. La carga completa tarda aproximadamente **2 horas**.
- El indicador luminoso se oscurece y el display muestra **100%** cuando la carga está completa.
- No deje la cortadora cargando más de **12 horas** seguidas.
- Confirme que la cortadora esté **apagada** antes de conectar el cargador.

2. INDICADORES DEL DISPLAY LED

- El display muestra el **porcentaje de batería** en tiempo real durante el uso.
- La **luz blanca izquierda** parpadea cuando la carga supera 1 A — lubrique el cabezal con aceite para prolongar su vida útil.
- La **luz roja derecha** se enciende cuando la batería cae por debajo del **10%** — cargue inmediatamente.

3. USO DE LOS PEINES GUÍA

Los peines guía permiten controlar la longitud del corte. Seleccione el peine adecuado según la longitud deseada e insértelo en el cabezal de la cortadora hasta que encaje firmemente. Los peines más pequeños son exclusivos para la cortadora más pequeña del kit.

- Longitudes disponibles: **3 • 4 • 6 • 9 • 12 • 15 • 19 • 22 • 25 mm**
- Retire el peine deslizándolo hacia abajo y hacia fuera.

4. ENCENDIDO Y USO

Deslice el **interruptor ON/OFF** para encender la cortadora. Comience el corte desplazando la cortadora a contrapelo para un resultado uniforme. Ajuste la **palanca reguladora del cabezal** para afinar la longitud de corte si es necesario.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Retire el cabezal cortante y elimine los restos de cabello con el cepillo de limpieza incluido.
- Limpie el cuerpo con un **pañó ligeramente húmedo** con agua o jabón neutro. No sumerja el aparato.
- Aplique **aceite lubricante** en el cabezal después de cada uso para mantener el filo y prolongar la vida del motor.
- La recortadora **sí es lavable bajo el grifo** con agua limpia. Séquela completamente antes de usarla.

AVISOS IMPORTANTES

- No desmonte el producto sin autorización. La apertura no autorizada anula la garantía.
- No use cerca de fuentes de humedad excesiva. Mantenga alejado del agua (excepto la recortadora, que es lavable).
- Limpie únicamente con un paño húmedo o jabón neutro. No use productos abrasivos.
- No cargue el producto en entornos con temperatura superior a **40 °C** ni inferior a **0 °C**.
- Use únicamente el cable de carga original. Los cables no originales pueden ocasionar problemas de compatibilidad y riesgos de seguridad.
- Es normal que el aparato se caliente ligeramente durante el uso o la carga.
- Mantenga fuera del alcance de niños sin supervisión.

EN — ENGLISH

USER MANUAL

PROFESSIONAL BARBER COMBO · HAIR CLIPPER KIT

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.
KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

PRODUCT SPECIFICATIONS

TYPE	Professional barber combo — hair clipper + trimmer
MOTOR	High-performance motor
RATED VOLTAGE	3.7 V (lithium battery)
BATTERY	2000 mAh (clipper) / 1200 mAh (trimmer)
CHARGING TIME	Approx. 2 hours (clipper) / 2.5 hours (trimmer)
RUNNING TIME	Approx. 150 minutes (clipper) / 160 minutes (trimmer)
USB CHARGING	5 V / 1000 mA
LED DISPLAY	Battery level indicator in percentage (0–100%)
GUIDE COMBS	8 lengths: 3–4–6–9–12–15–19–22–25 mm
CUTTER HEAD	Stainless steel — detachable for cleaning

CHARGING THE BATTERY

1. HOW TO CHARGE

- Connect the charging cable to the USB port of the clipper.
- Plug the other end into a **5 V / 1 A** USB adapter (computer, power bank or wall charger).
- The LED display will show the charging status. Full charge takes approximately **2 hours**.
- The indicator light dims and the display shows **100%** when fully charged.
- Do not leave the clipper charging for more than **12 hours** continuously.
- Make sure the clipper is **switched off** before connecting the charger.

2. LED DISPLAY INDICATORS

- The display shows the **battery percentage** in real time during use.
- The **left white light** flashes when the load continuously reaches 1 A — apply lubricating oil to the blade to extend its service life.
- The **right red light** turns on when the battery drops below **10%** — charge immediately.

3. USING THE GUIDE COMBS

Guide combs allow you to control the cutting length. Select the appropriate comb for the desired length and attach it to the cutter head until it clicks firmly in place. The smaller combs are designed exclusively for the smaller trimmer in the kit.

- Available lengths: **3 • 4 • 6 • 9 • 12 • 15 • 19 • 22 • 25 mm**
- Remove the comb by sliding it downwards and away from the head.

4. POWERING ON AND CUTTING

Slide the **ON/OFF switch** to power on the clipper. Begin cutting by moving the clipper against the direction of hair growth for an even finish. Adjust the **cutter head limit adjuster** to fine-tune the cutting length as needed.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

- Detach the cutter head and remove hair clippings using the included cleaning brush.
- Clean the body with a **slightly damp cloth** moistened with water or neutral soap. Do not submerge.
- Apply **lubricating oil** to the blade after each use to maintain sharpness and extend motor life.
- The trimmer **is washable under running water**. Dry it completely before use.

IMPORTANT NOTICES

- Do not disassemble the product without authorisation. Unauthorised opening voids the warranty.
- Keep away from excessive moisture. Do not use near water (except the trimmer, which is washable).
- Clean only with a damp cloth or neutral soap. Do not use abrasive products.
- Do not charge in environments above **40°C** or below **0°C**.
- Use only the original charging cable. Non-original cables may cause compatibility issues and safety risks.
- Slight warming during use or charging is normal.
- Keep out of reach of children without adult supervision.

PT — PORTUGUÊS

MANUAL DO UTILIZADOR

KIT DE BARBEIRO PROFISSIONAL · MÁQUINA DE CORTAR

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TIPO	Kit profissional de barbeiro — máquina de cortar + aparador
MOTOR	Motor de alto desempenho
TENSÃO NOMINAL	3,7 V (bateria de lítio)
BATERIA	2000 mAh (máquina) / 1200 mAh (aparador)
TEMPO DE CARGA	Aprox. 2 horas (máquina) / 2,5 horas (aparador)
AUTONOMIA	Aprox. 150 minutos (máquina) / 160 minutos (aparador)
CARREGAMENTO USB	5 V / 1000 mA
DISPLAY LED	Indicador de nível de bateria em percentagem (0–100%)
GUIAS DE COMPRIMENTO	8 comprimentos: 3–4–6–9–12–15–19–22–25 mm
CABEÇA DE CORTE	Aço inoxidável — amovível para limpeza

CARREGAMENTO DA BATERIA

1. COMO CARREGAR

- Ligue o cabo de carregamento à porta USB da máquina.
- Ligue a outra extremidade a um adaptador USB de **5 V / 1 A** (computador, powerbank ou carregador de parede).
- O display LED mostrará o estado de carga. A carga completa demora aproximadamente **2 horas**.
- O indicador luminoso apaga-se e o display mostra **100%** quando a carga estiver completa.
- Não deixe a máquina a carregar mais de **12 horas** seguidas.
- Confirme que a máquina está **desligada** antes de ligar o carregador.

2. INDICADORES DO DISPLAY LED

- O display mostra a **percentagem de bateria** em tempo real durante a utilização.
- A **luz branca esquerda** pisca quando a carga atinge continuamente 1 A — aplique óleo lubrificante na lâmina para prolongar a sua vida útil.
- A **luz vermelha direita** acende-se quando a bateria desce abaixo de **10%** — carregue imediatamente.

3. UTILIZAÇÃO DAS GUIAS DE COMPRIMENTO

As guias de comprimento permitem controlar o tamanho do corte. Selecione a guia adequada para o comprimento desejado e encaixe-a na cabeça de corte até ouvir um clique. As guias mais pequenas são exclusivas para o aparador mais pequeno do kit.

- Comprimentos disponíveis: **3 • 4 • 6 • 9 • 12 • 15 • 19 • 22 • 25 mm**
- Retire a guia deslizando-a para baixo e para fora da cabeça.

4. LIGAR E CORTAR

Deslize o **interruptor ON/OFF** para ligar a máquina. Inicie o corte deslocando a máquina contra o sentido do crescimento do cabelo para um resultado uniforme. Ajuste o **regulador da cabeça de corte** para afinar o comprimento de corte conforme necessário.

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Retire a cabeça de corte e remova os restos de cabelo com a escova de limpeza incluída.
- Limpe o corpo com um **pano ligeiramente húmido** com água ou sabão neutro. Não mergulhe o aparelho.
- Aplique **óleo lubrificante** na lâmina após cada utilização para manter o fio e prolongar a vida do motor.
- O aparador **é lavável sob água corrente**. Seque-o completamente antes de utilizar.

AVISOS IMPORTANTES

- Não desmonte o produto sem autorização. A abertura não autorizada anula a garantia.
 - Mantenha afastado de humidade excessiva. Não utilize perto de água (excepto o aparador, que é lavável).
 - Limpe apenas com um pano húmido ou sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos.
 - Não carregue em ambientes com temperatura superior a **40°C** nem inferior a **0°C**.
 - Utilize apenas o cabo de carregamento original. Cabos não originais podem causar problemas de compatibilidade e riscos de segurança.
 - É normal que o aparelho aqueça ligeiramente durante a utilização ou o carregamento.
 - Mantenha fora do alcance de crianças sem supervisão de um adulto.
-

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

