

**Care**  
by GADNIC

## MANUAL DE USUARIO



Cortadora de pelo recargable  
5 en 1  
**CP21F22+**  
**CORTEP21**



1. Cuchilla en forma de T
2. Indicador LED de carga
3. Interruptor de encendido/apagado
4. Accesorio de peine
5. Aceite lubricante
6. Cable USB
7. Cepillo de limpieza
8. Cuchilla para el pelo de la nariz
9. Maquinilla de afeitar
10. Cuchilla en T
11. Cuchilla en U

Función de regulación de dos velocidades: la afeitadora tiene dos funciones de regulación de velocidad. Presione y mantenga presionado el interruptor para encender el engranaje de baja velocidad y luego presione el interruptor para el engranaje de alta velocidad.

### GUÍA RÁPIDA PARA AJUSTAR EL ACCESORIO PARA NARIZ Y OÍDO



Alinee el eje de esta manera (pasado hacia atrás y alineado con el zócalo de cabeza hueca)

Alinee el eje con el conector blanco

Coloque el eje dentro del conector

- 1 -



Tenga en cuenta esta alineación de la cabeza con el cuerpo del dispositivo en la parte posterior

Empuje la cabeza hacia adelante

El clic indica que la cabeza está ajustada

### Limpieza y mantenimiento

1. Asegúrese de que la afeitadora esté apagada y desenchufada antes de limpiarla.
2. Después del uso, retire el accesorio de peine y limpie la cuchilla con un cepillo de limpieza, no limpie con ningún otro solvente.
3. Para una limpieza más profunda, puede quitar la cuchilla y luego usar un cepillo para limpiar el cabezal de corte y el interior de manera más efectiva.
4. Use un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar el cuerpo principal de la afeitadora, evite el uso de solventes o productos abrasivos.
5. Con el fin de garantizar un rendimiento duradero y efectivo, se recomienda gotear aceite lubricante en la cuchilla después de su uso, gotear el aceite lubricante uniformemente en la cuchilla siguiendo la dirección, después de unos segundos, enciéndalo para que todo el aceite lubricante se filtre en la superficie de corte.

- 2 -

**Nota: ¡Utilice aceite lubricante de apoyo para garantizar el correcto funcionamiento de la cuchilla!**

### Reemplace la cuchilla

**Nota: después de cierto tiempo de uso, habrá algo de desgaste en la cuchilla.**

Se recomienda reemplazar con una nueva cuchilla o accesorio de peine.

1. Apáguelo y gire el ajuste de longitud preciso a 2 mm antes de reemplazar la cuchilla.
2. Presione el centro de la cuchilla para quitarla.
3. Inserte B en la ranura de plástico.
4. Presione el centro de la cuchilla e inserte una en la ranura, hasta que entre completamente en la ranura de plástico.
5. Primero gotee aceite lubricante en la cuchilla antes de usarla.
6. Si hay alguna dificultad para completar el paso tres, encienda la afeitadora para activarla y luego repita el proceso anterior.

### Accesorio de peine (longitud de corte)

1. Es más fácil obtener un mejor rendimiento de corte con el accesorio de peine.
2. Elija el accesorio de peine adecuado y deslícelo en la cuchilla hasta que esté completamente abrochado;

- 3 -

siga la dirección indicada en el accesorio de peine para quitarlo.

Carga USB

Antes de enchufarlo, asegúrese de que la afeitadora esté apagada y que el voltaje coincida, ya que entonces es suficiente cargar durante 1.5 horas.

### Instrucciones de uso

1. Para uso en cabello seco, use el cepillo de limpieza para limpiarlo regularmente durante el uso para prolongar la vida útil.
2. Es mejor para los principiantes usar el accesorio de peine y cortar el cabello lento y regularmente.
3. Verifique la afeitadora antes de usarla, asegúrese de que esté limpia y lubricada para garantizar que funcione correctamente. Después de peinar el cabello, haga su colocación natural.
4. La longitud normal del cabello se puede recortar unos 0.8 mm sin accesorio de peine.

- 4 -



- 5 -