

**Care**  
by GADNIC

## MANUAL DE USUARIO



Afeitadora rasuradora portátil  
**X4.1**

**CORTE43**

### CARACTERÍSTICAS

1. Cuchillo
2. Interruptor
3. Navaja
4. Clip de empuje
5. Peine
5. Cabezal de la nariz
6. Afeitadora femenina
7. Cable de carga
8. Cepillo



### ¿CÓMO CAMBIAR EL CABEZAL?

1. Coloque el cabezal de la misma manera que (1), luego gire el cabezal en el sentido de las agujas del reloj como (2), a la inversa puede quitar el cabezal.
2. Otras cabezas: misma operación.

### ¿CÓMO USARLO?

#### AFEITADOR

1. Deje que la afeitadora en ángulo recto con la piel en contacto contra la dirección de la barba. Mueva lentamente hacia adelante y hacia atrás.
2. Abra el interruptor, empuje hacia arriba la cuchilla; la cuchilla de patillas ahora funcionará.

#### CORTAPELOS

1. Mueva el interruptor hacia arriba, deje que la cuchilla avance hasta un cierto ángulo, acercándose al cabello.
2. Ajuste el peine guía hacia arriba y hacia abajo para controlar la longitud de corte.

#### RECORTADOR DE NARIZ

Accionar el interruptor hacia arriba



### ¿CÓMO LIMPIARLO?

#### 1. LIMPIEZA DEL AFEITADOR

Como se muestra, presione y mantenga ambos extremos del dedo índice y el pulgar como AB en la dirección de la flecha. A continuación, utilizar el cepillo para limpiar los residuos de la barba. Empuje hacia abajo para instalarlo nuevamente.

#### 2. LIMPIAR LA CORTADORA DE PELO

- 1) Figura A: Presionando con fuerza a lo largo de la dirección de la flecha para quitar la cabeza central; luego está libre el espacio y se puede limpiar.
- 2) Figura B: Presione para insertar un nuevo accesorio, apuntando en dirección del centro de la cabeza, se puede instalar a lo largo de la dirección de la punta de la flecha.

### ¿CÓMO CARGAR?

1. Asegúrese de utilizar el cable de carga original de fábrica y a temperaturas entre 5-35°C; no lo use con manos mojadas. Enchufe el cable de alimentación (AC220V).
2. Antes de cargar debe asegurarse de que el interruptor de encendido está desactivado. No cargue en el exterior a la luz del sol.
3. El indicador de carga le mostrará cuando se carga.
4. El tiempo de carga estándar es de 6-12 horas.

### IMPORTANTE

1. Este producto no se puede lavar y debe colocarse en un lugar seco y bien ventilado.
2. Este producto es para adultos y debe mantenerse alejado de los niños.

Rev.1

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC

[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)

[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)