

<h3>ANTES DE USAR</h3> <p>Partes:</p> <p>Posición límite Peine de empuje</p> <p>Cuchilla</p> <p>Interruptor</p> <p>Luz de carga</p> <p>Accesorios:</p> <p>Cepillo de limpieza Cable de carga USB Recipiente de aceite</p> <p>③</p>	<h3>ANTES DE USAR</h3> <p>Peine de Empuje con Posición Limitada</p> <p>1 Peine de empuje de posición limitada de 3 mm</p> <p>2 Instalar la posición del peine de empuje Alinear con la hoja</p> <p>3 Retire el peine de empuje Retire desde el lado del accesorio</p> <p>El método de carga</p> <ol style="list-style-type: none"> Por favor, apague el cortador cuando se carga. Inserte la clavija del conector en la carcasa. Inserte el enchufe en la toma de corriente (El indicador de carga se iluminará) Cargelo durante unas 5-6 horas. Incluso después de 6 horas, el indicador de carga seguirá encendido, y la batería durará unos 60 minutos. <p>④</p>	<h3>ANTES DE USAR</h3> <p>Instrucciones de uso</p> <ol style="list-style-type: none"> Antes de usarla Colocar una pequeña cantidad de aceite entre las cuchillas cada pocos dientes. Debido a que la velocidad de corte de las cuchillas es rápida, debe utilizar un aceite especial. No utilice grasa ni aceites mezclados que contengan queroseno y otros disolventes. Cuando se utiliza Empuje el interruptor hacia arriba a la posición marcada con (I) para comenzar a usar, y cuando desee empuje el interruptor de la cortadora de cabello eléctrica hacia abajo a la posición marcada con (O), y así apagar la. Mantenga la cuchilla limpia y añada aceite adecuadamente todos los meses. <p>Limpieza</p> <ol style="list-style-type: none"> Después de cada uso, limpie el cortapelos eléctrico con un paño limpio, cepille el pelo y la suciedad entre las cuchillas con un cepillo pequeño, y luego añada aceite. Limpie el cabezal de corte cuando utilice el cortapelos eléctrico de grabado unas 15 veces. La cortadora de cabello eléctrica debe mantenerse en un ambiente seco y ventilado para prolongar su vida útil. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado lo antes posible. <p>⑤</p>	<h3>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO</h3> <ol style="list-style-type: none"> Recibirá servicio de garantía por cualquier fallo o daño causado por falla de fabricación o material que sea confirmado por el personal de nuestra empresa en condiciones normales de uso (excepto la sustitución de las cuchillas). Este servicio no incluye los accesorios, los dispositivos auxiliares, los gastos de transporte y los gastos de servicio in situ del personal de reparación. La fecha de compra de la garantía no será efectiva hasta que coincida con la fecha del certificado de compra. La garantía y la factura original u otros documentos de compra serán válidos cuando se utilicen junto con la reparación. El servicio gratuito no estará disponible en las siguientes circunstancias: <ol style="list-style-type: none"> Los daños no causados por la reparación o renovación aprobada por la empresa. Daños causados por error, uso descuidado o accidente. Daños causados por catástrofes naturales o tensión anormal de la red eléctrica. Daños causados por el uso fuera del hogar ordinario (como industrial, comercial) o utilizado fuera del ámbito de uso descrito en este manual. La garantía es dentro del periodo y las condiciones especificadas. Por favor, rellene el certificado de garantía y consérvelo correctamente después de la compra. <p>⑥</p>
--	---	--	--

<p>SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC www.servitech.com.ar</p> <p>© 11 6260 1114 (sólo texto) serviciotecnico@servitech.com.ar</p> <p>Rev.1</p>	<h1>GADNIC</h1> <h2>MANUAL DE USUARIO</h2> <h3>CORTADORA DE PELO HUE2</h3> <p>GADNIC HUE2</p> <p>GADNIC WARRANTY</p> <p>CORTPE53</p>	<h3>⚠ ADVERTENCIA</h3> <ul style="list-style-type: none"> * Cuando el cortapelos eléctrico esté conectado a la red eléctrica, asegúrese de que esté seco. * Nunca sumerja el cortapelos eléctrico en agua. * Cuando el cortapelos eléctrico de grabado esté desgastado o dañado, asegúrese de elija los accesorios originales cuando deba ser reemplazado. * La limpieza y el mantenimiento regulares pueden garantizar la alta eficiencia del cortapelos eléctrico para prolongar su vida útil. * No exponga el cortapelos eléctrico de grabado a altas temperaturas y a la luz solar directa. * Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, psíquicas o mentales, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o instruidas por una persona responsable por su seguridad para utilizar estos productos. * Tenga cuidado con los niños y asegúrese de que no jueguen con estos productos. * Este producto no es apto para su uso en baños o lugares de aseo. * Asegúrese de que el voltaje utilizado se ajusta a la tensión nominal indicada en la máquina. * No transforme, descomponga o repare este producto por sí mismo, o puede provocar un incendio, descarga eléctrica y/o lesiones. * No dañe el cable, doble, estire, retuerza y no coloque objetos pesados en la fuente de alimentación, de lo contrario es fácil que el cable se rompa, sufra un cortocircuito y/o incendio. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado a tiempo para evitar un posible peligro. <p>①</p>	<h3>ESPECIFICACIONES</h3> <p>Tiempo de carga: 5 - 6 horas</p> <p>Entrada de tensión: DC5V / 1A</p> <p>Tiempo de uso: 60 minutos</p> <h3>ANTES DE USAR</h3> <p>Asuntos que requieren atención</p> <p>Asegúrese de aceitar la cuchilla antes de usarla.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Durante el uso o la carga, se producirá un ligero calentamiento de la carcasa, pero no afecta al rendimiento. -Apunte a la posición indicada por la flecha. No utilice gasolina, alcohol o diluyente para limpiar la carcasa, porque puede hacer que la carcasa cambie de color. -Utilice el agua con jabón para limpiar la carcasa. -No utilice este producto en el baño. -No utilice en ambientes con temperatura inferior a 0°C o superior a 40°C. -Mantener fuera del alcance de los niños. <p>Posición de abastecimiento del aceite (dejar caer una gota en la hoja).</p> <p>②</p>
--	--	--	---