

328x120mm

No presione nunca las cuchillas ni la lámina de afeitado ni las toque con objetos duros ya que esto puede causar daños irreparables en la afeitadora o en sus piezas. Tenga cuidado al manipular las cuchillas, ya que están muy afiladas. Existe riesgo de lesiones.

Cuando limpie la afeitadora, no aplique detergentes ni detergentes abrasivos y no utilice objetos abrasivos o afilados. Pueden causar daños irreparables en la afeitadora.

NOTA: Cuando limpie la afeitadora, asegúrese de que la unidad esté apagada.

Mantenimiento diario:

1. Pulse el botón de liberación situado en los laterales de la afeitadora y extraiga el conjunto del cabezal (consulte las Fig. 1 & 2).
2. Utilice el cepillo de limpieza para eliminar cualquier residuo en y alrededor de la cuchilla (Ver Fig. 3).
3. Cierre a presión el cabezal (véase la fig. 4).

Mantenimiento semanal:

1. Repita los pasos 1 - 3 de los pasos de limpieza de Mantenimiento diario.
2. Enjuague el cabezal de la afeitadora bajo el grifo (consulte la fig. 5). NUNCA sumerja la afeitadora en agua.
3. Deje el cabezal abierto para que se seque.
4. Vuelva a colocar el cabezal de afeitado en su sitio (consulte la fig. 4).

MEDIO AMBIENTE

Esta afeitadora contiene una batería recargable de iones de litio. La batería recargable de iones de litio incorporada contiene sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. Retire la batería antes de desechar la afeitadora.

* Desenchufe la afeitadora antes de extraer batería.
La batería debe desecharse de forma segura.
* No sustituya nunca la pila por otro tipo de pilas, especialmente pilas no recargables. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
* No tire nunca las pilas con la basura normal del hogar. en un centro de reciclaje oficial.

Para extraer la batería recargable

1. Desenchufe la afeitadora,
2. Haga funcionar la afeitadora hasta que el motor se pare.
3. Retire el cabezal de la lámina de la afeitadora (pulsar el botón de liberación y separa el cabezal del cuerpo de la afeitadora).
4. Retire el tornillo de la carcasa inferior. Retire los 2 tornillos de la placa metálica situada debajo de las cuchillas.
5. Retire las cuchillas tirando hacia fuera de los ejes de transmisión,
6. Retire el interruptor de encendido/apagado y el botón de liberación haciendo palanca con un destornillador pequeño.
7. Retire la cubierta metálica.
8. Retire los tornillos que sujetan la carcasa interior de plástico.
9. Separe las pilas de la placa de circuitos y corte los cables.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Las bolsas de polietileno sobre el producto o su embalaje pueden ser peligrosas. Mantenga estas bolsas fuera del alcance de bebés y niños. | No las utilice nunca en cunas, camas infantiles, coches ni parques. La fina película puede adherirse a la nariz y la boca e impedir la respiración. Una bolsa no es un juguete.

1.Utilice este aparato únicamente para el uso al que está destinado, tal y como se describe en este manual de instrucciones.

2.No utilice el aparato si se ha caído o si parece estar dañado.

3.No utilice accesorios distintos de los recomendados por el fabricante.

4.No utilice el aparato si le faltan dientes en las cuchillas, ya que podría sufrir lesiones.

5.Antes de cada uso, asegúrese de que las cuchillas están correctamente alineadas y engrasadas.

5. Esta unidad no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas que carezcan de la experiencia o los conocimientos necesarios, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones previas sobre el uso de la unidad por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no traten el aparato como un juguete.

6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.

7. No deje la unidad desatendida cuando esté enchufada o encendida..

8. Deje de utilizar el aparato inmediatamente y desenchúfelo o quitele las pilas.

9. Desenchufe la unidad después de usarla y antes de limpiala.

10. No lo utilice al aire libre.

11. Deje que la unidad se enfrie antes de guardarla.

12. Para evitar daños en el cable, asegúrese de guardarlo sin retorcerlo ni doblarlo.

13.No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.

14. Este aparato no debe ser utilizado, limpiado o mantenido por niños.

15. Asegúrese siempre de que este aparato esté fuera del alcance de los niños en todo momento, especialmente durante su uso y mientras se enfria, de los niños en todo momento, especialmente durante su uso y mientras se enfria.

16. Mantenga el aparato seco.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC WARRANTY

Afeitadora
BRAZ 2000

CORTPE54

Potencia nominal: 5W
Parámetro de entrada: 5V
Normativa ejecutiva: GB4706.1-2005/GB4706.9-2008

Cómo utilizarlo

Carga

1. Cuando la pantalla muestre "Tiempo disponible, 05 minutos", la luz indicadora parpadeará, indicando que la batería tiene poca energía y necesita cargarse (Fig. 1).
2. Enchufe el extremo del cable de carga USB en la afeitadora eléctrica y, a continuación, conecte el cable USB al cargador y enchúfelo a la toma de corriente (fig. 2), o bien conecta el otro extremo del cable USB al puerto USB de ordenadores o coches.
3. Cuando se enciende, la pantalla se ilumina, con números que se desplazan y que aumentan a medida que se prolonga el tiempo de carga, lo que indica que se está cargando (Fig. 3).
4. La carga completa tarda unas 2 horas de forma continua. Después de la carga completa, se mostrarán "FULL" y "100min", lo que indica que la afeitadora se ha cargado por completo y puede utilizarse durante unos 90 minutos (fig. 4).

La pantalla LED de este producto puede mostrar la energía restante. Una afeitadora eléctrica completamente cargada puede proporcionar una duración de afeitado de hasta unos 90 minutos, pero la duración real del afeitado puede ser inferior a la esperada debido a las diferencias en los hábitos de afeitado, los hábitos de limpieza y los tipos de barba.

Bloqueo de viaje

1. Mantenga pulsado el botón de la afeitadora eléctrica durante 3 segundos y, a continuación, la pantalla LED de la afeitadora eléctrica indicará que el bloqueo de seguridad se ha bloqueado (fig. 5).
2. Repita el paso anterior para desbloquear (fig. 6).

Esta afeitadora cuenta con una lámina flotante metálica ultrafina de doble cabezal chapada en titanio para una experiencia más cómoda. Cuchillas de acero inoxidable incorporadas para mayor durabilidad.

Cómo utilizarlo

Visualización inteligente de contenidos

1. Cuando la afeitadora eléctrica esté sobrecargada, se apagará automáticamente y la pantalla LED indicará la protección contra atascos. En este momento, debe limpiarse antes de su uso (Fig. 7).
2. Cuando el símbolo del grifo parpadea en la pantalla LED, indica que es necesario limpiar la afeitadora eléctrica (fig. 8).

Mantenimiento

Lavar y limpiar con agua

1. Antes de limpiarla, asegúrese de separar la afeitadora eléctrica del cable de carga USB y pulse el interruptor hasta el estado de apagado.
2. La afeitadora eléctrica se puede lavar directamente bajo el grifo (Fig. 10), pero por favor no la sumerja en agua durante mucho tiempo.
3. Después de lavarla, escurra el agua sobrante, colóquela en posición horizontal y déjela secar al aire. No limpie la parte del cabezal de afeitado con pañuelos de papel o paños, ya que podría dañarla.
4. Seque primero la afeitadora al aire libre y, a continuación, cúbrala con la funda protectora para evitar que se dañe la lámina y que se acumule polvo (fig. 9).

PARA SUSTITUIR EL CONJUNTO DEL CABEZAL DE LA LÁMINA

1. Retire el cabezal de lámina pulsando el botón redondo de liberación situado en el lateral de la afeitadora. Sujete el cabezal de la lámina por ambos lados y tire ligeramente de la unidad de afeitado.
2. Saque el cabezal de recambio del paquete. Alinee el cabezal de recambio sobre las cuchillas. Mueva con cuidado el cabezal de la lámina de recambio hacia la unidad de afeitado hasta que encaje firmemente en su sitio. TENGA CUIDADO DE NO DAÑAR LAS LÁMINAS O LAS CUCHILLAS DURANTE LA INSTALACIÓN.

PARA SUSTITUIR LAS CUCHILLAS

NOTA: Sustituya siempre las cuchillas y el cabezal al mismo tiempo.

1. Para retirar las cuchillas, coloque los dedos a cada lado y tire suavemente hacia arriba y hacia fuera del eje de transmisión.
2. Para sustituir las cuchillas, saque las cuchillas nuevas del embalaje. Alinee la cuchilla sobre el eje de transmisión y empuje ligeramente hacia abajo hasta que hasta que encaje en su sitio.
3. Vuelva a colocar el conjunto del cabezal de lámina, encienda la afeitadora para asegurarse que funcione correctamente.

INSTRUCCIONES BÁSICAS DE USO

- 1.Los hombres cuya piel sea sensible o se irrite fácilmente con el afeitado, o que padeczan alergia, deben probar una sección en la pierna o el brazo antes de usar la afeitadora.
2. Retire la tapa protectora y encienda el aparato para empezar a afeitarse. Sujete la afeitadora ángulo recto respecto a la zona que desea afeitar y pase con cuidado la lámina de afeitado doble a lo largo de la piel. Consejo: En general, recomendamos afeitarse en dirección contraria a la del crecimiento del vello, ya que es la mejor forma de recortarlo. Tense la piel con los dedos en las zonas inaccesibles, para conseguir unos resultados óptimos.
3. Apague la afeitadora cada vez después del afeitado y límpielo.
4. No presione la afeitadora con demasiada fuerza sobre la piel, ya que podría causar irritaciones, calentar la afeitadora e impedir un afeitado perfecto.
5. Tenga en cuenta que la piel tarda entre 2 y 4 semanas en adaptarse a la afeitadora.
6. Si el vello es demasiado largo, primero recórtelo con una recortadora y luego utilice la afeitadora para conseguir un afeitado apurado y suave. Conservación de las pilas: Para mantener la capacidad óptima de las baterías recargables, la afeitadora debe recargarse durante 2 horas aproximadamente cada 6 meses

CUIDADO DE LA AFEITADORA

No retire la lámina de afeitado mientras la afeitadora esté encendida. Apague siempre la afeitadora.