

## LIMPIEZA DE LA RECORTADORA

- 1 Apague la recortadora antes de intentar limpiarla.
- 2 Limpie el cuerpo de la recortadora, las cuchillas y el cabezal de corte con agua corriente.
- 3 Limpie los exteriores con un paño y suave paño de microfibra.



**⚠ NO UTILICE GASOLINA, DISOLVENTE DE PINTURA NI PRODUCTOS DE LIMPIEZA CORROSIVOS. HACERLO PUEDE DAÑAR EL PRODUCTO. UTILICE SIEMPRE AGUA LIMPIA PARA LAVAR EL PRODUCTO**

### CONSEJOS PROFESIONALES:

- \* Cargue completamente el recortador antes de usarlo.
- \* Evite cargar el equipo cuando esté mojado.
- \* Asegúrese de que todos los accesorios están bien fijados.
- \* Ponga de vez en cuando 2-3 gotas de aceite en la cuchilla para un funcionamiento más suave.
- \* Sustituya el cabezal de corte cada 3 meses para obtener un rendimiento y una higiene óptimos.
- \* Guarde la recortadora en un lugar fresco y seco.

## PEINE GUÍA



### INSTALACIÓN:


Alinee el extremo del peine guía con la ranura lateral de la recortadora y púselo hasta que oiga un clic.



### DESMONTAJE:

Como se muestra en la figura el peine hacia atrás y retírelo con pulgar.

## CABEZA DEL CORTADOR:



### INSTALACIÓN:

Coloque la cuchilla (Parte A) en el alojamiento de la recortadora (Parte B) con la cuchilla hacia arriba. Empuje la cuchilla hasta que oiga un clic.



### DESMONTAJE:

Empuje con cuidado la parte delantera hacia atrás con el pulgar. Tire de él para extraer el cabezal del zócalo.

**Care**  
by GADNIC

## MANUAL DE USUARIO



Cortadora de Pelo y Afeitadora  
**T8000 ULTRA**

**CORTEP63**



### SEGURIDAD DE USO

en todas las partes sensibles de tu cuerpo



## BATERÍA Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

Batería recargable Li-ion 3,7V 600mAh  
DC 5V 1000mA



Batería de Iones de Litio



Recorte silencioso



Resistente al agua IPX-7



Carga rápida de 90 minutos



90 minutos de duración

### INDICADOR LED:

- \* **Batería baja:** El icono del enchufe parpadeará cuando la batería esté baja.
- \* **Carga en curso:** El icono del enchufe aparecerá junto con el indicador de batería.
- \* **Carga finalizada:** El indicador de batería mostrará "100".

### BLOQUEO PARA VIAJES:

- \* **Activar el bloqueo :** Pulse el botón de encendido durante 3 segundos cuando la recortadora esté apagada, la pantalla del aparato parpadeará y el aparato pasará al modo de bloqueo.
- \* **Desactivar bloqueo :** Pulse el botón de encendido durante 3 segundos cuando esté en modo de bloqueo, la pantalla se encenderá y el aparato se desbloqueará.

## GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos materiales, mano de obra y defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra (siempre que se utilice de acuerdo con nuestro manual de usuario).

La garantía no se hará efectiva en las siguientes circunstancias:

- + Producto adquirido a un vendedor o revendedor no autorizado.
- + Daños causados por reparaciones no autorizadas/ de terceros.
- + Daños causados por un uso o mantenimiento inadecuados.

NOTA: LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DEL USUARIO DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

**SERVITECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
serviciotecnico@servitech.com.ar