

Care

by GADNIC

AFEITADORA ELÉCTRICA *BEARD PRO*



MANUAL DE USUARIO

DEPI0004

Antes de comenzar a utilizar el producto

Recomendamos leer detenidamente la siguiente información antes de comenzar a utilizar el producto. De esta manera podrá mejorar el rendimiento del mismo.

Información de carga

- Por favor no utilice el producto mientras se esté cargando.
- Asegúrese de que esté completamente cargado antes de utilizarlo.
- Para cargar el dispositivo, apáguelo y abra la tapa a prueba de agua ubicado en uno de los extremos de la afeitadora. Conéctelo al cable USB.

Información detallada del cargador

Entrada: 110V-240V, 50-60 Hz

Salida: 5V, 1000mA, 3W

En el momento en que esté cargando el producto se observara una luz roja.

El período estimado de carga es de 8 horas.

Mantenimiento de las láminas y cuchillas

- Apague el dispositivo, sostenga el producto con la mano derecha mientras que con la izquierda sostiene los dos lados del cabezal para tirar hacia afuera.
- Limpiar el producto con el cepillo (Figura 3 y 4).
- Inserte el cabezal.

Cambio de la hoja de afeitar

- Apague el dispositivo.
- Retire el cabezal de la afeitadora, retire la hoja desde el interior como podrá ver en la Figura 5.
- Instale la hoja nueva y dóblela suavemente tal como aparece en la Figura 6, luego colóquela en el cabezal hasta que quede fija.

Funcionamiento

Retire el protector y presione ON (encendido).

Saque el vello pasando la afeitadora en sentido opuesto al crecimiento del mismo.

Mantenimiento

- Limpie el dispositivo luego de 2 o 3 procedimientos y después lubrique el producto. Esto hará que se extienda la vida útil del mismo.

Precaución

- Por favor mantenga la afeitadora seca.
- Nunca intente cargar el producto en un lugar cuya tensión exceda los 240V, de lo contrario fallará el funcionamiento.
- No intente cargar el dispositivo de manera continua por más de 24hs y tampoco lo cargue en temperaturas por debajo de los 0°C o por encima de los 40°C, de lo contrario la batería puede llegar a verse perjudicada.
- Por favor desenchufe el aparato antes de lavar la afeitadora.
- Cuando la afeitadora esté manchada, aplique con un paño suave una loción neutra. No utilice alcohol ni gasolina para limpiarlo.

- Cuando surgen inconvenientes mientras esté cargando el dispositivo relacionados con el olor, la temperatura o el sonido del mismo, debe detener la carga del producto inmediatamente y desenchufarlo.

Esquema del producto

