



MANUAL DE USUARIO



DEPILADORA ELÉCTRICA
LADY600

DEPI0011



- 1.cabeza depiladora
- 2.Botón de liberación del cabezal de depilación
- 3.Interruptor de encendido/apagado-selector de velocidad
- 4.cuerpo del aparato

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Lea todas las instrucciones antes de usar el dispositivo.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación o fuentes de calor cerca de ellos. Pueden ser dañados.
- Este producto está diseñado para uso doméstico.
- Antes de la limpieza y el mantenimiento, apague y desenchufe la máquina.
- No use aerosoles (por ejemplo, insecticidas, lacas para el cabello, etc.), podría dañar la cáscara
- Si ocurren situaciones anormales, apague inmediatamente el aparato y comuníquese con su distribuidor o su centro de servicio local.
- Cuando lo desconecte, sujete firmemente el enchufe para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios
- No intente reparar el equipo usted mismo debido a una descarga eléctrica; Si es necesario, comuníquese con su distribuidor o centro de servicio.
- No utilice la máquina cerca de objetos inflamables
- No inserte objetos por las ranuras
- Antes de conectar el dispositivo a la red, asegúrese de que el voltaje sea el correcto como se muestra en la etiqueta del producto, y que la instalación cumpla con las normas vigentes
- Nunca toque el aparato con las manos mojadas
- Utilice este aparato únicamente para el propósito para el que fue diseñado, como se describe en el manual del usuario.

Riesgo de lesiones: No utilice el producto para fines distintos a aquellos para los que fue construido. Hacer no hacer un uso inadecuado del dispositivo

- No haga un uso inadecuado del dispositivo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plástico, cartón, poliestireno, etc.) fuera del alcance niños: peligro de asfixia.
- No deje los componentes del embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) al alcance de niños o personas dependientes, porque estos objetos son peligrosos.
- No opere el aparato al aire libre o en áreas expuestas a la humedad, como sótanos o cocheras.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o un persona igualmente calificada para evitar un peligro.
- El enchufe de alimentación debe estar desenchufado del tomacorriente antes de limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y Entienda completamente los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- El dispositivo solo está diseñado para uso doméstico/privado, no para uso comercial.
- Precaución: Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños; dichos materiales son una fuente potencial de peligro, por ejemplo de asfixia.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- No exponga el aparato a la humedad, a la intemperie (lluvia, sol, etc.) ni a temperaturas extremas.
- No utilice el aparato si está dañado o funciona mal.
- No coloque el aparato sobre o cerca de fuentes de calor.
- No utilice el aparato con las manos mojadas, los pies húmedos o descalzo.
- No deje el aparato desatendido cuando esté encendido.
- No utilice el aparato cerca de una bañera, lavabo u otros recipientes con agua.
- Para evitar daños y lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas y las pestañas, hilos, ropa, etc.
- Usar una depiladora al principio puede causar enrojecimiento o irritación de la piel, Esta es una reacción normal que desaparecer rápidamente. Sin embargo, póngase en contacto con su médico si la irritación no ha desaparecido en tres días.
- No utilice la depiladora sobre piel irritada o piel con varices, erupciones, manchas, lunares o heridas sin consultar a un médico.
- Personas con respuesta inmunitaria reducida, por ejemplo durante el embarazo, o personas que padecen diabetes mellitus, hemofilia o inmunodeficiencia deben consultar a su médico antes de usar este aparato.
- Por motivos de higiene, se recomienda no compartir el aparato sin otras personas.
- No se aceptará ninguna responsabilidad si los daños resultan de un uso inadecuado, o si estas instrucciones no son en conjunto con.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- 1.cabeza depiladora
- 2.Botón de liberación del cabezal de depilación
- 3.Interruptor de encendido/apagado-selector de velocidad
- 4.cuerpo del aparato

INSTALACIÓN/REEMPLAZO DE BATERÍA

- Presione los botones de liberación del cabezal (2) para retirar el cabezal depilador.
- Retire la tapa del compartimento de la batería.
- Saque las pilas gastadas (si están presentes).
- Inserte 2 pilas alcalinas AAA (1,5V) observando la polaridad correcta.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería.
- Vuelva a colocar el cabezal depilador en el cuerpo principal.

PREPARACIÓN PARA SU USO

Cuando utilice una depiladora por primera vez, es mejor probarla en un área pequeña para acostumbrarse al proceso de depilación. La longitud óptima para la depilación es de 2-5 mm. La depilación es más fácil y cómoda. Tome un baño o una ducha tibia antes de depilarse y exfoliar para eliminar las células muertas de la piel. Esto hará que tu piel más flexible, lo que hace que el proceso de depilación sea menos incómodo. Después de su uso, puede usar una crema corporal o una loción de aloe para calmar la piel y reducir la irritación de la piel. Exfolia con regularidad para evitar el crecimiento del cabello.

UTILIZAR

- Antes de depilarse, asegúrese de que su piel esté limpia, seca y libre de cremas o aceites.
- Insertar en el cabezal depilador el tapón correspondiente según la zona a depilar.
- Deslice el interruptor de encendido / apagado (3) hacia arriba para encender el aparato. Utilice el interruptor (3) para configurar la velocidad deseada. Bajo La velocidad se recomienda para cabello fino y la velocidad alta se recomienda para cabello grueso o cabello más fuerte crecimiento.
- Con la mano libre, mantenga la piel tensa de modo que los pelos se mantengan erguidos.
- Coloque la depiladora en un ángulo de 90° y plana contra la piel.
- Deslizar la depiladora en un movimiento lento y continuo contra el crecimiento del cabello. No aplique presión ya que la depiladora se ralentizará o incluso se detendrá. Repita hasta eliminar todo el vello no deseado.
- Después de la depilación, deslice el interruptor de encendido / apagado (3) a la posición 0 para apagar el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Apague el aparato antes de realizar cualquier operación de limpieza. Para garantizar los resultados de la depilación, es necesario limpiar el cabezal de depilación después de cada uso. Presione los botones de liberación del cabezal para quitar el cabezal depilador. Quite el pelo residual de las pinzas usando el cepillo de limpieza proporcionado. Es posible enjuagar el cabezal depilador con agua corriente. Asegúrate que El cabezal depilador está completamente seco antes de volver a colocarlo en el cuerpo del aparato. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.



ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Información para los usuarios sobre la correcta eliminación del producto según la Directiva Europea 2012/19 / UE y el Decreto Legislativo N.49 / 2014.

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico, sino que debe entregarse en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por un manejo inadecuado de los desechos de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para obtener información sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su Oficina Cívica local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde compró el producto. Quien no lleve el producto en un centro de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos será sancionado con la sanción administrativa prevista por la ley sobre la eliminación ilegal de residuos.