

*Care*  
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



**DEPILADORA ELÉCTRICA  
5 EN 1 LADY2000**

**DEPI0012**

## **INTRODUCCIÓN**

Gracias por elegir nuestra nueva línea de cuidados para la piel con su exclusiva depiladora con la cual puede eliminar el vello no deseado fácil y eficazmente.

1. El diseño de dos niveles de velocidad y los discos giratorios atrapan incluso al vello más corto removiéndolo de raíz. La depilación con este nuevo dispositivo dejará tu piel suave y sin vello durante varias semanas.
2. Este dispositivo le permite reemplazar la parte del cabezal y utilizarlo fácilmente en el resto del cuerpo.
3. Con función recargable; el tiempo de carga es de 8 horas y puede funcionar durante 30-40 minutos después de la carga.

## **DEPILACIÓN, AFEITADO Y RECORTE**

El dispositivo es apto para su uso en la bañera o la ducha, pero también se puede usar en seco. Si desea utilizar cremas o lociones corporales, aplíquelas después de haber utilizado el dispositivo.

Para una depilación suave y menos dolorosa, use el dispositivo sobre la piel húmeda con o sin su gel de ducha habitual.

Puede producirse una ligera irritación de la piel después de la depilación como piel enrojecida o puntos rojos. Esto es normal. Le recomendamos que se depile antes de acostarse por la noche, ya que cualquier enrojecimiento o irritación de la piel suele desaparecer durante la noche.

Nota: El aparato sólo puede utilizarse sin cable.

1. Cuando se depile (con o sin un accesorio en el cabezal depilador), coloque el aparato sobre la piel en el ángulo que se muestra en la ilustración.
2. Cuando utilice el dispositivo con otros cabezales y accesorios distintos del cabezal depilador, asegúrese de colocar los cabezales y accesorios planos sobre la piel.
3. Cuando utilice el dispositivo en áreas sensibles, estire la piel con la mano que no está utilizando para depilar. Cuando use el aparato en las axilas, levante el brazo y coloque la mano en la parte posterior de su cabeza para estirar la piel.
4. Mueva el dispositivo lentamente en dirección contraria al crecimiento del vello.

Nota: Si mueve el dispositivo sobre su piel demasiado rápido, es posible que no obtenga un resultado uniforme.

Nota: Si su vello mide más de 3-4 mm, recórtelo previamente para una depilación más fácil y efectiva.

## **CABEZAL DEPILADOR**

Puede utilizar el cabezal depilador para depilarse las piernas, las axilas y la línea del bikini. Seleccione la velocidad 2 para una depilación más eficaz. Seleccione la velocidad 1 para áreas con poco crecimiento de vello y para áreas difíciles de alcanzar como rodillas y tobillos.

### **ACCESORIO MASAJEADOR**

Puede colocar el accesorio masajeador en el cabezal depilador para masajear la piel y minimizar la sensación de tirón de la depilación durante el uso.

### **ACCESORIO ESTIRADOR DE PIEL**

Puede colocar el accesorio estirador de piel en el cabezal depilador. Mantiene la piel tensa durante la depilación para reducir el dolor.

### **ACCESORIO DE ÁREA DELICADA**

Puede colocar el accesorio para la zona delicada en el cabezal depilador para una depilación más cómoda de las zonas delicadas (por ejemplo, las axilas y la línea del bikini).

### **ACCESORIO FACIAL**

Puede colocar el accesorio facial en el cabezal depilador para una depilación precisa del vello facial (por ejemplo, por encima del labio superior).

---

No utilice el aparato para depilar las pestañas, las cejas o el cuero cabelludo.

### **CABEZAL DE AFEITADO**

Puede utilizar el cabezal de afeitado para afeitarse las piernas y el cuerpo.

Nota: El dispositivo se puede mover en dos direcciones para facilitar el afeitado de las axilas.

Nota: Siempre revise la hoja de afeitar antes de usar. Si está dañada de alguna manera, reemplace la unidad de corte de inmediato (consulte al servicio técnico oficial o a su vendedor autorizado para su reemplazo).

### **PEINE PARA CABEZAL DE AFEITADO**

Puede colocar el peine en el cabezal de afeitado para recortar el vello hasta una longitud de 3 mm.

### **CABEZAL DE CORTE**

Puede utilizar el cabezal de corte para recortar áreas difíciles de alcanzar como la zona del bikini. Coloque el cabezal de corte de forma plana sobre la piel para recortar. Coloque el cabezal de corte perpendicularmente sobre la piel para peinar y dar forma.

### **CABEZAL DE MASAJE CORPORAL**

El cabezal de masaje corporal gira firmemente para relajar los músculos.

Nota: Debe colocar el cabezal de masaje corporal en la unidad de acoplamiento antes de poder colocarlo en el mango.

### **CEPILLO DE EXFOLIACIÓN CORPORAL**

Puede utilizar el cepillo de exfoliación corporal para eliminar las células muertas de la piel.

---

**No utilice el cepillo de exfoliación corporal en su cara.**

Nota: Debe colocar el cepillo de exfoliación corporal en la unidad de acoplamiento antes de poder colocarlo en el mango.

## **IMPORTANTE**

- Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el aparato y consérvelo para futuras consultas.
- Verifique que la tensión de red indicada en el aparato corresponda al voltaje principal local antes de conectar el aparato.
- La limpieza regular y el mantenimiento adecuado garantizan resultados óptimos y una larga vida para su dispositivo.
- Para evitar daños y lesiones, mantenga el dispositivo en funcionamiento alejado de su cabello, cejas, pestañas, hilos, ropa, etc.
- El uso de la depiladora al principio puede causar enrojecimiento o irritación de la piel. Esta es una reacción normal que desaparecerá rápidamente. Sin embargo, por favor contacte a su médico si la irritación no ha desaparecido en tres días.
- Utilice el dispositivo únicamente en combinación con el cable adaptador provisto por el fabricante.
- Si el producto está dañado, debe ser reemplazado por personas calificadas para evitar peligros.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

## **PREPARACIÓN PARA SU USO**

- Asegúrese de que su piel esté limpia, completamente seca y libre de grasa. No utilice cualquier crema antes de comenzar a depilarse.
- La depilación es más fácil inmediatamente después de bañarse o ducharse. Asegúrate de que tu piel esté completamente seca cuando empiece a depilarse.
- Después de la depilación, puede aplicar una crema o loción suave para ayudar a reducir las posibles irritaciones de la piel.

## **UTILIZANDO EL DISPOSITIVO**

1) Inserte el cable en el dispositivo.

- Inserte el enchufe principal en el tomacorriente.

### a) Afeitado

- Para obtener resultados más satisfactorios, mueva el aparato sobre la piel contra la dirección del crecimiento del vello.
- Estire la piel con la mano libre para que la navaja quede plana sobre la piel y la recortadora y la hoja de aluminio funcionen simultáneamente.

### b) Depilación

Presione el botón para cambiar los cabezales, presione ambos lados del cabezal de afeitar con el pulgar, retire el cabezal e instale las piezas de la depiladora y luego

- Seleccione la velocidad 1 para áreas con poco crecimiento de vello, para áreas difíciles de alcanzar y para áreas donde los huesos se encuentran directamente debajo de la piel, como las rodillas y tobillos
- Seleccione la velocidad 2 para áreas más grandes con un crecimiento de vello más fuerte.
- Estire la piel con su mano libre para que el vello se ponga más perpendicular.
- Coloque la depiladora perpendicularmente sobre la piel con el selector de encendido / apagado apuntando en la dirección en la que va a mover el aparato.
- Mueva el aparato lentamente sobre la piel, en dirección contraria al crecimiento del vello.
- Apague el aparato presionando el botón de encendido / apagado a la posición 0.

## 2) Carga

- Apague el dispositivo y conecte el cable a la máquina y al tomacorriente, luego encienda el dispositivo. Cuando la luz se encienda indicará carga suficiente.
- Se necesitan aproximadamente 8 horas para cargar la depiladora por completo, cargarla por poco tiempo afectará la duración de la batería e incluso podría causar daños innecesarios al circuito.
- Se aconseja cargar una vez que se haya agotado completamente la carga para no afectar la carga y la vida útil de la batería.
- Después de cargar, aféitese y depílese como se muestra en a & b.

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

Para obtener un resultado de depilación bueno y suave, es esencial que limpie el cabezal depilador después de cada uso.

- Apagar el aparato
- Limpiar los discos depiladores del cabezal depilador y todas las demás partes sean accesibles con el cepillo suministrado.
- No utilice limpiadores abrasivos, desengrasantes, gasolina, acetona, etc. para limpiar la carcasa de plástico del aparato.
- Nunca intente quitar los discos depiladores del cabezal depilador.