

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



Depiladora eléctrica
LADY 5000

DEPI0031

MANUAL DE USUARIO

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir nuestra nueva depiladora, puede eliminar el vello no deseado de forma fácil y eficaz, le permitirá estar más segura y elegante.

1. El diseño de dos niveles de velocidad y los discos giratorios atrapan incluso los pelos más cortos y los arrancan de raíz. La depilación con este nuevo aparato deja la piel suave y sin vello durante varias semanas.
2. Con función de acicalado, puede sustituir la parte del cabezal y acicalar fácilmente el cuerpo principal.
3. Con función recargable; tiempo de carga: 90 minutos, puede trabajar durante más de 60 minutos después de la carga.

ADVERTENCIA: Mantenga el aparato seco.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

IMPORTANTE

- Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.
- Compruebe que la tensión de red indicada en el aparato se corresponde con la tensión de red local antes de conectar el aparato.
- Una limpieza regular y un mantenimiento adecuado garantizan unos resultados óptimos y una larga vida útil del aparato.
- No permita que el aparato entre en contacto con el agua.
- Para evitar daños y lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del pelo, las cejas, las pestañas, los hilos, la ropa, etc.
- El uso inicial de la depiladora puede provocar enrojecimiento o irritación de la piel, una reacción normal que desaparecerá rápidamente. No obstante, póngase en contacto con su médico si la irritación no desaparece en tres días.
- Utilice el aparato sólo en combinación con el adaptador.
- Si el producto está dañado, debe ser sustituido por personal cualificado para evitar riesgos.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

PREPARACIÓN PARA EL USO

1. Asegúrese de que la piel a tratar está limpia, completamente seca y libre de cualquier grasa o crema.
2. No utilizar ninguna crema antes de la depilación.
3. La depilación es más fácil y cómoda inmediatamente después de tomar un baño o una ducha. No obstante, asegúrese de que la piel que va a tratar está completamente seca antes de empezar a depilarse.
4. Después de la depilación, aplique una crema o loción hidratante para ayudar a reducir la posible irritación de la piel.

CARGA

Ponga el interruptor en 0 y conecte el adaptador a la unidad.

Enchúfelo a una toma de corriente en buenas condiciones.

El indicador de carga se ilumina para indicar que la unidad se está cargando.

El aparato tarda aproximadamente 1,5 horas en cargarse por completo. Más de 60 minutos de tiempo de trabajo.

Nota: Para prolongar la duración de la batería, recomendamos cargar el aparato después de cada uso.

Después de cargarla, utilice la depiladora según se describe en los párrafos siguientes.

USO

- Desenrolle completamente el cable de alimentación.
- Compruebe que la tensión vigente en el país donde se encuentra se corresponde con la indicada en el aparato.
- Conecte el aparato en una toma de corriente correcta, (y conectada a tierra si la unidad es de Clase I), para evitar cualquier peligro.
- Desconecte el cable de alimentación antes de cualquier operación de limpieza, mantenimiento o montaje de accesorios.
- No modifique nunca el aparato.
- Es posible utilizar la depiladora con o sin el cable de alimentación.
- Si la batería está descargada, inserte el enchufe en la clavija (en el aparato).
- Enchúfela a una toma de corriente en buen estado.

El diseño del aparato permite que los discos giratorios atrapen incluso el vello más corto y lo arranquen de raíz.

Esta depiladora dejará la piel suave y sin vello durante semanas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de proceder a la limpieza, apague siempre el aparato, desconéctelo y deje que se enfríe.
- Limpie el exterior del aparato con una esponja o un paño ligeramente humedecido.
- No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- No utilice limpiadores abrasivos, esmeril, cepillo metálico u otro objeto cortante.
- Antes de retirar el cabezal de la depiladora, detenga el aparato y desconéctelo de la red eléctrica.
- Para extraer el cabezal y limpiarlo, pulse el botón de la parte posterior del aparato.
- Tire del cabezal hacia arriba.
- Limpie el cabezal y los discos giratorios con el cepillo de limpieza y/o un paño húmedo.
- Seque y vuelva a montar el cabezal de la depiladora.
- Coloque la cubierta protectora.

AVISO ADICIONAL:

Si desea desechar este producto, abra el cuerpo, descargue la batería y llévelo a un lugar designado por el gobierno.

ADVERTENCIA: Mantenga el aparato seco.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Rev.1

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar