

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

RELOJ DESPERTADOR
DIGITAL
ALARM-09



DESPERO9

INSTRUCCIÓN

Características

Indicador LED de la hora
Formato de 12/24 horas seleccionable
Visualización Hora/Fecha/Temperatura por turnos
Alarma con repetición
Visualización de la temperatura : °C o °F
Ajuste del modo nocturno
Función espejo
Visualización de la hora y la temperatura mediante interruptor
Luminosidad de la luz: 2 niveles
Botón de cinco funciones (MODO, ALARMA, SNZ/LUZ, ARRIBA, ABAJO)
Consumo de energía: 3 pilas AAA (excluidas) o cable USB (incluido)

Cuando funciona con pilas, pulsa el botón SNZ/LIGHT y el LED se iluminará durante 5 segundos.

Cuando se conecta con cable USB, la luz LED estará siempre encendida.

Función de botones

Pulse el botón MODO para cambiar la pantalla a Hora → Temperatura → Modo nocturno ON/OFF.

Pulse el botón ARRIBA para seleccionar la luminosidad de la luz.

En el modo Hora, pulse el botón ALARMA para activar/desactivar la función de alarma.

Ajuste de la hora

En el modo Hora, mantenga pulsado el botón MODE para entrar en el modo de ajuste de la hora. La secuencia de ajuste; hora → minuto → 12HR/24HR.

Durante el proceso de ajuste, los dígitos de ajuste parpadearán. Pulse el botón ARRIBA o ABAJO para ajustar el valor deseado.

Si el formato es 12HR, se mostrará PM para la tarde. No hay indicación AM para la mañana.

Pulse la tecla MODE, o no realice ninguna operación en 10 segundos, para confirmar el ajuste y volver a la pantalla normal.

Ajuste de la fecha

En el modo de ajuste de la fecha, visualice el mes y la fecha para comprobar el año.

En el modo de ajuste de la fecha, pulse prolongadamente la tecla de ajuste para entrar en el modo de ajuste de la fecha, pulse ARRIBA/ABAJO para ajustar, pulse prolongadamente ARRIBA/ABAJO para ajustar rápidamente. Rango de ajuste del año: 2001-2099, más allá de 2099 vuelve a 2001.

Ajuste de la alarma

En el modo de hora, pulse ALARM una vez para entrar en el modo de alarma, después pulse la tecla ALARM para encender la alarma, y mantenga pulsada la tecla ALARM, y la hora parpadeará. Ahora está en el modo de ajuste de alarma. La secuencia de ajuste; hora → minuto → tiempo de repetición (de 5-60 minutos).

Durante el proceso de ajuste, los dígitos de ajuste parpadearán. Pulse el botón ARRIBA o ABAJO para ajustar el valor deseado.

Pulse el botón Alarma, o no realice ninguna operación en 10 segundos, para confirmar el ajuste y volver a la pantalla

normal.

Cuando suene la alarma (Pitido durante 1 minuto - pitido, pitido, pitido), pulse cualquier tecla para detener la alarma. Pulse el botón SNZ/LIGHT para detener la alarma y activar la función de repetición. La pantalla AL parpadeará hasta que llegue a la siguiente hora de alarma.

Pulse el botón MODO, ALARMA, ARRIBA o ABAJO para detener la alarma. Si aparece AL, significa que la alarma está activada y sonará al día siguiente. Pulse ALARM, la AL desaparecerá- significa que la alarma está apagada.

Intervalo de repetición de la alarma

El intervalo de repetición por defecto es de 5 minutos.

En el modo de ajuste de alarma, pulse ALARM 3 veces para seleccionar el intervalo de repetición. El 05 parpadeará - pulse ARRIBA o ABAJO para ajustar el valor deseado.

Visualización por turnos

Cuando se visualice la temperatura, mantenga pulsada la tecla MODE durante un tiempo prolongado, se oirá un sonido BI y se activará el ajuste de emisión en pantalla.

La pantalla LED conmuta automáticamente la hora, la fecha y la temperatura. El ciclo de conmutación es el siguiente: el modo de hora se visualiza durante 10 segundos, el modo de fecha se visualiza durante 2 segundos, a continuación, se visualiza la temperatura durante 2 segundos y se vuelve al modo de hora.

Función de modo nocturno

El modo nocturno significa que la pantalla LED atenuará automáticamente la luminosidad entre las 18:00 y las 6:00 horas. En el modo Hora, pulse dos veces el botón MODE para entrar en el ajuste del modo noche. Pulse ARRIBA o ABAJO para activar o desactivar la función de modo nocturno.

Cuando la función de modo nocturno esté activada, mantenga pulsado el botón MODO para entrar en el ajuste de la hora del modo nocturno. La secuencia de ajuste: hora de inicio → minuto de inicio → hora de parada → minuto de parada.

Ajuste del nivel de luminancia de la luz

Pulse el botón ARRIBA para variar el nivel de luz.

Visualización de la temperatura

En el modo de hora, pulse el botón MODE para visualizar/la temperatura. Pulse el botón ABAJO para cambiar la temperatura entre °C y °F.

En el modo de temperatura, mantenga pulsado el botón MODE hasta que oiga un pitido. La pantalla LED cambiará: temperatura (5 segundos) → tiempo (10 segundos) → repetición.

Mantenga pulsado el botón MODE de nuevo hasta que se oiga el pitido - volverá al modo Hora.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

WhatsApp 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar