

GADNIC

Manual de Usuario

KEYBOARD GAMER K2 FASTER



GAMER001

Especificaciones del kit de teclado y mouse

Kit de teclado y mouse profesional diseñado para juegos con las siguientes características:

1. La carcasa del teclado se encuentra hecha de una aleación de aluminio con dibujos metálicos para enriquecer su apariencia, además posee bordes pulidos por CNC con excelentes detalles.
2. Las teclas están hechas por un proceso de moldeo por inyección de dos colores para evitar su desgaste y así poder tener una buena transmisión de la retroiluminación.
3. La luz que posee es uniforme y suave con varios modos de iluminación para elegir.
4. En teclado se pueden presionar hasta 19 teclas sin ningún problema.
5. Los botones del mouse están contruidos por proceso de inyección mientras que el botón lateral posee un recubrimiento. Este mouse posee 4 tipos de DPI distintos para diferentes necesidades.

I. Introducción a las características multimedia

FN+F1	Multimedia	FN+F7	Play/Pausa
FN+F2	Volumen -	FN+F8	Siguiente canción
FN+F3	Volumen +	FN+F9	Mail
FN+F4	Silenciar	FN+F10	Página Web
FN+F5	Stop	FN+F11	Bloqueo

II. Introducción a las funciones de iluminación

Se puede controlar la retroiluminación de forma cíclica entre varios colores de iluminación LED

Comience la secuencia con los botones FN + LED y ajuste la velocidad de la secuencia con FN+ o FN-

Con FN + Q puede cambiar la velocidad de retorno de las teclas.

III. Características

Teclado:

Tamaño: 468x170x36mm

Peso: 965g +/-5g

Número de teclas: 104

Vida útil de las teclas: 10 millones de veces

Conexión USB

Mouse:

Tamaño: 133x73x40mm

Peso: 117g

DPI: 800/1600/2400/3200

Efectos de iluminación: secuencia de 7 colores automáticamente.

IV. Características especiales

1. Funciones especiales del teclado: puede apretar 19 teclas al mismo tiempo sin ningún problema.

2. Las teclas: “W / A / S / D” y “  /  /  /  “ las puede cambiar de lugar entre sí con la siguiente combinación de teclas: FN + W

3. Función de bloqueo: puede bloquear el teclado presionando la siguiente combinación de teclas: FN+WIN+L

Vuelva a presionarlas para desbloquearlo

V. Aclaración

1. Cuando las teclas “W / A / S / D” y “↑ / ↓ / ← / →” no corresponden con la función específica, recuerde que puede conmutarlas con la combinación: FN+W
2. Si encuentra la luz del teclado apagada, verifique escribir con las teclas, si esto y las demás funciones están correctas, puede ser que el brillo de la retroiluminación este al mínimo. Puede reestablecerlo con la siguiente combinación de teclas: FN+PGUP
3. Si está encendida la luz del teclado pero los botones no funcionan, recuerde que puede estar bloqueado el mismo, lo desbloquea con la siguiente combinación de teclas: FN+WIN+L