

MANUAL DE USUARIO

GAMEPAD BLUETOOTH JS7



Acerca del Joystick para la Consola de Juegos

Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y todos los manuales de hardware compatible.

Conserve las instrucciones para futuras consultas.

Duración de la batería

- No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas.
- La batería tiene una vida útil limitada. La duración de la batería disminuirá gradualmente con el uso repetido y la edad. La duración de la batería también varía según el método de almacenamiento, las condiciones de uso y los factores ambientales.
- Cargue en un entorno donde el rango de temperatura esté entre 10 °C y 30 °C (50 °F - 86 °F). Es posible que la carga no sea tan eficaz cuando se realiza en otros entornos.
- Cuando el controlador inalámbrico no se usa durante un período de tiempo prolongado, se recomienda que lo cargue por completo al menos una vez al año para ayudar a mantener la funcionalidad de la batería.

Precauciones de uso y manipulación

- Evite el uso prolongado de este producto. Tómase un descanso a intervalos de aproximadamente 30 minutos.
- Deje de usar esta unidad inmediatamente si comienza a sentirse cansado o si siente molestias o dolor en sus manos o brazos durante el uso. Si la condición persiste, consulte a un médico.
- Puede producirse una pérdida de audición permanente si los auriculares o audífonos se utilizan a un volumen alto. Fije el volumen a un nivel seguro. Con el tiempo, el audio cada vez más alto puede comenzar a sonar normal, pero en realidad puede dañar su audición. Si siente zumbidos o alguna molestia en los oídos o habla amortiguada, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Cuanto más alto sea el volumen, antes podría verse afectada su audición. Para proteger su audición:
 - Limite la cantidad de tiempo que usa auriculares o audífonos a un volumen alto.
 - Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
 - Baje el volumen si no puede escuchar a las personas que hablan cerca de usted.
- Evite mirar a la barra de luz del controlador cuando está parpadeando. Deje de usar el controlador inmediatamente si siente alguna molestia o dolor en alguna parte del cuerpo.
- Este producto está diseñado para usarse solo con las manos.
- La función de vibración de este producto puede agravar las lesiones. No utilice la función de vibración si tiene alguna dolencia o lesión en los huesos, articulaciones o músculos de sus manos o brazos.
- Tenga en cuenta que algunos títulos de software habilitan la función de vibración de forma predeterminada. Para deshabilitar la función de vibración, seleccione  (Configuración) → (Dispositivos) → (Controladores) en la pantalla de funciones y luego quite la marca de verificación de (Habilitar vibración).
- No exponga el producto a altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa.

- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.
- No arroje ni deje caer el producto ni lo someta a golpes físicos fuertes.
- Cuando utilice la función de sensor de movimiento, tenga cuidado con los siguientes puntos. Si el controlador golpea a una persona u objeto, esto puede causar lesiones o daños accidentales.
 - Antes de usar, compruebe que haya suficiente espacio a su alrededor.
 - Cuando utilice el controlador, sujételo firmemente para asegurarse de que no se le escape de la mano.
 - Si usa un controlador que está conectado al sistema PlayStation 4 con un cable USB, asegúrese de que haya suficiente espacio para el cable para que el cable no golpee a una persona u objeto. Además, tenga cuidado de no sacar el cable del sistema PS4 mientras usa el controlador.

Protección exterior

Siga las instrucciones para ayudar a evitar que el exterior del producto se deteriore o se decolore.

- No coloque ningún material de goma o vinilo en el exterior del producto durante un período de tiempo prolongado.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto. No utilice disolventes ni otros productos químicos. No limpie con un paño de limpieza tratado químicamente.

Registrar (emparejar) el controlador

La primera vez que use el controlador, o cuando desee usar el controlador en otro sistema PlayStation 4, debe realizar el registro del dispositivo (emparejamiento). Encienda el sistema PS4 y conecte el controlador al sistema con el cable USB para completar el registro del dispositivo.



A un puerto USB del sistema PS4.

Cable USB (suministrado con el sistema PS4)

PISTA

Para obtener detalles sobre el uso del controlador, consulte la guía del usuario del sistema PS4.

Especificaciones

Potencia de entrada nominal:	5V \pm 800 mA
Tipo de batería:	Batería de iones de litio recargable incorporada
Voltaje:	3.7 V \pm
Capacidad de la batería:	600 Mah
Temperatura de funcionamiento:	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.