Walkera

MANUAL DE USUARIO

VIBRADOR SUCCIONADOR
PUNTO G

INTIM001

Instrucciones de uso

1、Introducción de las funciones

1. Pulse el botón de encendido durante 3 segundos para activar el modo de vibración. Pulsación corta puede cambiar 10 diferentes frecuencias de vibración. Un pulso largo del botón de encendido durante 3 segundos en cualquier modo apagará el equipo.

2、Instrucciones de carga

- Alinee el cabezal de carga con el orificio de carga e insértelo suavemente;
- La clavija USB se puede conectar a una variedad de enchufes como ordenadores; por favor, no utilice el producto mientras se está cargando.
- Una vez finalizada la carga, retire el cable de carga y guárdelo en un lugar seguro.

Parámetros del producto

Nombre del producto: Vibrador de succión
Frecuencias de vibración : 10 frecuencias
Nivel de sonido : ≤ 50dB
Batería: Batería de litio recargable
Material : ABS+ gel de silice
Peso: 81g
Tamaño del producto :121mm*43mm
Color: Negro, rosa, morado

Lista de embalaje

Vibrador de succión *1
Instrucciones del producto *1
Cable de carga USB *1

Asuntos que requieren atención

★ Cargue el producto por primera vez.
★ Antes y después de cada uso del producto, por favor límpielo a fondo. Asegúrese de que el producto está apagado antes de limpiarlo.
★ Enjuague la parte principal con agua limpia y jabón antibacteriano, y luego enjuague con agua limpia. Seque con una toalla.
No utilice detergentes que contengan alcohol, disolventes derivados del petróleo o acetona.
★ Por favor, guarde el producto en un lugar fresco, ventilado y seco para asegurar que el producto no está expuesto a la luz solar directa, alta temperatura, humedad y contaminación.
★ Conecte el cable USB a un adaptador de corriente USB (no incluye el accesorio) o a un puerto USB, puede utilizar cualquier adaptador de corriente USB para cargarlo.
★ La carga completa tarda unas 2 horas.
★ Según la cantidad de electricidad residual dentro del aparato el tiempo de carga puede variar.
★ El aparato se puede utilizar durante 60-90 minutos después de la carga completa, el tiempo específico de uso depende del uso.
★ Seleccione el modo de vibración. Cuanto mayor sea la frecuencia del modo de vibración, más rápido se agotará la batería.
★ No es necesario que te quedes sin batería antes de cargarlo.
★ Para prolongar la vida útil de la batería y garantizar la efficiencia de carga, le recomendamos que cargue el dispositivo antes de que la vibración del dispositivo haya disminuido significativamente.
★ Si el producto se apaga automáticamente, puede deberse a falta de energía. Por favor, cárguelo a tiempo.

Cuestión de seguridad

Nuestra responsabilidad común es recordar a la mayoría de los usuarios:

★ Este producto sólo es apto para adultos mayores de 18 años. Manténgalo alejado de los niños.
★ No utilice demasiada fuerza en el proceso de uso, por favor preste atención para evitar lesiones.
★ No mezcle este producto con otros. Si se siente incómodo durante el uso, por favor deje de usar este producto inmediatamente.
★ Debe comprobar regularmente si el producto está dañado, si lo encuentra dañado debe dejar de usarlo inmediatamente.
★ Una vez desechado el producto, deberá tratarse como residuo de productos eléctricos y electrónicos y reciclarse en la estación de reciclaje de residuos de productos eléctricos y electrónicos correspondiente.

Rev.1