

## -Corte sin peine

Puedes utilizar el cortapelos sin peine intercambiable para cortar el pelo más cerca de la piel (0,5 mm) o para contornear la zona alrededor de las orejas.

1. Retire el peine del cabezal (fig. 11). No tire nunca de la parte superior flexible del peine, tire siempre de la parte inferior.
2. Peine las puntas del cabello sobre las orejas.
3. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el cortapelos.
4. Al perfilar los contornos alrededor de las orejas, incline el cortapelos de manera que sólo un borde de la cuchilla de corte toque las puntas del pelo (fig. 12); mueva el recortador lento y suavemente, sólo siga la línea natural del cabello.
5. Para contornear las patillas, gire el recortador y realice pasadas hacia abajo (fig. 13).
6. Ajuste la posición del cabezal para para facilitar el contorno.



Tenga cuidado cuando corte sin peine intercambiable porque la cuchilla cortará todos los pelos que toque.

## 6. Limpieza y cuidado:

- Apague el cortapelos.
- Retire el peine y limpie los pelos con el cepillo de limpieza suministrado, o enjuague el peine bajo el grifo (no sumerja el equipo eléctrico)(fig. 15).
- Retire el peine del cabezal de corte (fig. 14).
- Limpie los pelos con el cepillo de limpieza suministrado o enjuague el cabezal de corte bajo el grifo (fig. 15).
- Aplique unas gotas de aceite ligero de máquina en la cuchilla de corte para garantizar su correcto funcionamiento (fig. 16).

**Advertencia:** El producto no es impermeable, por lo que no debe lavarse en agua ni bajo el grifo. No limpie la carcasa con un paño húmedo. Este producto no se puede utilizar mientras se baña.



## 7. Eliminación correcta de este producto

Esta marca (fig.17) indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.



**Kemei®**  
CORTAPELOS  
PROFESIONAL



**CCTV.**



## Manual de instrucciones

### 1. Introducción

- Enhorabuena por su compra!
- Su nuevo cortapelos le permite cortar la barba y el pelo de la cabeza con facilidad, puede mover este cortapelos por todas las zonas de la cabeza muy fácilmente, de forma más segura y rápida, fácil y cómoda.
- Interruptor de tacto suave y cómodo.
- Utiliza Micro-usb universal, puede cargar su máquina de afeitar en cualquier lugar y en cualquier momento.
- Protección contra la electricidad, la batería está aislada.
- Muy adecuado para recortar el pelo y barba por ti mismo.

### 2. Importante

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el cortapelos y guárdelo para futuras consultas.

## Advertencia

- No utilice el cortapelos cerca o sobre un lavabo o bañera llena de agua.
- No desmonte el cortapelos.
- Utilice este cortapelos únicamente para los fines descritos en este manual de instrucciones.
- No cargue este cortapelos en el cuarto de baño, asegúrese de que no se moje durante la carga.
- No lo utilice en la bañera, piscina, etc.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el cortapelos.
- No utilice el cortapelos para ningún otro propósito que el especificado en este manual.
- Por razones de higiene, el cortapelos sólo debe ser utilizado por una persona.
- Para evitar daños o lesiones, mantenga el cortapelos alejado de cajas, pestañas, ropa, hilos, cables, cepillos, etc.
- No utilice el cortapelos sobre piel irritada o con varices, erupciones, manchas, lunares (con pelos) o heridas, consulte primero a su médico.

## 3. Descripción general de las piezas (fig.1)

- Interruptor de encendido/apagado (A)
- Indicador de estado (B): Durante la carga, la luz roja se enciende para indicar una carga normal. Cuando la carga está completa, la luz roja se vuelve azul para indicar el final de la carga. La luz azul parpadea durante el arranque para indicar que la batería está demasiado baja y que es necesario cargarla antes de poder ser utilizada.
- Cabezal de corte (C): Para cortar el pelo.
- Enchufe de carga (D): Para conectar el cable USB.
- Tapa protectora (E).
- Accesorio para peine (F).
- 1/2mm-2mm Para recortar diferentes longitudes de cabello.
- Lubricante (G).
- Cepillo de limpieza (H).
- Toma de carga (I): Para conectar el cable USB.




## 4. Cómo cargar:

- Antes de utilizar el cortapelos por primera vez, o si no se ha utilizado durante bastante tiempo, debe cargarse.
- Si está completamente cargado, puede utilizar el cortapelos durante unos 40 minutos.
- Inserte el cable en el puerto del cable USB (fig.2).
- Enchufe el otro extremo del cable USB suministrado a una fuente de alimentación compatible (fig.3), entonces el led rojo parpadeará (fig.4).
- Cargue el cortapelos durante 8 horas hasta que la luz roja se apague.
- Una vez finalizada la carga, retire el cable de carga.
- Si al pulsar el interruptor, la luz roja parpadea 5 veces o el cortapelos no reacciona, significa que la batería está demasiado baja.


### Nota:

Utilice exclusivamente el cable vendido con el dispositivo.  
Cargue el aparato en un entorno seco y seguro.  
La recortadora no puede encenderse mientras se carga.



## 5. Uso del cortapelos:

- Asegúrate de que tu pelo está limpio y seco.
- No utilice el cortapelos con el pelo recién lavado.
- Corte con el peine intercambiable: Primero elija la longitud que desee. Apague el cortapelos, inserte el peine en el cabezal (fig.5 y 6).



## Corte el pelo

1. Gire el cabezal a la posición que te resulte más cómoda para tu brazo cuando recortes las diferentes zonas de tu cabeza.
2. Desde su posición inicial (hacia delante), le permite ajustar la posición del cabezal de corte a la parte de la cabeza que esté cortando, lo que facilita enormemente el corte de su propio cabello.
3. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el cortapelos.
4. Mueva el cortapelos lentamente por el cabello, en dirección contraria a su crecimiento.
5. Asegúrate de que la parte plana del peine esté siempre en contacto con el cuero cabelludo para obtener un resultado uniforme.
6. Mueva el recortador en distintas direcciones (hacia arriba, hacia abajo y transversalmente) (fig. 7,8,9).
7. También puede recortar ambos lados de la cabeza con la mano derecha e izquierda, ajustando las diferentes direcciones del cabezal giratorio.
8. Puede girar el cabezal 180° a la izquierda o a la derecha y cortar la parte posterior de la cabeza hacia arriba (fig. 10).

