

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### PEDAL PARA MÁQUINA DE COSER *SEWPOWER*



**KITCOS05**

# PEDAL PARA MAQUINA DE COSER



## Manual de Uso: Pedal para Máquina de Coser

### 1. Introducción

¡Gracias por adquirir el pedal para máquina de coser ! Te permitirá controlar la velocidad de costura de manera precisa. Antes de utilizar el pedal, te recomendamos leer este manual y familiarizarte con las instrucciones de uso.

### 2. Conexión

Para utilizar el pedal con tu máquina de coser , sigue estos pasos:

Asegúrate de que la máquina de coser esté apagada y desconectada de la corriente.

Ubica el conector de pedal en la parte trasera de la máquina de coser.

Conecta el enchufe del pedal al conector correspondiente de la máquina de coser hasta que encaje firmemente.



### 3. Uso del Pedal

Una vez que hayas conectado el pedal a tu máquina de coser , puedes comenzar a utilizarlo de la siguiente manera:

Coloca tu pie sobre el pedal y aplica una presión gradual.

A medida que presiones el pedal hacia abajo, la máquina de coser comenzará a funcionar y la velocidad de costura aumentará.

Si deseas reducir la velocidad de costura, disminuye la presión ejercida sobre el pedal.

Para detener completamente la máquina de coser, deja de presionar el pedal por completo.

#### 4. Ajuste de la Velocidad

El pedal para máquina de coser te brinda control total sobre la velocidad de costura. Puedes ajustar la velocidad de la siguiente manera:

Comienza presionando el pedal suavemente para obtener una velocidad baja.

Si deseas aumentar la velocidad, presiona el pedal con mayor firmeza.

Para disminuir la velocidad, reduce la presión ejercida sobre el pedal.

#### 5. Cuidado y Mantenimiento

Para mantener tu pedal en buen estado de funcionamiento y prolongar su vida útil, te recomendamos seguir estas pautas de cuidado:

Mantén el pedal alejado de la humedad y los líquidos.

Limpia el pedal regularmente con un paño suave y seco para eliminar el polvo y la suciedad acumulada.

Evita dejar caer el pedal o someterlo a impactos fuertes.

Si observas algún daño en el pedal, desconéctalo de la máquina de coser y comunícate con el servicio de atención al cliente de [para obtener asistencia](#).

#### Datos Tecnicos:

Tensión nominal: 200-240V

Corriente nominal: 0.5 A

Material: ABS

Conector: Clase 2





SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)