

8	Atenuación LED4	0-255	0---100%
9	Atenuación LED5	0-255	0---100%
10	Atenuación LED6	0-255	0---100%
11	Atenuación LED7	0-255	0---100%
12	Atenuación LED8	0-255	0---100%
13	Función marco	0-7	Sin efecto
		8-17	Efecto 1
		18-27	Efecto 2
		28-37	Efecto 3
		38-47	Efecto 4
		48-57	Efecto 5
		58-67	Efecto 6
		68-77	Efecto 7
		78-87	Efecto 8
		88-97	Efecto 9
		98-107	Efecto 10
		108-117	Efecto 11
		118-127	Efecto 12
		128-136	Efecto 13
		137-146	Efecto 14
		147-156	Efecto 15
		157-166	Efecto 16
		167-176	Efecto 17
		177-186	Efecto 18
		187-196	Efecto 19
197-206	Efecto 20		
207-216	Efecto 21		
217-226	Efecto 22		
227-236	Efecto 23		
237-246	Efecto 24 Multiefectos autopropulsados		
247-255	Efecto 25 Sonido		
14	Velocidad del efecto	0-255	De lento a rápido
15	Reiniciar	241-250	Durante 5 segundos para restablecer

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### LUZ LED PROFESIONAL PARA ESCENARIO



**LUMINO40**

Lea este manual antes de operar la lámpara

### Menú:

ADDR	A001-A512	Configuración de dirección
CHND	7CH	Opción de 7 canales
	15CH	Opción de 15 canales
SLND	SLAV	Opción de esclavo
	MAST	Opción maestra
	Sonido	Control de sonido seleccionado
SHND	Sh1---sh24	Efecto seleccionado. Efecto automático sh24
	VELOCIDAD	VELOCIDAD 01-08 velocidad de lento a rápido
SONIDO	ENCENDER, APAGAR	Interruptor de control de sonido
SOEN	0-100	Sensibilidad al sonido (0 cerca, 100 como máximo)
PRUEBA	SÍ	Probar automáticamente
dISP	NO	Visualización hacia adelante
	SÍ	Visualización hacia atrás
LED	APAGAR	Interruptor de luz de fondo
	NO	Interruptor de luz de fondo
1TIL	NO	Corrosión del motor Y1
	SÍ	Rotación inversa del motor Y1
2TIL	NO	Corrosión del motor Y2
	SÍ	Rotación inversa del motor Y2
DEFT	NO	
	SÍ	Restauración de la configuración de fábrica

### Función de canal DMX

#### Modo de 7 canales

Canal	Función	Valor	Instrucción
1	Motor 1 ruta	0-255	0° ---135°
2	Motor2 ruta	0-255	0° ---135°
3	Atenuador de suma	0-255	0---100%
4	Estroboscópico	0-9	Sin luz estroboscópica
		10-255	Velocidad estroboscópica de lento a rápido
5	Efecto	0-7	Sin efecto
		8-17	Efecto 1
		18-27	Efecto 2
		28-37	Efecto 3
		38-47	Efecto 4

5	Efecto	48-57	Efecto 5		
		58-67	Efecto 6		
		68-77	Efecto 7		
		78-87	Efecto 8		
		88-97	Efecto 9		
		98-107	Efecto 10		
		108-117	Efecto 11		
		118-127	Efecto 12		
		128-136	Efecto 13		
		137-146	Efecto 14		
		147-156	Efecto 15		
		157-166	Efecto 16		
		167-176	Efecto 17		
		177-186	Efecto 18		
		187-196	Efecto 19		
		197-206	Efecto 20		
		207-216	Efecto 21		
		217-226	Efecto 22		
		227-236	Efecto 23		
		237-246	Efecto 24 Multiefectos autopropulsados		
		247-255	Efecto 25 Sonido		
		6	Velocidad del efecto	0-255	De rápido a lento
		7	Reiniciar	241-250	Durante 5 segundos para restablecer

#### Modo de 15 canales

Canal	Función	Valor	Instrucción
1	Motor 1 ruta	0-255	60° ---150°
2	Motor 2 ruta	0-255	60° ---150°
3	Atenuador de suma	0-255	0---100%
4	Estroboscópico	0-9	Sin luz estroboscópica
		10-255	Velocidad estroboscópica de lento a rápido
5	Atenuación LED1	0-255	0---100%
6	Atenuación LED2	0-255	0---100%
7	Atenuación LED3	0-255	0---100%