

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### MÁQUINA DE RUIDO BLANCO



**LUNA0028**

# Índice

Español.....	3
Português.....	7
English.....	11

¡Gracias por comprar este producto! Para asegurar un uso adecuado y una operación sin problemas, por favor leé este manual cuidadosamente y guardalo en un lugar seguro para futuras consultas.

## FUNCIONES DE LOS BOTONES



**Presión Corta:** enciende el dispositivo o configura el temporizador cuando está encendido.

**Mantener Presionado:** apaga el dispositivo.



**Presionar:** disminuye el volumen.



**Presionar:** aumenta el volumen.



**Presionar:** cambia al sonido anterior.



**Presionar:** cambia al siguiente sonido.

### Luces Indicadoras del Temporizador



: Reproducción Continua



: Temporizador de 1 hora



: Temporizador de 3 hora




: Temporizador de 2 hora




: Temporizador de 4 hora

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

### 1. Encendido/Apagado

Presione brevemente el botón  para encender el dispositivo.

Mantenga presionado el botón  para apagar el dispositivo.

### 2. Cambiando Sonidos

Cuando el dispositivo esté encendido, presione brevemente los botones  o




para cambiar entre los 20 sonidos en secuencia.

## Lista de Pistas:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ruido Marrón          | 11. Lluvia en la Ventana |
| 2. Ruido Rosa            | 12. Arroyo en la Cueva   |
| 3. Ruido Azul            | 13. Riachuelo            |
| 4. Ruido Blanco          | 14. Río                  |
| 5. Ventilador Suave      | 15. Ola de Mar Suave     |
| 6. Ventilador Doméstico  | 16. Ola de Mar Fuerte    |
| 7. Ventilador Industrial | 17. Ola de Mar Pequeña   |
| 8. Ventilador Grande     | 18. Canto de Pájaros     |
| 9. Lluvia en el Patio    | 19. Fogata               |
| 10. Lluvia Fuerte        | 20. Tren                 |


## 3. Ajustando el Volumen


Presione el botón  para disminuir el volumen.

Presione el botón  para aumentar el volumen.

(Durante el ajuste de volumen, la luz indicadora del temporizador dejará de parpadear si alcanza el volumen MÁX o MÍN).

## 4. Ajustando el Temporizador de Sueño

Presione brevemente el botón  para configurar el temporizador. Hay 5 luces indicadoras de temporizador que representan reproducción continua de sonido, temporizador de 1 hora, temporizador de 2 horas, temporizador de 3 horas y temporizador de 4 horas respectivamente. (Cuando la luz indicadora del temporizador está encendida, significa que el temporizador relacionado está configurado).



## 5. Función de Sonido

Cuando el temporizador se acerca, el sonido se desvanecerá gradualmente y luego se apagará automáticamente. No se detendrá inmediatamente, lo que podría despertarte debido al cambio instantáneo de volumen.

## 6. Función de Memoria

El nivel de volumen, la pista de audio y el temporizador configurados previamente serán recordados cuando enciendas el dispositivo nuevamente.

## 7. Restablecimiento de Fábrica

Paso 1: Desenchufe y vuelva a enchufar el cable USB.

Paso 2: Conecte la máquina de ruido a la corriente.

Paso 3: Mantenga presionado el botón  durante 6 segundos hasta que se reinicie.

## CONTENIDO DEL PAQUETE



- 1X Máquina de Ruido Blanco
- 1X Adaptador de Corriente
- 1X Cable de Carga USB
- 1X Manual de Usuario

## Especificaciones técnicas

- Voltaje de entrada: 5V DC
- Corriente de entrada: 1000mA
- Potencia en espera: <0.5W
- Por favor, use el adaptador original

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



### ¿Por qué no se reproduce ningún sonido?

Por favor, asegúrese de que la alimentación esté bien conectada. Presione brevemente el botón  para encenderlo. Presione el botón  para aumentar el volumen.

### ¿Cómo configurar el temporizador?

Cuando el dispositivo esté encendido, presione brevemente el botón  para configurar el temporizador.

### ¿Cómo configurarlo para que se reproduzca continuamente?

Cuando el dispositivo esté encendido, presione brevemente el botón  para configurar el temporizador hasta que la luz  esté encendida.

### ¿Por qué no se puede cambiar el volumen?

Cuando se presiona el botón  o  la luz indicadora del temporizador dejará de parpadear si alcanza el volumen MÁX o MÍN.

### ¿Qué hacer si tiene un problema que no se puede solucionar?

Desenchufe y vuelva a enchufar la alimentación. Luego intente el restablecimiento de fábrica.



Obrigado por comprar este produto! Para garantir o uso correto e uma operação sem problemas, por favor, leia este manual atentamente e guarde-o num local seguro para referência futura.

## FUNÇÕES DOS BOTÕES



**Pressão curta:** liga o dispositivo ou define o temporizador quando está ligado.

**Manter pressionado:** desliga o dispositivo.



**Pressionar:** diminui o volume.



**Pressionar:** aumenta o volume.



**Pressionar:** muda para o som anterior.



**Pressionar:** muda para o próximo som.

### Luzes Indicadoras do Temporizador

: Reprodução Contínua

**1H** : Temporizador de 1 hora

**3H** : Temporizador de 3 hora

**2H** : Temporizador de 1 hora

**4H** : Temporizador de 4 hora

## INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

### 1. Ligar/Desligar

Pressione brevemente o botão para ligar o dispositivo.

Mantenha pressionado o botão para desligar o dispositivo.

### Mudando de Sons


Quando o dispositivo estiver ligado, pressione brevemente os botões ou para mudar entre os 20 sons em sequência.

## Lista de Faixas:

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ruído Castanho       | 11. Chuva na Janela     |
| 2. Ruído Rosa)          | 12. Riacho na Caverna   |
| 3. Ruído Azul           | 13. Córrego (           |
| 4. Ruído Branco         | 14. Rio                 |
| 5. Ventilador Suave     | 15. Onda do Mar Suave   |
| 6. Ventilador Doméstico | 16. Onda do Mar Forte   |
| 7. Ventilador Industria | 17. Onda do Mar Pequena |
| 8. Ventilador Grande    | 18. Canto dos Pássaros  |
| 9. Chuva no Quintal     | 19. Fogueira            |
| 10. Chuva Forte         | 20. Comboio             |


## 3. Ajustando o Volume


Pressione o botão  para diminuir o volume.

Pressione o botão  para aumentar o volume.

(Durante o ajuste do volume, a luz indicadora do temporizador deixará de piscar se atingir o volume MÁX ou MÍN).

## 4. Ajustando o Temporizador de Sono

Pressione brevemente o botão  para definir o temporizador. Existem 5 luzes indicadoras de temporizador que representam reprodução contínua de som, temporizador de 1 hora, temporizador de 2 horas, temporizador de 3 horas e temporizador de 4 horas respetivamente. (Quando a luz indicadora do temporizador está acesa, significa que o temporizador relacionado está definido).



## 5. Função de Som

Quando o temporizador se aproxima, o som desaparecerá gradualmente e depois desligar-se-á automaticamente. Não irá parar imediatamente, o que poderia acordá-lo devido à mudança instantânea de volume.

## 6. Função de Memória

O nível de volume, a faixa de áudio e o temporizador previamente definidos serão lembrados quando ligar o dispositivo novamente.

## 7. Restauro de Fábrica

Passo 1: Desligue e volte a ligar o cabo USB.

Passo 2: Conecte a máquina de ruído à alimentação.

Passo 3: Mantenha pressionado o botão  durante 6 segundos até que reinicie.

## CONTEÚDO DO PACOTE



- 1X Máquina de Ruído Branco
- 1X Adaptador de Energia
- 1X Cabo de Carregamento USB
- 1X Manual do Utilizador

## Especificaciones técnicas


- Tensão de entrada: 5V DC
- Corrente de entrada: 1000mA
- Potência em espera: <0.5W
- Por favor, use o adaptador original

## INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO



### Porque é que não está a tocar nenhum som?

Por favor, certifique-se de que a alimentação está bem conectada. Pressione brevemente o botão  para ligá-lo. Pressione o botão  para aumentar o volume.



### Como definir o temporizador?

Quando o dispositivo estiver ligado, pressione brevemente o botão  para definir o temporizador.

### Como defini-lo para reprodução contínua?

Quando o dispositivo estiver ligado, pressione brevemente o botão  para definir o temporizador até que a luz  esteja acesa.

### Porque é que o volume não pode ser alterado?

Quando o botão  ou  é pressionado, a luz indicadora do temporizador deixará de piscar se atingir o volume MÁX ou MÍN.

### O que fazer se tiver um problema que não pode ser resolvido?

Desligue e volte a ligar a alimentação. Em seguida, tente o restauro de fábrica



Thank you for purchasing this product! To ensure properly use and trouble-free operation, please read this manual carefully and store it in a safe place for future reference.

## BUTTON FUNCTIONS



**Short Press:** turn on the device or set the timer when it's on.

**Press & Hold:** turn off the device.



**Press:** decrease the volume.



**Press:** increase the volume.



**Press:** switch to last sound.



**Press:** switch to next sound.

### Timer Indicator Lights

 : Continuously Play


**1H** : 1-hour Timer      **3H** : 3-hour Timer

**2H** : 2-hour Timer      **4H** : 4-hour Timer

## OPERATING INSTRUCTIONS

### 1. Power on/off

Short press the  button to turn on the device.

Press & hold the  button to turn off the device.

### 2. Switching Sounds


When the device is on, Short Press  or  buttons to switch among 20 sounds in sequence.

## Track list:

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 1. Brown Noise    | 11. Rain on Window     |
| 2. Pink Noise     | 12. Stream in the Cave |
| 3. Blue Noise     | 13. Brook              |
| 4. White Noise    | 14. River              |
| 5. Soft Fan       | 15. Gentle Sea wave    |
| 6. Household Fan  | 16. Mighty Sea wave    |
| 7. industrial Fan | 17. Little Sea wave    |
| 8. Big Fan        | 18. Singing Birds      |
| 9. Rain on Yard   | 19. Campfire           |
| 10. Heavy Rain    | 20. Train              |


## 3. Adjusting Volume


Press the button  to decrease the volume.

Press the button  to increase the volume.

(During adjusting volume, the timer indicator light will stop flashing if it reach the MAX or MIN volume.)

## 4. Adjusting Sleep Timer

Short press button  to set the timer. There are 5 timer light indicators which stand for sound continuously play, 1-hour timer, 2-hour timer, 3-hour timer and 4-hour timer respectively. (When timer light indicator is on, it means the related timer is set).



## 5. Sound Feature

When the timer comes close, the sound will gradually fade out and then turn off automatically. It won't stop immediately, which may wake you up due to instant volume change.


## 6. Memory Feature

The previously set volume level, audio track and timer will be remembered when you power on the device again.

## 7. Factory Reset

Step 1: Unplug and replug the USB cable.

Step 2: Connect the noise machine to power.

Step 3: Press & hold button  for 6 seconds until it restarts.

## PACKAGE CONTENTS



- 1X White Noise Machine
- 1X Power Adapter
- 1X USB Charging Cable
- 1X User Manual

## Track list:


- Input voltage: 5V DC
- Input current: 1000mA
- Standby power :<0.5W
- Please use the original adapter

# OPERATING INSTRUCTIONS



## Why is no sound playing?

Please ensure the power is well connected. Short press the  button to turn it on. Press the  button to increase the volume.



## How to set the timer?

When the device is on, short press the  button to set the timer.

## How to set it continuously playing?

When the device is on, short press the  button to set the timer until the  light is on.

## Why is the volume can't be changed?

When  or  button is pressed, the timer indicator light will stop flashing if it reaches MAX or MIN volume.

## What to do if it has issue can't be fixed?

Unplug and replug the power. Then try factory rest.

## ¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.



**11 6260 1114 (sólo texto)**



**serviciotecnico@bidcom.com.ar**



**www.bidcomservice.com.ar**

**Bidcom**  
SERVICE

