

### ¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.

📞 11 6260 1114 (sólo texto)  
✉ [serviciotecnico@bidcom.com.ar](mailto:serviciotecnico@bidcom.com.ar)  
🌐 [www.bidcomservice.com.ar](http://www.bidcomservice.com.ar)

**Bidcom**  
SERVICE



**Care**  
by GADNIC

## MANUAL DE USUARIO



Torno de Manicura  
**FUTURE**

**MANIO045**

## Descripción de la función:



## Descripción de la función:

1. Interruptor de alimentación
2. Aceleración de la velocidad
3. Desaceleración de la velocidad
4. Hacia adelante/atrás
5. Pantalla LED
6. Enchufe de pieza de mano
7. Enchufe de broca
8. Toma de corriente

## Lista de empaque:

1. Torno de uñas \* 1 ud
2. Fuente de alimentación \* 1 ud
3. Pieza de mano \* 1 ud
4. Soporte para pieza de mano \* 1 ud
5. Broca \* 2 uds
6. Manual \* 1 ud

## Pasos para reemplazar la broca



1. Sostenga el mango con la mano izquierda y con el pulgar y el índice de su mano derecha, gire el marco hacia la izquierda, y escuchará un clic.



2. Retire la broca anterior.



3. Reemplace la broca por la que necesita.



4. Gire la posición marcada del mango hacia la derecha para volver a la posición inicial.



**Al cambiar la broca, debe estar apagada. Si la broca no está bien bloqueada, la máquina no girará.**

**Gracias por comprar nuestro torno de uñas, lea atentamente esta guía del usuario y guárdela en un lugar accesible para que pueda consultarla más adelante.**

### **Mantenimiento**

1. No desmonte el dispositivo ya que, podría ser peligroso y anular las condiciones de la garantía.
2. No guarde el dispositivo en un lugar que tenga una temperatura de aproximadamente 50 °C o más (en una caja de metal, auto u otro lugar a alta temperatura). Mantenga el dispositivo seco y manténgalo alejado de aceite.
3. Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco. No lo guarde en un ambiente cálido o húmedo.
4. Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.
5. No deseche el dispositivo en el calor o el fuego.
6. No limpie el dispositivo con productos químicos o detergentes nocivos.

### **Dos brocas**



Eliminación de uñas, pulido, modelado de esmalte de uñas, pegamento de fototerapia y uñas de cristal. F es una broca pequeña que es adecuada para principiantes.



Eliminación de uñas, pulido callos con pegamento de fototerapia, gel constructor y uñas de cristal. M es una broca mediana que es muy aplicable.

## Cómo utilizar

Siga estrictamente los pasos a continuación para operar en secuencia, lo cual es seguro y puede prolongar la vida útil de la máquina:

**Paso 1:** Inserte el enchufe de la pieza de mano en la máquina (marca HAND).

**Paso 2:** Inserte el enchufe de alimentación adjunto en la máquina (DC 24V).

**Paso 3:** Inserte o reemplace la broca girando la parte central de la pieza de mano hacia la izquierda para aflojar y luego hacia la derecha.

**Paso 4:** Mantenga presionado el interruptor de la fuente de alimentación durante 2 segundos después del encendido, la luz indicadora roja parpadeará cuando está en modo de espera y la luz indicadora verde siempre estará encendida cuando se enciende.

**Paso 5:** Elija la dirección inversa o la dirección hacia adelante (marca de marcha atrás/adelante) según su demanda.

**Paso 6:** Controle la velocidad de rotación mediante el botón de aceleración o desaceleración de la velocidad.

**Paso 7:** La máquina dejará de funcionar si mantiene pulsado el interruptor de la fuente de alimentación durante 0.5 s y se reiniciará para funcionar manteniendo pulsado el interruptor de la fuente de alimentación durante 0.5 s.

**Paso 8:** Recuerde apagar la máquina cuando no la vaya a usar durante mucho tiempo y desconecte del enchufe. (Presione y mantenga presionado el interruptor de la fuente de alimentación durante 2 segundos para que la máquina entre en modo de espera y la luz indicadora roja parpadeará).

## Solución de Problemas

Mal funcionamiento	Qué causa	Solución
Cambia la broca cuando la máquina está encendida	1. El motor se quema 2. Daños en los rodamientos (ruido fuerte)	Apague la alimentación cuando vaya a cambiar la broca
Cuando no está en uso, la velocidad se ajusta al mínimo y la alimentación está encendida		Apague la alimentación cuando no esté en uso
Se usa durante mucho tiempo con gran carga de trabajo	1. El motor se quema 2. La vida útil de la máquina se acorta 3. Daños en los rodamientos (ruido fuerte)	El tiempo de trabajo continuo no debe ser demasiado largo cuando las condiciones de trabajo son de carga pesada. Cuando la máquina se sobrecalienta, debe detenerse inmediatamente para que vuelva a la temperatura normal.

Mal funcionamiento	Qué causa	Solución
Insertado en una fuente de alimentación no coincidente	1. El motor se quema	De acuerdo con los requisitos de voltaje de la máquina, inserte la fuente de alimentación correspondiente
Coloca el cable de alimentación al azar/ tira del cable de alimentación	1. El cable de alimentación se rompe 2. Mala conexión	No tire del cable de alimentación
Reemplaza el cargador original al azar	1. El motor se quema 2. Cortocircuito	Utilice el cargador de especificación original
Hay polvo en el dispositivo/ el dispositivo cae al suelo o sufre otros impactos	1. Daños en los rodamientos (ruido fuerte) 2. El motor se calienta 3. La velocidad de rotación se vuelve lenta	Limpie el polvo, agregue la cubierta a prueba de polvo / Evite caídas del dispositivo u otros impactos
Inserta la broca en la máquina incorrectamente	1. Se cae la broca 2. Mucha vibración 3. Broca atascada	Inserte la broca en la máquina correctamente. Si la broca se atasca, intente sacarla con fuerza.
El tamaño de la broca no es adecuado	No se puede insertar la broca en el dispositivo	Use una broca estándar
Agua en la máquina/ opera en condiciones de humedad	1. El motor se quema 2. La vida útil de la máquina se acorta	No opere en condiciones de humedad / Use un paño seco para limpiar