

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CABEZAL MÓVIL LED



MAQLUZ01

INDICE:

ESPAÑOL.....	03
ENGLISH.....	09
PORTUGUES.....	15

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo

ESPECIFICACIONES:

Voltaje: AC110-220V 50-60HZ

Consumo de energía: 60W

Fuente de luz: 1Pieza*30W LED

Color: 8 colores

Canal: 9/11CH

Funcionamiento: DMX, Sonido, Maestro-esclavo

Auto Inclinación: 540°

Panorámica: 270°

INSTRUCCIONES DE FUNCIONES

DIRECCIÓN	A001-A512	512 Conjuntos de direcciones
CHND	11CH	Juego de 11 canales
RTIL	NO	Corotación de la dinamo Y
	SI	Rotación inversa de la dinamo Y
REST	SI	Reinicio del sistema
	9CH	Conjunto de 9 canales
SLND	MAST	Modo maestro
	SL1	Modo DMX512
	SL2	Modo esclavo
SHND	SH0	Efecto 0 (Recomendado)
	SH1	Efecto 1
	SH2	Efecto 2
	SH3	Efecto 3

SOUD	Encendido	Abrir el modo de control de sonido
	Apagado	Cerrar el modo de control de sonido
SENS	0-99	Ajusta la sensibilidad del sonido
BLAND	BLAC	Sin la señal 512, vuelta a cero
	Auto	Sin la señal 512, Auto
	Soun	Sin la señal 512, sonido
	Hold	Sin la señal 512, mantener el último estado del controlador
LED	Apagado	Cerrar la pantalla después de 5 segundos
	Encendido	Pantalla abierta todo el tiempo
DISP	NO	Pantalla inversa
	SI	Visualizar hacia delante
RPAN	NO	X dinamo corotación
	SI	X rotación inversa de la dinamo

11 MODOS DE CANAL:

CANAL	FUNCIÓN	INTRODUCCIÓN
1	Pan en marcha	0-255
2	Pan fino	0-255
3	Inclinación en marcha	0-255
4	Inclinación fina	0-255
5	Elige el color	10-139
	Cambiar el color automáticamente	140-255 de lento a rápido
6	Gobo fijo	8-63
	Dither de patrón	72-127
	Cambiar el patrón automáticamente	128-255 de lento a rápido
7	Estroboscopio	0-255
8	Regulación	0-255
9	Velocidad en Pan/Tilt	0-255
10	Función de otro canal	0-59
	Modo automático	60-159
	Modo Sonido	160-255

11	Pan en marcha	10-100
	Tilt en marcha	101-200
	Pan Tilt en marcha	201-249
	Reseteo	250-255

9 MODOS DE CANAL:

CANAL	FUNCIÓN	INTRODUCCIÓN
1	Pan en marcha	0-255
2	Tilt en marcha	0-255
3	Elige el color	10-139
	Cambiar el color automáticamente	140-255 de lento a rápido
4	Gobo fijo	8-63
	Dither de patrón	72-127
	Cambiar el patrón automáticamente	128-255 de lento a rápido
5	Estroboscopio	0-255 de lento a rápido
6	Regulación	0-255
7	Funcionando en Pan/Tilt	0-255
8	Modo automático	60-159
	Modo Sonido	160-255

9	Pan en marcha	10-100
	Tilt en marcha	101-200
	Pan Tilt en marcha	201-249
	Reseteo	250-255

Read the instructions carefully before use

SPECIFICATIONS:

Voltage: AC110-220V 50-60HZ

Power consumption: 60W

Light source: 1Piece*30W LED

Color: 8 colores

Canal: 9/11CH

Operation: DMX, Sound, Master-slave

Auto Tilt: 540°

Panoramic: 270°

FUNCTION INSTRUCTIONS

ADDRESS	A001-A512	512 Address sets
CHND	11CH	11-channel set
RTIL	NO	Y-dynamo chorotation
	YES	Inverse rotation of the Y-dynamo
REST	YES	System restart
	9CH	9-channel array
SLND	MAST	Master mode
	SL1	DMX512 mode
	SL2	Slave mode
SHND	SH0	Effect 0 (Recommended)
	SH1	Effect 1
	SH2	Effect 2
	SH3	Effect 3

SOUD	On	Open sound control mode
	Off	Closing the sound control mode
SENS	0-99	Adjusts sound sensitivity
BLAND	BLAC	Without signal 512, return to zero
	Auto	Without 512 signal, Auto
	Soun	Without 512 signal, sound
	Hold	Without signal 512, keep the last state of the controller
LED	Off	Close the screen after 5 seconds
	On	Screen open all the time
DISP	NO	Reverse screen
	YES	Visualize forward
RPAN	NO	X chorus dynamo
	YES	X reverse rotation of the dynamo

11 CHANNEL MODES:

CHANNEL	FUNCTION	INTRODUCTION
1	Bread on the go	0-255
2	Thin bread	0-255
3	Tilt in motion	0-255
4	Fine tilting	0-255
5	Choose the color	10-139
	Change the color automatically	140-255 slow to fast
6	Fixed Gobo	8-63
	Pattern dither	72-127
	Change the pattern automatically	128-255 slow to fast
7	Estroboscope	0-255
8	Regulation	0-255
9	Pan/Tilt speed	0-255
10	Other channel function	0-59
	Automatic mode	60-159
	Sound Mode	160-255

11	Bread on the go	10-100
	Tilt to walk	101-200
	Pan Tilt on the move	201-249
	Reset	250-255

9 CHANNEL MODES:

CHANNEL	FUNCTION	INTRODUCTION
1	Bread on the go	0-255
2	Tilt to walk	0-255
3	Choose the color	10-139
	Change the color automatically	140-255 slow to fast
4	Fixed Gobo	8-63
	Pattern dither	72-127
	Change the pattern automatically	128-255 slow to fast
5	Estroboscope	0-255 slow to fast
6	Regulation	0-255
7	Pan/Tilt operation	0-255
8	Automatic mode	60-159
	Sound Mode	160-255

9	Bread on the go	10-100
	Tilt to walk	101-200
	Pan Tilt on the move	201-249
	Reset	250-255

Leia atentamente as instruções antes de usar

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão: AC110-220V 50-60HZ

Consumo de energia: 60W

Fonte de luz: 1 peça*30W LED

Cor: 8 cores

Canal: 9/11CH

Operação: DMX, som, mestre-escravo

Inclinação automática: 540° Inclinação automática: 540° Inclinação automática: 540°

Inclinação automática: 540° Inclinação automática: 540°

INSTRUÇÕES DE FUNÇÃO

ENDEREÇO	A001-A512	512 Conjuntos de endereços
CHND	11CH	Conjunto de 11 canais
RTIL	NÃO	Coroação do dínamo Y
	SI	Rotação inversa do dínamo Y
REST	SI	Reinicialização do sistema
	9CH	Matriz de 9 canais
SLND	MAST	Modo mestre
	SL1	Modo DMX512
	SL2	Modo escravo
SHND	SH0	Efeito 0 (recomendado)
	SH1	Efeito 1
	SH2	Efeito 2
	SH3	Efeito 3

SOUD	Ignição	Abra o modo de controle de som
	Desligado	Fechar o modo de controle de som
SENS	0-99	Ajusta a sensibilidade do som
BLAND	BLAC	Sem o sinal 512, retorne a zero
	Auto	Sem sinal 512, Auto
	Soun	Sem 512 sinais, o som
	Hold	Sem o sinal 512, mantenha o último estado do controlador
LED	Desligado	Feche a tela após 5 segundos
	Ignição	Tela aberta o tempo todo
DISP	NÃO	Tela inversa
	SI	Visualizando o futuro
RPAN	NÃO	X dínamo de coro
	SI	X rotação reversa do dínamo

11 MODOS DE CANAL:

CANAL	FUNÇÃO	INTRODUÇÃO
1	Pão em movimento	0-255
2	Pão fino	0-255
3	Inclinação de corrida	0-255
4	Inclinação fina	0-255
5	Escolha sua cor	10-139
	Alterar o cor automaticamente	140-255 lento a rápido
6	Gobo fixo	8-63
	Padrão de dither	72-127
	Alteração automática do padrão	128-255 lento a rápido
7	Extroboscópio	0-255
8	Regulamentação	0-255
9	Velocidade de pan/tilt	0-255
10	Outra função do canal	0-59
	Modo automático	60-159
	Modo de som	160-255

11	Pão em movimento	10-100
	Inclinar e avançar	101-200
	Pan Tilt em movimento	201-249
	Reiniciar	250-255

9 MODOS DE CANAL:

CANAL	FUNÇÃO	INTRODUÇÃO
1	Pão em movimento	0-255
2	Inclinar e avançar	0-255
3	Escolha sua cor	10-139
	Alterar o cor automaticamente	140-255 lento a rápido
4	Gobo fixo	8-63
	Padrão de dither	72-127
	Alteração automática do padrão	128-255 lento a rápido
5	Extroboscópio	0-255 lento a rápido
6	Regulamentação	0-255
7	Operação em Pan/Tilt	0-255
8	Modo automático	60-159
	Modo de som	160-255

9	Pão em movimento	10-100
	Inclinar e avançar	101-200
	Pan Tilt em movimento	201-249
	Reiniciar	250-255



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar