

Guía de Accesorios para Cámara de Acción

A continuación, se describen los componentes principales del kit según su uso más común:

1. Fundas, Soportes de Cuerpo y Cabeza

Arnés de Pecho (Chest Mount): Ideal para tomas en primera persona (POV) más bajas que la cabeza, perfecto para ciclismo o esquí.

Correa para Cabeza (Head Strap): Se ajusta sobre cascos o directamente en la cabeza para captar exactamente lo que estás viendo.

Correa de Muñeca (Wrist Strap): Permite llevar la cámara fija al brazo o muñeca, con rotación de 360 grados.

2. Estabilización y Agarre

Palo Selfie Monopod: Extensible, para vlogs o capturar ángulos elevados y selfies grupales.

Trípode Flexible (GorillaPod): Sus patas se doblan para sujetarse a ramas, postes o mantenerse firme en superficies irregulares.

Mango Flotador Amarillo: Esencial para actividades acuáticas; si sueltas la cámara, esta flotará verticalmente y el color brillante la hace fácil de localizar.

3. Monturas Especializadas

Ventosa para Coche (Suction Cup): Se adhiere a superficies lisas y no porosas como el capó o el parabrisas de un vehículo.

Soporte para Manillar: Diseñado para tubos de bicicletas, motocicletas o bastones de esquí.

Clip de Mochila Rotativo: Se engancha a las correas de una mochila o cinturón para una grabación manos libres rápida.

4. Adaptadores y Adhesivos

Hebillas de Liberación Rápida (J-Hook): Permiten enganchar y desenganchar la cámara rápidamente de los arneses.

Almohadillas Adhesivas (Planos y Curvos): Se pegan permanentemente a cascos o tablas. Los rojos son los repuestos de pegamento 3M.

Insertos Antivaho (Tiras blancas): Se colocan dentro de la carcasa impermeable para evitar que la lente se empañe por cambios de temperatura.

