

GADNIC

CÁMARA DEPORTIVA FULL HD



MCDEP031

MANUAL DE USUARIO · USER MANUAL · MANUAL DO UTILIZADOR

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. RESERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

ÍNDICE / CONTENTS / ÍNDICE

ESPAÑOL	03
<i>Manual de Usuario</i>	

ENGLISH	06
<i>User Manual</i>	

PORTUGUÊS	09
<i>Manual do Utilizador</i>	

ESPAÑOL · ES

MANUAL DE USUARIO



LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO.
RESERVE EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MODELO	MCDEP031
TIPO	Cámara de acción 360°, doble lente
RESOLUCIÓN DE VIDEO	1080P / 720P
RESOLUCIÓN DE FOTO	12M / 10M / 8M / 5M / 3M
TIME-LAPSE	Off / 1 seg / 2 seg / 3 seg
VIDEO EN BUCLE	Off / 1 min / 2 min / 3 min / 5 min / 10 min
SONIDO DE VIDEO	On / Off
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	On / Off
FECHA Y HORA	Año / Mes / Día / Hora / Minuto / Segundo
FRECUENCIA	50 Hz / 60 Hz
MARCA DE TIEMPO	On / Off
APAGADO AUTOMÁTICO	Off / 1 min / 3 min
PROTECTOR DE PANTALLA	Off / 1 min / 3 min
SONIDO TÁCTIL	On / Off
IDIOMA	Inglés / Chino simplificado / Chino tradicional / Japonés / Alemán / Francés / Italiano / Español / Polaco / Ruso / Coreano / Tailandés
CONECTIVIDAD	WiFi + USB Type-C
CARGA	2,5 horas aprox. — pod de carga con 4 indicadores LED

INSTRUCCIONES DE USO PASO A PASO

1. ANTES DE USAR — CARGA DE LA BATERÍA

La luz roja se enciende al cargar y se apaga cuando la batería está completamente cargada. El tiempo de carga es de aproximadamente **2,5 horas**.

Nota: Este producto solo admite tarjetas de memoria en formato FAT. Las tarjetas de 32 GB o menos son directamente legibles. Si usa una tarjeta de más de 32 GB, la cámara solicitará formatearla. Asegúrese de que no haya otros datos en la tarjeta para evitar pérdida de información.

2. ROTACIÓN DEL OBJETIVO

El objetivo de la cámara puede girarse **180°** para adaptarse a distintas necesidades de grabación.

3. ENCENDIDO Y MODOS DE GRABACIÓN

Pulse prolongadamente el botón de encendido para encender la cámara. La pantalla LCD se iluminará y la luz azul se activará. Pulse brevemente el botón de encendido para apagar la pantalla.

Al encender, deslice hacia arriba para activar tres modos:

- **Modo foto** — captura de imágenes estáticas
- **Modo video** — grabación de video continuo
- **Modo time-lapse** — grabación por intervalos de tiempo

4. OPERACIÓN DE FOTO / VIDEO / TIME-LAPSE

Pulse prolongadamente el botón de encendido: la pantalla se enciende y la luz azul se activa. Pulse brevemente para apagar la pantalla y mantenerla en standby. Pulse prolongadamente para apagar por completo.

Para iniciar la grabación de video con un botón: con la cámara encendida, pulse prolongadamente para comenzar a grabar de inmediato.

5. MODOS DE LA CÁMARA

Deslice hacia abajo para acceder al menú al encender. Hay **4 modos disponibles**: modo video, modo foto, modo grabación en auto y modo auto con cámara. Deslice hacia la izquierda o derecha para seleccionar. El modo predeterminado es **grabación de video**.

6. MODO WIFI

Después de activar el WiFi, escanee el código QR que aparece en pantalla para descargar e instalar la app **Vidture**.

- iOS: buscar *Vidture* en la App Store.
- Android: buscar *Vidture* en Google Play.
- Android (China): descargar desde la tienda de apps o desde la app.

La luz verde parpadea al esperar conexión; permanece fija al conectar. Ingrese el nombre de red WiFi de la cámara (comienza con "**MCDEP031...**"). La contraseña es **12345678**. Pulse el ícono de la cámara en la app para las funciones completas. Toque el botón trasero para desconectar el teléfono y volver a la pantalla de inicio.

7. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Acceda al menú de configuración del sistema para ajustar: detección de movimiento, fecha/hora, indicador, frecuencia, marca de tiempo, apagado automático, protector de pantalla, sonido táctil, formato, restablecimiento y versión.

8. MODO DE REPRODUCCIÓN

Reproducción de video: deslice a la derecha para entrar en modo reproducción. Deslice hacia arriba o abajo para seleccionar un video y toque el ícono de play para reproducirlo. Mientras reproduce, deslice hacia arriba o abajo para ajustar el volumen. Toque el ícono de papelera para eliminar el video.

Reproducción de fotos: deslice a la izquierda para el modo de reproducción de fotos. Deslice hacia arriba o abajo para navegar. Toque el ícono de papelera para eliminar.

9. CONEXIÓN A LA COMPUTADORA

Use el cable Type-C incluido para conectar la cámara al ordenador. La cámara se encenderá automáticamente y la pantalla mostrará el modo **Storage Mode** (almacenamiento). Podrá transferir archivos desde la tarjeta de memoria al ordenador.

10. POD DE CARGA

El pod de carga tiene **4 indicadores luminosos**. Un LED azul representa el 25% de carga. Cuando los 4 LEDs están encendidos, el pod está completamente cargado.

- Encendido: pulse brevemente el botón de encendido una vez para activar.
- Indicador de carga: la luz azul parpadea al cargar y queda fija cuando está lleno. La carga completa tarda aprox. **3 horas** con un cargador de 2 A.
- Apagado: pulse prolongadamente el botón de encendido para apagar el pod.

AVISOS IMPORTANTES

- Si la cámara no enciende: verifique la batería y cárguela de inmediato; si sigue sin encender, pulse el botón de reset para reiniciarla.
 - Si la cámara no carga: el indicador de carga en rojo significa que el cargador no está correctamente conectado. Verifique la conexión y el adaptador.
 - Si la tarjeta de memoria no es reconocida: compruebe que sea Clase 10 y que su capacidad no supere 256 GB. Si es la primera vez que se usa una tarjeta, se recomienda formatearla en la cámara.
 - No introduzca la tarjeta de memoria por otro lado que no sea la ranura indicada.
 - Es normal que la tarjeta de memoria y la cámara se calienten durante un uso prolongado.
-

- Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. Su operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar un funcionamiento no deseado.
-

ENGLISH · EN

USER MANUAL



READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.
KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

PRODUCT SPECIFICATIONS

MODEL	MCDEP031
TYPE	Dual-lens 360° action camera
VIDEO RESOLUTION	1080P / 720P
PHOTO RESOLUTION	12M / 10M / 8M / 5M / 3M
TIME-LAPSE	Off / 1 sec / 2 sec / 3 sec
LOOP VIDEO	Off / 1 min / 2 min / 3 min / 5 min / 10 min
VIDEO SOUND	On / Off
MOTION DETECTION	On / Off
DATE / TIME	Year / Month / Day / Hour / Minute / Second
FREQUENCY	50 Hz / 60 Hz
TIME STAMP	On / Off
AUTO POWER OFF	Off / 1 min / 3 min
SCREEN SAVER	Off / 1 min / 3 min
TOUCH SOUND	On / Off
LANGUAGE	English / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Japanese / German / French / Italian / Spanish / Polish / Russian / Korean / Thai
CONNECTIVITY	WiFi + USB Type-C
CHARGING	Approx. 2.5 hours — charging pod with 4 LED indicators

STEP-BY-STEP OPERATING INSTRUCTIONS

1. BEFORE USE — CHARGING THE BATTERY

The red light turns on when charging and turns off when the battery is fully charged. Charging time is approximately **2.5 hours**.

Note: This product only supports memory cards in FAT format. Cards of 32 GB or less can be read directly. For cards above 32 GB, the camera will prompt you to format the card. Make sure there are no other files on the card to avoid data loss.

2. LENS ROTATION

The camera lens can be rotated **180°** to meet various shooting needs.

3. POWERING ON AND RECORDING MODES

Long press the power button to turn the camera on. The LCD screen will light up and the blue light will activate. Short press to turn off the screen.

Once powered on, swipe up to activate three modes:

- **Photo mode** — still image capture
- **Video mode** — continuous video recording
- **Lapse video mode** — time-lapse recording

4. **PHOTO / VIDEO / LAPSE VIDEO OPERATION**

Long press the power button to power on. Short press to turn off the screen; long press to power off completely.

One-button video recording: when the camera is powered off, long press the video button to start recording immediately.

5. **CAMERA MODES**

Swipe down to enter the menu when powered on. There are **4 modes**: video recording mode, photo mode, time-lapse recording mode, and car mode. Swipe left or right to select. Default is **video recording mode**.

6. WIFI MODE

After turning on WiFi, scan the QR code on the screen to download and install the **Vidture** app.

- iOS: search for *Vidture* on the App Store.
- Android: search for *Vidture* on Google Play.
- Android (China): download Vidture from the app store or from within the app.

The green light flashes when waiting for connection; stays solid when connected. Enter the camera's WiFi name (starts with "**MCDEP031...**"). The password is **12345678**. Tap the camera icon in the app for full controls. Tap the back button to disconnect and return to the home screen.

7. SYSTEM SETTINGS

Access the system settings menu to adjust: motion detection, date/time, indicator, frequency, time stamp, auto power off, screen saver, touch sound, format, reset, and firmware version.

8. PLAYBACK MODE

Video playback: swipe right to enter playback mode. Swipe up or down to select a video, then tap the play icon. While playing, swipe up or down to adjust volume. Tap the trash icon to delete the video.

Photo playback: swipe left to enter photo playback. Swipe up or down to browse photos. Tap the trash icon to delete.

9. CONNECTING TO A COMPUTER

Use the included Type-C cable to connect the camera to your computer. The camera will turn on automatically and the screen will display **Storage Mode**, allowing you to transfer files from the memory card to your computer.

10. CHARGING POD

The charging pod has **4 LED indicators**. One blue light represents 25% power. When all 4 lights are on, the pod is fully charged.

- Power on: short press the power button once to turn it on.
- Charging indicator: blue light flashes while charging; stays solid blue when fully charged. Full charge takes approx. **3 hours** with a 2 A charger.
- Power off: press and hold the power button continuously to turn the charging pod off.

IMPORTANT NOTICES

- Camera cannot be turned on: battery is low — charge immediately. If it still won't turn on, press the reset button to reset the device and restart it.
 - Camera does not charge: the charging indicator light is off, meaning the charger is not properly connected. Check that the charger is properly connected.
 - Memory card cannot be recognized: check it is a Class 10 card and does not exceed 256 GB. When using a memory card in a camera for the first time, it is recommended to format it first.
 - Do not insert the memory card from any side other than the designated slot.
 - It is normal for the memory card and camera body to heat up after long-term use.
 - This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
-

PORTUGUÊS · PT

MANUAL DO UTILIZADOR



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR.
GUARDE O MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

MODELO	MCDEP031
TIPO	Câmara de ação 360° com lente dupla
RESOLUÇÃO DE VÍDEO	1080P / 720P
RESOLUÇÃO DE FOTO	12M / 10M / 8M / 5M / 3M
TIME-LAPSE	Desligado / 1 seg / 2 seg / 3 seg
VÍDEO EM CICLO	Desligado / 1 min / 2 min / 3 min / 5 min / 10 min
SOM DO VÍDEO	Ligado / Desligado
DETECÇÃO DE MOVIMENTO	Ligado / Desligado
DATA / HORA	Ano / Mês / Dia / Hora / Minuto / Segundo
FREQUÊNCIA	50 Hz / 60 Hz
MARCA DE HORA	Ligado / Desligado
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO	Desligado / 1 min / 3 min
PROTECTOR DE ECRÃ	Desligado / 1 min / 3 min
SOM DE TOQUE	Ligado / Desligado
IDIOMA	Inglês / Chinês simplificado / Chinês tradicional / Japonês / Alemão / Francês / Italiano / Espanhol / Polaco / Russo / Coreano / Tailandês
CONECTIVIDADE	WiFi + USB Type-C
CARREGAMENTO	Aprox. 2,5 horas — pod de carregamento com 4 indicadores LED

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO PASSO A PASSO

1. ANTES DE UTILIZAR — CARREGAR A BATERIA

A luz vermelha acende-se durante o carregamento e apaga-se quando a bateria está completamente carregada. O tempo de carregamento é de aproximadamente **2,5 horas**.

Nota: Este produto suporta apenas cartões de memória no formato FAT. Cartões de 32 GB ou menos podem ser lidos directamente. Para cartões superiores a 32 GB, a câmara solicitará a formatação. Certifique-se de que não existem outros dados no cartão para evitar perda de informação.

2. ROTAÇÃO DA OBJECTIVA

A objectiva da câmara pode ser rodada **180°** para se adaptar a diferentes necessidades de filmagem.

3. LIGAR E MODOS DE GRAVAÇÃO

Prima prolongadamente o botão de ligar para acender a câmara. O ecrã LCD ilumina-se e a luz azul activa-se. Prima brevemente para desligar o ecrã.

Com a câmara ligada, deslize para cima para aceder a três modos:

- **Modo foto** — captura de imagens estáticas
- **Modo vídeo** — gravação de vídeo contínuo
- **Modo time-lapse** — gravação por intervalos de tempo

4. OPERAÇÃO DE FOTO / VÍDEO / TIME-LAPSE

Prima prolongadamente o botão de ligar para ligar. Prima brevemente para desligar o ecrã; prima prolongadamente para desligar completamente.

Gravação de vídeo com um botão: com a câmara desligada, prima prolongadamente o botão de vídeo para iniciar a gravação imediatamente.

5. MODOS DA CÂMERA

Deslize para baixo para aceder ao menu ao ligar. Existem **4 modos**: modo de gravação de vídeo, modo foto, modo de gravação time-lapse e modo automóvel. Deslize para a esquerda ou direita para seleccionar. O modo padrão é **gravação de vídeo**.

6. MODO WIFI

Após activar o WiFi, digitalize o código QR apresentado no ecrã para descarregar e instalar a aplicação **Vidture**.

- iOS: procure *Vidture* na App Store.
- Android: procure *Vidture* no Google Play.
- Android (China): descarregue a Vidture da loja de aplicações ou dentro da app.

A luz verde pisca quando aguarda ligação; fica fixa quando está conectado. Introduza o nome de rede WiFi da câmara (começa com "MCDEP031..."). A palavra-passe é **12345678**. Toque no ícone da câmara na app para aceder a todas as funções. Toque no botão voltar para desligar o telemóvel e regressar ao ecrã inicial.

7. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Aceda ao menu de configurações do sistema para ajustar: detecção de movimento, data/hora, indicador, frequência, marca de hora, desligamento automático, protector de ecrã, som de toque, formato, reinicialização e versão do firmware.

8. MODO DE REPRODUÇÃO

Reprodução de vídeo: deslize para a direita para entrar no modo de reprodução. Deslize para cima ou para baixo para seleccionar um vídeo e toque no ícone de reprodução. Durante a reprodução, deslize para cima ou para baixo para ajustar o volume. Toque no ícone do caixote para eliminar o vídeo.

Reprodução de fotos: deslize para a esquerda para o modo de reprodução de fotos. Deslize para cima ou para baixo para navegar. Toque no ícone do caixote para eliminar.

9. LIGAÇÃO AO COMPUTADOR

Use o cabo Type-C incluído para ligar a câmara ao computador. A câmara liga-se automaticamente e o ecrã apresentará o modo **Storage Mode** (armazenamento), permitindo transferir ficheiros do cartão de memória para o computador.

10. POD DE CARREGAMENTO

O pod de carregamento tem **4 indicadores LED**. Uma luz azul representa 25% de carga. Quando os 4 LEDs estiverem acesos, o pod está completamente carregado.

- Ligar: prima brevemente o botão de ligar uma vez para activar.
- Indicador de carregamento: a luz azul pisca durante o carregamento e fica fixa quando carregado. O carregamento completo demora aprox. **3 horas** com um carregador de 2 A.
- Desligar: prima continuamente o botão de ligar para desligar o pod.

AVISOS IMPORTANTES

- A câmara não liga: a bateria está fraca — carregue-a de imediato. Se continuar sem ligar, prima o botão de reset para reiniciar o dispositivo.
 - A câmara não carrega: o indicador de carregamento está apagado, o que significa que o carregador não está correctamente ligado. Verifique a ligação e o adaptador.
 - O cartão de memória não é reconhecido: verifique se é Classe 10 e se a capacidade não excede 256 GB. Ao utilizar um cartão de memória numa câmara pela primeira vez, recomenda-se formatá-lo primeiro.
 - Não introduza o cartão de memória por nenhum outro lado que não seja a ranhura indicada.
 - É normal que o cartão de memória e a câmara aqueçam após utilização prolongada.
-

- Este dispositivo cumpre com a Parte 15 das Normas FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e (2) deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.
-

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

