

GADNIC**MANUAL DE USUARIO**MICROFONO
AMPLIFICADOR PORTATIL

MICRO009

**Guía del Usuario**

Instrucciones

Uso de las funciones

Indicadores técnicos

Lista de embalaje

Atención

Estimado cliente:

Gracias por elegir nuestro sistema de megafonía portátil, este micrófono multifuncional puede utilizarse en aulas para enseñar, como guía para una excursión, en interiores y exteriores, es pequeño y portátil; el sonido es alto y claro. El uso de este sistema de megafonía es muy fácil y cómodo. También incluye una batería de litio buena capacidad incorporada.

Instrucciones

1. Retire la unidad y el micrófono de los auriculares, ajuste el cinturón (hay 2 piezas metálicas en la parte trasera del equipo), coloque la unidad principal en su muñeca o sobre sus hombros, puede ajustar la longitud del cinturón, y puede utilizar el clip en la parte trasera de la unidad para engancharlo en su cinturón.
2. Colóquese el micrófono de los auriculares en la cabeza, ajústelo desde la boca y coloque la clavija de los auriculares en la ranura del micrófono de la unidad. El LED rojo se enciende al girar el mando de encendido y ajustar el volumen al nivel deseado. Si alcanza el volumen máximo, se producirá un ruido de distorsión, por lo que deberá alejar la unidad.

3. Cuando reproduzca música, ajuste el volumen de modo que sea óptimo y no demasiado alto; no reproduzca música a niveles muy altos durante mucho tiempo, esto podría provocar problemas de audición.
4. Cuando se agote la pila, la luz roja se apagará y la unidad dejará de funcionar. Apague e inserte el cargador en la toma de entrada de CC de la unidad. Enchufe el adaptador AC100-220V en la toma de corriente y la luz se volverá naranja, cuando la batería esté completamente cargada, la luz se volverá roja.
Atención: Por favor, asegúrese de que la unidad está apagada cuando recargue la batería.

Uso de las funciones

1. Entrada de línea
2. Entrada USB
3. Entrada de micrófono
4. Encendido/apagado +/- volumen
5. Antena
6. Cuando se inserta una tarjeta TF o una memoria USB, pulsa brevemente para reproducir/pausar, cuando la radio FM está en marcha, pulsa brevemente para buscar emisoras automáticamente, pulsa prolongadamente para cambiar de modo.
7. Cuando se inserta una tarjeta de memoria TF o una memoria USB, una pulsación corta permite reproducir la pista siguiente y una pulsación larga permite avanzar rápidamente. Cuando la radio FM está encendida, la función es elegir la siguiente emisora.
8. Cuando la tarjeta de memoria TF y el pen drive USB están insertados, una pulsación corta reproduce la pista anterior, una pulsación larga rebobina. Cuando la radio FM está encendida, la función es elegir la emisora anterior.
9. Cuando la tarjeta de memoria TF y el pen drive USB están insertados, puede seleccionar la reproducción repetida de una canción o de todas las canciones.
10. Toma DC/5V
11. Ranura para tarjeta TF (micro SD)
12. Indicador LED Cuando la unidad está encendida, la luz es roja. Cuando la luz se vuelve naranja, significa que la unidad está en modo de carga.

Indicadores técnicos:

Pico de potencia de salida

100W

Respuesta en frecuencia

180Hz -15KHz

Impedancia de salida

3ohm / 5W

Capacidad de la batería

1200mAH

Horas de funcionamiento para reproducción de música

8-12 Horas

Tiempo de carga

3-5 Horas

Lista de embalaje

- Amplificador de voz * 1 unidad
- Cinturón * 1 unidad
- Micrófono de diadema * 1 unidad
- Cargador * 1 unidad
- Cable de carga * 1 unidad
- Manual del usuario * 1 unidad

Atención

1. Para evitar dañar la batería, sugerimos utilizar nuestro cargador original.
2. Para un mejor efecto de sonido, por favor hable a la cabeza del cartucho del micrófono.
3. No introduzcas ni extraigas el conector del micrófono para evitar fallos de contacto. Los cables deben insertarse en el orificio correcto.
4. Con el fin de prolongar la vida de la batería, le sugerimos recargar después de haber terminado, si la recarga muy a menudo la batería se desgastará. Si la unidad no se utiliza el durante mucho tiempo, por favor recargue cada 2 meses.
5. Por favor, no coloque la unidad cerca de su tarjeta de crédito, para evitar problemas causados por el magnetismo.
6. Los accesorios están diseñados de acuerdo a las operaciones requeridas. Si necesita reemplazarlos, por favor use piezas originales para garantizar el mejor estado de funcionamiento.

