

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MICRÓFONO KARAOKE INALÁMBRICO M1



SERVITECH

Servicio Técnico Oficial Gadnic
www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149
serviciotecnico@servitech.com.ar

GADNIC

MICRÓFONO KARAOKE INALÁMBRICO KM-01

I- Funcionamiento de los botones

1. "  "

Mantenga presionado: Encendido/Apagado Presionándolo: Cambio de modo

2. "  "

Presione: En el modo MP3, para pasar a la canción anterior.

En el modo selfie, presiónelo para habilitar este modo.

(solo para teléfonos con IOS)

3. "  "

Presione: En el modo MP3, para pasar a la siguiente canción.

En el modo selfie, presiónelo para habilitar este modo.

(solo para teléfonos con Android)

4. "  "

Presione: Reproducción/pausa. En el modo FM, manténgalo presionado para buscar las emisoras automáticamente.

5.  MIC/Replay

Presione: Micrófono encendido/apagado.

Manteniéndolo presionado: Reproduce el contenido que se encuentra en la tarjeta de memoria.

6. "  " Aumento de volumen

7. "  " Disminución de volumen

II- Karaoke Inalámbrico

1. Encendido: Mantenga presionado el botón  para encender el producto.

2. Conexión inalámbrica: Habilite la función inalámbrica del celular, haga clic para conectar, la conexión se realiza de manera correcta cuando se produce un tono rápido.

3. Ajuste de sonido: Ajuste el sonido del micrófono y la reverberación en el nivel adecuado.

4. Comience el karaoke.

III- Grabar con el celular

1. Conecte el cable de grabación: Conecte el cable de un extremo del micro plug al micrófono karaoke y del otro extremo al conector de auriculares de 3,5mm del celular.
2. Abra la app de karaoke en el celular llamada: USING , Kugou music u otra aplicación de grabación, seleccione su canción favorita, grabe la canción de acuerdo al método de canto mencionado anteriormente.
3. Pruebe y guarde la canción: utilícelo de acuerdo a las instrucciones del software del karaoke.

IV- Función selfie

1. Presione el botón  para cambiar del modo inalámbrico al modo selfie.
2. Habilite la opción inalámbrica del celular, ubique la opción “shutter”, haga clic en conectar.
3. Abra la cámara de fotos del celular, presione los botones  o  para sacar fotos.

Aviso: Compatible con la versión 4.2.2 de Android o versiones superiores, o la versión 6.0 en adelante para el sistema IOS. No es compatible con otras versiones. No es compatible con teléfonos celulares que tengan el botón dedicado para sacar fotografías.

Parámetro Técnicos

Potencia de salida: 5W

Rango de Frecuencia: 100HZ – 10KHZ

Máximo nivel de presión sonora: >115DB 1KHZ TDH <1%

Modo de reverberación: efecto de sonido de eco

Capacidad de batería: 1800 mAh de litio (interna) Tensión de Carga: DC5V