

CUK
by GADNIC

PAVA
ELÉCTRICA
PV1850



Manual de Usuario

PAVELE01

Cuando utilice la pava, deberá cumplir con medidas de seguridad básicas, como las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones con atención y en su totalidad antes de utilizar la pava.
2. Se debe ejercer un control estricto cuando cualquier electrodoméstico es usado por los niños o cerca de ellos.
3. Antes de enchufar la pava, verifique que el voltaje indicado en el electrodoméstico (en la parte inferior de la pava) coincida con el de la red eléctrica de su hogar. En caso de que sea diferente, contacte al vendedor y no la use.
4. Apague la pava y desenchúfela antes de llenarla, vaciarla o limpiarla, o cuando no la utilice.
5. Si llena demasiado la pava, agua hirviendo podrá salir despedida. Llene la pava solo con agua fría.
6. No haga funcionar ni coloque ninguna parte de este electrodoméstico sobre superficies calientes o cerca de ellas (como hornallas a gas o eléctricas, o en hornos calientes).
7. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o de una mesada, ni que toque superficies calientes.
8. Nunca tire del cable porque podrá dañarlo y, con el tiempo, provocar una descarga eléctrica.
9. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, un representante del servicio técnico o por una persona debidamente capacitada a fin de evitar situaciones peligrosas.
10. Evite tocar superficies calientes de la pava, utilice la manija y las empuñaduras.
11. Para evitar daños causados por el vapor, no acerque el rostro a la boquilla de la pava cuando esté funcionando.
12. Si la utiliza sobre muebles de madera, utilice un paño protector para no dañar las superficies delicadas.
13. A fin de evitar quemaduras con agua hirviendo, siempre asegúrese de que la tapa esté colocada correctamente antes de utilizar la pava.
14. Podrá quemarse si retira la tapa mientras esté funcionando la pava.
15. Abra la tapa con cuidado cuando esté caliente.
16. Se debe tener sumo cuidado al mover la pava si contiene agua caliente. Nunca levante la pava desde la tapa. Siempre debe utilizar la manija de la pava.

17. No encienda la pava si está vacía.
18. No sumerja la pava, la base de energía ni el cable de alimentación en ninguna clase de líquido porque puede provocar una descarga eléctrica.
19. La pava solo puede ser utilizada con la base suministrada.
20. Para evitar incendios no la utilice en la presencia de materiales explosivos y/o inflamables.
21. El electrodoméstico no debe ser sumergido.
22. Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado para otro fin diferente al especificado en el presente manual.
23. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas, incluso niños, con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimiento, salvo que una persona responsable de su seguridad las haya instruido o las supervise.
24. Mantenga el electrodoméstico fuera del alcance de los niños para que no jueguen con él.
25. Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado en entornos domésticos o similares como los siguientes:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales.
 - Casas de campo.
 - Por los clientes en hoteles, moteles y entornos residenciales de otro tipo.
 - Hostales en los que se ofrecen desayunos.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de utilizarla por primera vez, llene la pava con agua segura hasta la capacidad máxima y deje que hierva. Tire el agua y vuelva a repetir el proceso.
2. La pava siempre debe estar desenchufada cuando la eche o le agregue agua.
3. Llene la pava con la cantidad de agua que desee. No llene demasiado la pava porque correrá el riesgo de que se derrame o que expulse agua hirviendo. El indicador de nivel de agua le será de ayuda para medir la cantidad correcta. Puede llenar la pava a través de la boquilla o si levanta la tapa. No olvide cerrar la tapa luego de haber llenado la pava, de lo contrario, la pava no se apagará automáticamente luego de haber sido utilizada.

4. Use la pava con, al menos, 0,5 litros de agua (marca “mín.”) para evitar que se quede sin agua cuando funcione.
5. No llene la pava con más de 1,7 litros de agua (marca “máx.”).
6. La pava cuenta con un interruptor de corte de seguridad automático para evitar el sobrecalentamiento. El interruptor se acciona si la pava está encendida y no contiene suficiente agua. Siempre asegúrese de que el agua dentro de la pava cubra la marca de la cantidad mínima del indicador de nivel de agua. En caso de que se accione el interruptor de seguridad automático, apague la pava, desconecte el enchufe de la toma de corriente y espere hasta que la pava se enfríe durante 5 a 10 minutos. Luego, llene la pava con agua y enciéndala, la pava funcionará como es habitual.
7. Coloque la base de energía en una superficie seca y plana. Coloque la pava sobre la base de energía. La conexión eléctrica se activará automáticamente cuando calce la pava en la base de energía.
8. Enchufe el cable a la base de energía. La conexión eléctrica se activará automáticamente cuando calce la pava en la base.
9. Enchufe el cable a una toma de corriente con puesta a tierra y presione la palanca de funcionamiento de la pava hacia abajo hasta la posición de encendido (“on”).
10. Una vez que haya hervido el agua, la pava se apagará automáticamente. Espere 10 a 20 segundos para que se enfríe un poco la pava. Puede volver a hervir el agua si presiona nuevamente la palanca de la pava hacia abajo hasta la posición de encendido (“on”). Mientras espera que baje la temperatura de la pava, no fuerce la palanca de encendido/apagado (“on/off”) para que quede en la posición de encendido porque puede dañar el mecanismo de funcionamiento.
11. No retire la pava de la base de energía sin apagarla antes.
12. Recuerde que, si no quiere volver a hervir el agua, debe apagar la pava.
13. Puede apagar la pava de forma manual si coloca la palanca de encendido/apagado en la posición de apagado.

CUIDADOS PARA LA PAVA

Limpie el exterior de la pava con un paño o esponja suave y húmedo. Retire las manchas persistentes con un paño humedecido con detergente líquido neutro. No utilice esponjas ni polvos abrasivos.

Nunca sumerja la pava en agua ni en otro líquido.

Con cierta regularidad, dependiendo de las características del agua que utilice, se formará un depósito de sarro que, en general, se adhiere a los elementos

encargados de calentar el agua y reduce, así, la eficiencia de dicha función.

La cantidad de depósitos de sarro (y, por lo tanto, la necesidad de limpiarlo o retirarlo) depende, en gran medida, de la dureza del agua en donde se utilice y de la frecuencia del uso.

Si bien los depósitos de sarro no son perjudiciales para la salud humana, cuando se vuelcan en la bebida, pueden imprimirle un gusto granuloso. Por lo tanto, es conveniente que elimine el sarro regularmente como se indica a continuación.

ELIMINACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE SARRO

Elimine el sarro regularmente. Si se utiliza en forma habitual, al menos, dos veces al año.

1. Llene la pava hasta la marca “máx.” con la siguiente mezcla: un tercio de vinagre blanco y dos tercios de agua. Encienda la pava y espere hasta que se apague automáticamente.
2. Deje reposar la mezcla dentro de la pava durante una noche.
3. Vacíe la pava a la mañana siguiente.
4. Llene la pava con agua segura hasta la marca “máx.” y hiérvala.
5. Vacíe la pava para eliminar residuos de sarro y de vinagre.
6. Enjuague el interior de la pava con agua segura.

ALMACENAMIENTO

En caso de que no use el producto durante un plazo prologado, séquelo y, luego, colóquelo en un lugar seco, con una temperatura ambiente normal para evitar la humedad.

ELIMINACIÓN

El producto deberá ser desarmado y reciclado como corresponda según las leyes y reglamentaciones locales.