

MANUAL DE USUARIO



Planchita de pelo
NEO-T 3.0

SKU

CONSEJOS DE ESTILO

- Para minimizar el daño por calor al cabello, pruebe primero con la configuración de temperatura más baja, pasando a las configuraciones más altas si el planchado del cabello no es satisfactorio.
- Para obtener el mejor efecto, la sección de cabello a planchar no debe ser de más 5cm de ancho y 1cm de grosor.
- Para una protección adicional, utilice productos de protección contra el calor antes del planchado.

PARA EL USO

La plancha es adecuada para su uso en cabello seco. Para obtener los mejores resultados, lave, peine, seque y use productos de protección contra el calor antes de planchar el cabello.

ADVERTENCIA: No utilice ningún producto de tratamiento del cabello antes del planchado que no sean productos de protección contra el calor que indiquen claramente que se pueden usar antes del planchado con una plancha para el cabello. Cuando use un producto de protección contra el calor, tenga cuidado de usarlo según las instrucciones del fabricante y asegúrese de que su cabello no quede demasiado pegajoso, de lo contrario, podría adherirse a las placas de calentamiento y causar quemaduras o tirones del cabello.

1. Con las manos secas, desenrolle completamente el cable y conecte la plancha a la red eléctrica. (Los brazos del enderezador se presionan entre sí).
2. Coloque la plancha sobre una superficie seca y plana resistente al calor.
3. Pulse el botón de encendido/ apagado y utilice los botones de temperatura (+ y -) para seleccionar la temperatura deseada (150 -230 °C). La temperatura seleccionada se mostrará en la pantalla mediante un indicador blanco y parpadeará cuando se caliente. Cuando se haya alcanzado la temperatura deseada, el indicador dejará de parpadear y la plancha estará lista para usar. La plancha tardará aproximadamente 3 minutos en alcanzar la temperatura máxima (230 °C).
4. Bloqueo de botones: todos los botones funcionales se bloquearán después de que el botón esté inactivo durante 5 segundos. Presione rápidamente el interruptor de encendido/ apagado dos veces para desbloquear todos los botones.
5. Tome una sección de cabello para plancharlo y colóquelo entre las placas recubiertas de cerámica lo más cerca posible de la raíz, pero sin tocar el cuero cabelludo. Para evitar daños en el cabello, no repita en la misma sección de cabello más de una vez.
6. Cierre firmemente las placas recubiertas de cerámica y deslice la

plancha hacia abajo a lo largo del cabello con un solo movimiento, sin demorar más de 5 segundos desde la raíz hasta las puntas para evitar el sobrecalentamiento o quemar el cabello.

7. Suelte la sección de cabello y repita en la siguiente sección, planchando las secciones inferiores de cabello antes que las superiores.
8. La plancha para el cabello se puede apagar en cualquier momento manteniendo presionado el botón de encendido/ apagado (durante aproximadamente 3 segundos) o desconectandola de la red eléctrica.

Notas:

1. El tiempo de calentamiento desde temperatura ambiente hasta 150°C es aprox. 40 segundos.
2. La plancha se apagará automáticamente después de una hora. Para reactivar, mantenga presionado el botón de encendido/ apagado nuevamente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mantenga la plancha limpia y libre de productos de peinado.

1. Apague, desenchufe y siempre deje que la plancha se enfríe (al menos 30 minutos) antes de guardarla o limpiarla.
2. No enrolle el cable de alimentación alrededor de la plancha cuando lo guarde ni cuelgue del cable, ya que podría dañarlo a largo plazo.
3. Limpie el exterior de la plancha, las placas recubiertas de cerámica y el cable con un paño húmedo para eliminar cualquier acumulación de productos para peinar. Seque. No utilice detergentes ni abrasivos, ya que pueden rayar la superficie. Nunca sumerja la plancha, el cable o el enchufe en agua.
4. Chequee regularmente el cable de alimentación para ver si está desgastado o dañado, especialmente donde entra en el producto y el enchufe. No lo use si está dañado.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviotecnico@servitech.com.ar