

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

RELOJ DIGITAL *APOLO*



RELMO003



A . Características

- 13 dígitos, hora, minutos, segundos, mes, día y semana
- Timbre de alarma diario por hora y función de repetición
- Formato de 12 / 24H seleccionable, Calendario automático
- Cronógrafo de 1/100 segundos con funciones divididas
- Cuenta atrás (límite superior: 24 H)
- Hora dual
- Luz de fondo EL

B . Manual Operativo



1. En cualquier estado, presione la tecla A Luz de fondo EL durante 3 segundos.

2. Hora real

- Ajuste de la hora

a) Mantenga presionada la tecla C durante 2 segundos hasta entrar al estado de ajuste de tiempo y "Segundo" esté parpadeando, presione la tecla D para poner a cero; Presione la tecla B para seleccionar el elemento en la siguiente secuencia:

Segundos → Hora → Minuto → Año → Mes → Día

b) Pulse la tecla D para ajustar el elemento parpadeante,

c) Presione la tecla C para regresar al modo de tiempo real.

d) Presione la tecla D mientras los segundos están en el rango de 30 a 59 los restablece a 00 y agrega 1 a los minutos. En el rango de 00 a 59 los restablece a 00 y agrega a los minutos. En el rango de 00 a 29, los minutos no cambian.

e) Formato de 12/24 horas: En el modo de hora normal, utilice D para alternar entre la hora normal de 12 horas (12H) y 24 horas (24H).

3. Alarma diaria

En el modo de tiempo real, presione la tecla B para ingresar al modo de alarma

Presione la tecla C para encender / apagar la alarma () y la repetición (Snz)

- Configuración de Alarma

Mantenga presionada la tecla C durante 2 segundos para seleccionar el ajuste "Hora"; Presione la tecla B para seleccionar el ajuste "Minuto"; Presione la tecla D para ajustar el elemento que parpadea.

Hora → Minuto

En el modo de tiempo real, presione la tecla B dos veces para ingresar al modo de cronógrafo

- Presione la tecla D para iniciar / detener el funcionamiento; cuando se detenga, presione la tecla C para

4. Cronógrafo

- Cuando esté funcionando, presione la tecla C para dividir el conteo. Luego presione la tecla D para salir del conteo dividido y detener el conteo; Al salir de la cuenta dividida, presione la tecla C para poner a cero.

5. Hora dual

- Configuración de hora dual

En el modo de tiempo real, presione la tecla B 3 veces para ingresar al modo de hora dual, presione y mantenga presionada la tecla C durante 2 segundos para seleccionar la configuración de "Hora", presione la tecla B para seleccionar la configuración de "minutos", presione la tecla D para ajustar el elemento que parpadea, presione C de nuevo para finalizar la configuración y volver al modo de visualización de hora dual.

6. Modo de temporizador

- En el modo de tiempo real, presione la tecla B cuatro veces para ingresar al modo de temporizador
- Presione la tecla D para iniciar / detener la cuenta regresiva
- Cuando detenga la cuenta regresiva, presione la tecla C para regresar al primer tiempo de configuración
- La alarma del temporizador suena durante unos 10 segundos cuando se realiza la cuenta regresiva hasta las 0: 00: 00. El temporizador se restablece automáticamente a su valor inicial después de que se detiene la alarma.
- Presione la tecla C por 2s, ingrese a la configuración del tiempo de cuenta regresiva.

a) Presione la tecla B para ajustar "Hora" y luego "Minuto"

Hora → Minuto

b) Presione la tecla D para ajustar el elemento parpadeante

c) Presione la tecla C para confirmar