

Care
by GADNIC

SECADOR DE PELO
S2400 PRO



MANUAL DE USUARIO

SECA0002

Te recomendamos que guardes estas instrucciones para tenerlas como referencia.

Es muy importante antes de comenzar a utilizar el producto, que prestes atención a los siguientes puntos relacionados con la seguridad.

1. Antes de comenzar a utilizar el producto, asegúrese de que el voltaje del producto es el que corresponde al voltaje de su hogar.
2. Si el cable de alimentación se encuentra dañado, recomendamos que sea cambiado por el fabricante, servicio técnico o una persona calificada para evitar cualquier tipo de peligro.
3. Cuando se utiliza el secador de pelo en el baño, desenchúfelo al terminar de utilizarlo, ya que es un sitio que se encuentra cerca del agua.
4. Para mayor seguridad, recomendamos instalar un dispositivo de seguridad (RCD) con una corriente de trabajo que no supere los 30mA. En ese caso pida asesoramiento.
5. ADVERTENCIA: No utilice este producto en lugares llenos de agua como duchas, bañeras.
6. No utilice el producto con ningún otro fin que no sea el descrito por este manual.
7. El producto puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y en el caso de ser utilizado por personas con capacidades reducidas recomendamos que cuente con la supervisión de un adulto. Los niños no deben utilizar el producto como juego.
8. Cuando utilice el producto en el baño, desenchúfelo luego de usarlo ya que la proximidad del agua es sumamente peligroso aun estando el producto apagado.
9. No lo utilice al aire libre.
10. Siempre desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y cuando necesite limpiar el producto.
11. Para evitar el peligro de una descarga eléctrica no sumerja el producto en agua o ningún otro líquido.

12. No tire aerosoles mientras esté utilizando el secador.
13. No deje el secador prendido cuando no lo esté utilizando.
14. No utilice otros accesorios que no vengan con el producto.
15. Nunca obstruya la entrada de aire ya que de lo contrario el secador puede subir su temperatura.
16. En el caso de que el aire quede obstruido durante su utilización el producto posee un sistema de corte de energía de seguridad automático. El secador se volverá a encender luego de que se haya enfriado
17. Mantenga el cabello alejado de la proximidad del producto para evitar que se atore dentro.
18. Guarde el producto en un lugar fresco y seco. No lo utilice si tiene las manos mojadas.

SECADO

1. Enchufe el secador a la pared.
 2. Seleccione la configuración deseada.
- Puede ajustar el flujo de aire y la temperatura.

Botón de encendido A  Alta velocidad, alta temperatura

: Baja velocidad, baja temperatura

“0” Apagado.

Botón de encendido B, Ajuste de temperatura          



Flujo de aire fresco, luego de secar el pelo, puede utilizar esta función para modelar el pelo con la emisión de un aire fresco continuo.

Botón de encendido A	Botón de encendido B	Botón de aire fresco
  0	  	

3. Seque su pelo moviéndolo mientras sostiene el secador a una distancia prudente.

ACCESORIOS

Concentrador

El concentrador permite dirigir el aire al cabello directamente. Conecte el concentrador dentro del aparato. Puede retirarlo del secador al terminar.

Limpieza

1. El aparato puede ser limpiado con un paño seco.
2. El accesorio puede limpiarse con un paño húmedo y enjuagar en la canilla.

Retire los accesorios del aparato antes de limpiarlo. Es importante asegurarse de que los accesorios estén secos antes de guardarlos.

Nunca intente enjuagar el aparato con agua.

Almacenamiento

Cuando no esté usando el secador desenchúfelo. Deje que se enfríe y guárdelo en el lugar seco. El producto cuenta con un “gancho” para colgarlo y acceder fácilmente al mismo. Nunca enrolle el cable alrededor del secador ya que producirá su desgaste o rotura.

En el caso de que el cable de alimentación se dañe, el mismo debe ser reemplazado o llevado a un servicio técnico autorizado para evitar cualquier peligro.

Información de la garantía

El fabricante del producto brinda una garantía basándose en la legislación del país del cliente, mínimo 1 año (Alemania 2 años), partiendo de la fecha de compra del producto.

La garantía cubre solamente defectos del material y de la mano de obra.

Las reparaciones dentro de la garantía pueden realizarse por un servicio técnico autorizado. En este caso, debe presentar la factura original con la fecha de la compra.

La garantía no cubre los daños causados por no seguir las instrucciones del manual en cuanto a la conexión inadecuada a la red eléctrica o por no cumplir con las instrucciones de instalación, que el aparato se encuentre desarmado de manera parcial o total.

Correcto desecho de este producto	
	Este símbolo indica que el producto no debe ser desechado con otros desechos del hogar a lo largo de Estados Unidos. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a un desecho sin control, recíclelo con responsabilidad para promover a la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para desechar el producto ya utilizado, por favor utilice el Sistema de “retorno y recolección” o contacte al local donde compró el producto. Pueden llevar el mismo a un lugar seguro para reciclar.



Servicio Técnico Oficial Gadnic
www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149
serviciotecnico@servitech.com.ar