

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



Cepillo Secador 2 en 1
S1200 PRO

SECA0003

INSTRUCCIONES DE USO

Para encender el cepillo secador, gire el selector de control de temperatura en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la opción deseada.



NOTA IMPORTANTE

Este cepillo único utiliza vapor de aire caliente para secar el cabello.

A diferencia de otros secadores de cabello, emplea menos potencia.

Es probable que la parte superior del cepillo se caliente.

Esto es propio del funcionamiento de la unidad.

Tome las precauciones necesarias cuando manipule el cepillo, en especial, si lo acerca demasiado a la cabeza.

El cepillo tiene cuatro (4) posiciones: apagado, bajo, medio y alto.

Recomendaciones de peinado útiles para el Cepillo secador y volumizador JF-370

1. Seque su cabello con una toalla para eliminar el exceso de agua.
2. Enchufe la unidad al tomacorriente y coloque el selector en la posición deseada.

Utilice el nivel de temperatura BAJO para secar el cabello fino y el nivel ALTO para el cabello grueso.

Utilice la posición FRÍO para fijar el peinado.

3. Para obtener mejores resultados, separe el cabello en mechones y séquelos de a uno.
4. Coloque el cepillo secador todo en uno cerca de las raíces y deslícelo hacia las puntas.

Las cerdas suaves ayudarán a desenredar y alisar el cabello incluso el de las áreas difíciles de acceder en la parte posterior de la cabeza.

5. Repetirlo con el resto de los mechones hasta secar todo el cabello y obtener un peinado

suave, sedoso y lujoso.

6. Apague la unidad una vez que haya secado el cabello y obtenido el peinado deseado. Deje que el cepillo se enfríe por completo antes de guardarlo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Este dispositivo cuenta con un termostato que cerrará el circuito eléctrico si la temperatura excede el nivel confort debido a una obstrucción parcial del ingreso o salida del aire. En caso de que la unidad se desacelere mientras se esté utilizando, apáguela y deje que se enfríe. El termostato se reiniciará automáticamente.

Mantenimiento

Prácticamente, el cepillo no requiere mantenimiento. No es necesario lubricarlo. Mantenga todos los conductos y orificios limpios y libres de polvo, tierra y aerosoles para el cabello. En caso de que el cable se retuerza, desenrósquelo antes de utilizar el cepillo.

Instrucciones de limpieza

En caso de que sea necesario limpiar el cepillo, desenchufe el cable de alimentación y pase un paño húmedo por la carcasa. Se podrá retirar polvo y pelusa de la toma de aire con un cepillo pequeño.

ADVERTENCIA: En caso de falla, no intente repararlo. Este cepillo no contiene piezas que el usuario pueda reparar.

ALMACENAMIENTO

Si no utiliza el cepillo, desenchufe siempre el cable de alimentación del tomacorriente.

Espera a que el cepillo se enfríe y colóquelo en un lugar seco y fuera del alcance de los niños. Nunca enrolle el cable alrededor del cepillo ya que podría dañarse antes de tiempo e, incluso, cortarse. Para garantizar su vida útil, el cable debe manipularse con cuidado, evitando tirones y retorcimientos, especialmente al desenchufarlo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice dispositivos eléctricos, en especial cuando estén al alcance de los niños, deberá cumplir con medidas de seguridad básicas:

¡CUIDADO!

NUNCA enrolle el cable de alimentación alrededor del dispositivo. El cable podría cortarse y producir un cortocircuito u otra falla si se lo tironea, retuerce, pliega o dobla en exceso, en especial, en el punto de entrada al dispositivo.

Controle el cable con regularidad, **NO** utilice el dispositivo si el cable está torcido, doblado o dañado de otra forma, o si el dispositivo recibe la energía de forma irregular. Si el cable está dañado o hay inconvenientes debido a la energía irregular, vea las instrucciones de **ADVERTENCIA** que siguen a continuación.

ALMACENAMIENTO

Antes de guardar el dispositivo, debe desconectarlo y dejar que se enfríe. **NO** ejerza presión ni tensión en el punto de entrada del cable a la unidad. Cuando no utilice el dispositivo, el cable deberá permanecer suelto, sin pliegues. El dispositivo debe guardarse en un lugar seguro, seco y fuera del alcance de los niños. Para más información, vea la sección **ALMACENAMIENTO** de las instrucciones de funcionamiento.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO.

MANTÉNGALO LEJOS DEL AGUA

PELIGRO: como con otros dispositivos eléctricos, las partes eléctricas conservan electricidad a pesar de que el interruptor esté en apagado/off.

A fin de evitar el riesgo de muerte por descarga eléctrica cumpla con lo siguiente:

1. Siempre desenchufe el dispositivo de inmediato luego de usarlo.
2. **NO** lo utilice mientras se esté bañando.
3. **NO** lo coloque o guarde en un sitio desde donde se podría caer o alguien lo pueda tirar dentro de una bañera o bachea.
4. **NO** utilice ni coloque este dispositivo cerca de recipientes que contengan agua u otro líquido.
5. Si un dispositivo se cae al agua, **NO** intente sacarlo, desenchúfelo de inmediato.
6. **NO** utilice un dispositivo si el cable está torcido, doblado o dañado de otra forma.

ADVERTENCIA: a fin de evitar quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones tenga en

cuenta lo siguiente:

1. Nunca deje el dispositivo sin supervisión si está enchufado. Cuando no utilice el dispositivo, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación.
2. El uso del dispositivo por parte de niños o por individuos con habilidades especiales, o cerca de ellos, deberá ser bajo supervisión.
3. Utilice este dispositivo solo según el uso previsto, tal como se indica en el presente manual. EVITAR el uso de accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Mantenga el cable y el dispositivo lejos de superficies calientes. NO fronee, doble ni enrosque el cable alrededor del dispositivo.
5. Nunca bloquee los orificios de entrada ni de salida del aire del dispositivo, ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan bloquear los orificios de flujo del aire. Mantenga los orificios de flujo del aire libres de pelusa, cabello y de materiales similares.
6. No lo deje prendido mientras duerma.
7. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en una abertura.
8. NO lo utilice al aire libre ni en lugares donde se empleen aerosoles ni donde se administre oxígeno.
9. NO utilice un alargue para este dispositivo.
10. NO direcciona el aire caliente hacia los ojos u otra área sensible al calor.
11. Los accesorios (en caso de haber sido provistos) pueden tomar temperatura cuando se utilice el dispositivo. Dejar que se enfríen antes de manipularlos.
12. NO apoye el dispositivo sobre ninguna superficie en caso de que esté funcionando.
13. Cuando utilice el dispositivo, mantenga el cabello fuera de los orificios de entrada de aire.
14. NO utilice este dispositivo con un transformador de voltaje.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar