

MANUAL DE USUARIO

TABGRAF20X

1. Retire el bolígrafo hacia arriba y escriba en el área de escritura con bolígrafo o con la yema del dedo.
2. Borrado con un solo clic: en el estado de escritura, pulse el botón de borrado para borrar todo el contenido de una vez.
3. Interruptor de bloqueo:
4. Interruptor de bloqueo: "🔒" bloquear el contenido de la escritura para evitar que se borre accidentalmente. " & " para desbloquear el contenido de la escritura.
5. Para sustituir la pila: desenrosque y extraiga el compartimento de la pila, luego sustitúyala por el mismo tipo de pila.

Accesorios incluidos

- 1 x Tableta de escritura LCD
- 1 x Lápiz Stylus
- 1 x Batería de botón adicional

Nota

- Temperatura de funcionamiento entre 0 °C y 40° C.
- Evite el contacto con agua y otros líquidos.
- Evite objetos afilados que puedan rayar la superficie.
- Utilice un paño limpio para limpiar la superficie.
- Utilice las pilas adecuadas.