

**CUK**  
by GADNIC

TOSTADORA  
ELÉCTRICA  
**TS700**



Manual de Usuario

**TOSTAD01**

## INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Conserve estas instrucciones

### MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice electrodomésticos, deberá cumplir con medidas de seguridad básicas, como las siguientes:

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
- No sumerja ninguna parte de la tostadora en agua ni en otro líquido.
- Para evitar descargas eléctricas no sumerja cables, enchufes ni (especifique una o más partes) en agua ni en otro líquido.
- Antes de utilizarla por primera vez, deberá encenderla sin colocarle pan durante unos minutos. Es normal que se observe un poco de humo al principio.
- No toque superficies calientes. Utilice mangos o empuñaduras.
- Desenchufe el electrodoméstico cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Espere a que se enfríe antes de colocar o retirar partes.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o por un representante del servicio técnico autorizado.
- No la utilice al aire libre. Solo utilice pan que haya sido cortado en rebanadas. Mantenga la tostadora fuera del alcance de los niños.
- No inserte alimentos demasiado grandes, paquetes de papel aluminio ni utensilios metálicos en la tostadora porque puede provocar una descarga eléctrica.
- No utilice la tostadora cerca de cortinas, tapizados u otras telas decorativas porque son materiales inflamables, y puede implicar un peligro.
- No retire alimentos de la tostadora si la palanca de funcionamiento está hacia abajo.
- No retire la bandeja para migas si la tostadora está enchufada. Desconéctela del suministro de energía, espere hasta que se enfríe y luego retire la bandeja.
- Debido a que el pan se puede quemar, no utilice la tostadora cerca o debajo de cortinas ni de otros materiales inflamables. Siempre se les debe prestar atención.
- La temperatura de las superficies de contacto puede ser elevada cuando el electrodoméstico esté funcionando.
  - a) Recibirá un cable de alimentación (o un cable de alimentación desmontable) corto para evitar que alguien pueda enredarse o tropezarse.

b) Existen cables de alimentación desmontables más largos o alargues que pueden utilizarse con el debido cuidado.

c) En caso de que utilice un cable de alimentación desmontable más largo, deberá tener en cuenta lo siguiente:

1) La potencia eléctrica nominal marcada en el cable o en el alargue debe ser, al menos, tan alta como la potencia eléctrica nominal del electrodoméstico.

2) El cable debe estar dispuesto de forma tal que no cuelgue de una mesada o de una mesa desde donde pueda ser jalado por niños o con el cual uno pueda tropezarse accidentalmente.

- Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe está diseñado para encajar en una toma de corriente polarizada de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aun así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca intente modificar el enchufe de ninguna manera.
- No utilice un electrodoméstico que tenga el cable de alimentación o el enchufe dañado, o que haya funcionado mal, o haya sido dañado de alguna forma. Devuelva el electrodoméstico al servicio técnico autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
- El uso de suplementos o accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar lesiones.
- No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o de una mesada, ni que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre una hornalla eléctrica o a gas, o cerca de esta, o dentro de un horno caliente.
- No utilice el electrodoméstico para otro fin diferente al previsto.
- Evite tener contacto con partes móviles.
- No se debe utilizar el electrodoméstico mediante un temporizador externo ni mediante un sistema de control remoto separado.
- Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas, incluso niños, con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimiento, salvo que una persona responsable de su seguridad las haya instruido o las supervise. Mantenga el electrodoméstico fuera del alcance de los niños para que no jueguen con él.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este electrodoméstico es para uso doméstico solamente.

### COMPONENTES PRINCIPALES

- A. Palanca de funcionamiento
- B. Selector de control de dorado
- C. Bandeja para migas
- D. Botón de cancelar
- E. Botón de descongelar
- F. Botón de recalentar



### FUNCIONAMIENTO

- Coloque su tostadora sobre una superficie estable, seca y plana.
- Enchufe la tostadora y seleccione el tiempo de tostado que desee con el Selector de control de dorado (B).
- Inserte el pan o el alimento que pueda ser tostado en la ranura, luego presione la Palanca de funcionamiento (A) hacia abajo.
- La palanca permanecerá abajo hasta que el pan se tueste.
- Si desea frenar el proceso de tostado, presione el Botón de cancelar (D), la tostada será expulsada automáticamente, y los elementos de cocción dejarán de funcionar.
- El Botón de descongelar (E) habilita la función de descongelar el pan, para luego tostarlo. Si presiona el Botón de descongelar (E), la luz indicadora que se encuentra al lado del botón se encenderá. El tiempo de tostado será mayor si el pan debe ser descongelado antes.
- El Botón de recalentar (F) habilita la función de recalentar el pan tostado que se enfrió. Si presiona el Botón de recalentar (F), la luz indicadora que se encuentra al lado del botón se encenderá. El tiempo de tostado será menor si recalienta el pan.
- Si el pan se pega a la tostadora, desconéctela, espere hasta que se enfríe, luego retire el pan. **NUNCA UTILICE UTENSILIOS METÁLICOS PARA RETIRAR EL PAN.**
- Luego de utilizar la tostadora, deslice la Bandeja para migas (C) hacia fuera y límpiela con un paño seco. Asegúrese de colocar la bandeja para migas antes de utilizar la tostadora nuevamente.
- Siempre espere, al menos, un minuto para que la tostadora se enfríe entre los ciclos si la va a utilizar más de una vez.
- Si el cable de alimentación de la tostadora está dañado, deberá ser reemplazado por técnico calificado o por el fabricante de la tostadora.

- Siempre debe insertar pan en la tostadora cuando la utilice, nunca deje que funcione vacía.
- La tostadora es de uso doméstico solamente.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y DE MANTENIMIENTO

**Nota: espere hasta que se enfríe por completo antes de limpiarla**

- No la sumerja en agua.
- Desenchúfela de la toma de corriente.
- NO use esponjas/paños abrasivos o ásperos ni virulana para limpiar la tostadora.
- Nunca rocíe ni aplique un limpiador en forma directa a la tostadora, el limpiador debe colocarse en un paño suave.
- Para limpiar el exterior de la tostadora utilice un paño suave y húmedo, y luego uno seco y suave para sacarle brillo.
- Luego de limpiarla, deberá esperar unos minutos hasta que se seque por completo antes de usarla.
- Un representante autorizado del servicio técnico deberá realizar cualquier clase de mantenimiento.



En caso de que aparezca este símbolo en el producto o en el recipiente, significa que el producto no puede ser desechado con los residuos domésticos. El usuario es responsable de llevar esta clase de residuo a un “centro de reciclado” específico de dispositivos eléctricos y electrónicos. La recolección selectiva y el reciclado de equipos eléctricos contribuyen a preservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de desechos para proteger el medio ambiente. Para obtener información acerca de la recolección selectiva y del reciclado de desechos eléctricos y electrónicos, contáctese con los representantes municipales o con el servicio de tratamiento de residuos domésticos o con el establecimiento donde compró el producto.