Partes del producto

① Botón de liberación de la boquilla
② Interruptor de llave
③ Tecla de modo
④ Indicador de modo
⑤ Indicador de encendido
⑥ Tanque de agua de toma de carga
⑦ Inyector de tapa de suministro de agua
⑧ Línea de carga

Antes de usar

Incluso las encías sanas pueden sangrar al principio. Esto se debe a que las encías no están acostumbradas a esta estimulación y, por lo general, el sangrado se detiene en 1 o 2 semanas. Si el sangrado dura más de 2 semanas, puede haber problemas en las encías (enfermedad periodontal, etc.). En este caso, deje de usar este producto y consulte a su dentista.

Descripción de la función

Este producto es solo para limpieza bucal y no debe usarse para otros fines.

1 Descripción de las teclas

En el estado de apagado, presione la tecla de encendido para iniciar y luego presione apagar.
En el estado de encendido, presione la tecla M (modelo) para cambiar el modo de limpieza.

2 Descripción del engranaje

Este producto tiene cinco modos:
BAJO, MEDIO, ALTO, PULSO, BRICOLAJE。

① Bajo, apto para uso inicial
② Medio, apto para la limpieza diaria
③ Excavar, limpiar profundamente los dientes
④ Pulso, masaje de encía a presión de agua de pulso
⑤ Bricolaje, presione prolongadamente para ajustar a la fuerza adecuada



Carga de producto

Cargue este producto a temperatura ambiente entre 15 y 35 . Cuando se carga a baja temperatura (por debajo de 15), el tiempo de servicio puede reducirse. Además, cuando la temperatura es demasiado baja (por debajo de 0), es posible que la carga no sea posible.

1 Apague el interruptor.
2 Conecte la línea de carga al puerto de carga.
3 Confirme que el indicador de encendido esté encendido.
Durante la carga, el indicador de encendido parpadea periódicamente.

Indicador de encendido

La luz verde es normal cuando la máquina está encendida; Cuando la energía es insuficiente, la luz roja siempre está encendida para recordar; Durante la carga, la luz roja parpadea; La luz verde está siempre encendida cuando está completamente cargada.

Limpieza bucal

- Haga que el agua fluya lo más vertical posible hasta el borde entre los dientes y entre las encías.
- Muévase lentamente a lo largo de los dientes.

Cara anterior del diente

- Rocíe agua verticalmente sobre los dientes.
- Se debe prestar especial atención a los bordes entre los dientes y entre los dientes y las encías.

Cara posterior de los dientes



- Ajuste el ángulo de la boquilla hacia arriba y rocíe agua verticalmente a los dientes.
- Baje la mandíbula y rocíe agua verticalmente sobre los dientes.

Uso del producto

- Cuando este producto se use por primera vez (recién comprado o después de no usarlo durante más de 3 meses), asegúrese de cargarlo durante más de 16 horas. Utilice agua corriente del grifo o agua tibia.
- No encienda el interruptor hasta que la boquilla esté colocada en la boca.

1 Instale la boquilla en el orificio de montaje de la boquilla.

2 Abra la tapa del suministro de agua e inyecte agua.

- Se recomienda utilizar agua corriente del grifo. Si siente que la temperatura del agua es baja, puede usar agua tibia que no exceda los 40
- No inyecte productos químicos como sal, pasta de dientes o enjuague bucal, de lo contrario, el producto se dañará.

3 Cierre la tapa del suministro de agua.

- Después de inyectar agua, cierre la tapa del suministro de agua.

4 Ponga la boquilla en la boca.

- Sostenga el aparato en posición vertical con la boquilla hacia arriba.
- Posicionese sobre el fregadero / lavamanos.
- Ponga la boquilla en la boca.
- Cierre la boca ligeramente para evitar salpicaduras.

5 Seleccione el engranaje en el interruptor.

Después de su uso

- Después de usar el producto, existe el riesgo de crecimiento bacteriano, por lo que debe limpiarse y secarse a fondo antes de almacenarlo.



1 Abra la tapa del suministro de agua y vierta el agua en el tanque de agua.

2 Encienda el interruptor para drenar el agua del interior del producto.

- Haga funcionar el producto durante 2 a 3 segundos hasta que no se descargue más agua.

3 Apague el interruptor.

4 Saque la boquilla.

- Presione suavemente el botón de liberación de la boquilla para quitar la boquilla.

5 Cierre la tapa del suministro de agua.

Mantenimiento del producto

- Cuando utilice detergente, utilice un detergente suave. No utilice disolvente, gasolina o alcohol, ya que estas sustancias pueden provocar averías o agrietamiento y decoloración de los componentes.

1 Boquilla

- Lavar con agua y secar con un paño.
- Reemplace la boquilla cada 6 meses. Si la parte superior de la boquilla está deformada, reemplácela por una nueva.

2 Fuselaje

- Quite la suciedad con un paño humedecido en jabón líquido y luego límpielo con un paño seco.
- No sumerja el producto en agua.

3 Tubo de succión

- Lavar con agua y secar con un paño.
- No doble la tubería de succión, de lo contrario causará fallas.



4 Depósito de agua

Sujete el fuselaje y el tanque de agua respectivamente, y tire del tanque de agua hacia abajo para que se caiga, de modo que se pueda realizar el mantenimiento interno del tanque de agua.

- Lave la suciedad del interior con un cepillo, lávela con agua y luego séquela con un paño.
- Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, el tanque de agua se debe secar.

Fallas comunes

Falla	Posibles causas	Solución
Incluso después de la carga, solo funciona durante unos minutos	La vida útil de la batería está agotada (aproximadamente 3 años)	Consulte la tienda de ventas (no reemplace la batería sin autorización, ya que puede causar fallas)
	El tiempo de carga es demasiado corto	Cargue continuamente el producto durante más de 16 horas para activar la batería
El producto no funciona	Se acaba de comprar o no se ha utilizado durante 3 meses	Cargue continuamente el producto durante más de 16 horas para activar la batería
Presión de agua demasiado baja	La boquilla está llena de suciedad	Reemplazar la boquilla
	La boquilla está llena de suciedad	
Flujo de salida anhidro	El producto se inclina excesivamente durante el uso	Utilice este producto verticalmente

Si no se puede resolver de acuerdo con los métodos anteriores, consulte la tienda de ventas que compró.

SERVI TECH
SERVICIO TECNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
11 6260 1114 (sólo texto)
servicioteconico@servitech.com.ar

Care by GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Irrigador Bucal
XB7

WATER007